

Chcete-li vybrat skladbu nebo nastavit parametry, stiskněte příslušné tlačítko a poté stiskněte některou z níže uvedených zvýrazněných kláves.

1 Přehrávání skladby

Rychlé přehrávání **Výběr zpěvníku** **Ukázkové skladby** **50 klasických skladeb (50 vynikajících klavírních skladeb) / Cvičné skladby**

DEMO/SONG +

Yypnuto Zapnuto
50 Classics Beyer 1-50 Beyer 101-106 Burgmüller 1-25 Czerny 100, 1-50 Czerny 30, 1-30 Hanon
CFX Grand Plný klavír EI, klavír - půdiový Cembalo Vibration Přístálové varhany Smyčce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

50 klasických skladeb (50 vynikajících klavírních skladeb)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine Kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Improptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Improptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

Cvičné skladby

1-50 Beyer 1-50
1-50 Beyer 51-100
1-6 Beyer 101-106
1-25 Burgmüller 1-25
1-50 Czerny 100, 1-50
1-50 Czerny 100, 51-100
1-30 Czerny 30, 1-30
1-20 Hanon 1-20
21-42 Hanon 1-Variation 1-22

2 Nastavení rejstříků

Rejstříky **Typ dozvuku** **Hloubka dozvuku** **VRM Lite** **Stereofonní optimalizace** **Typ dua** **Vyvázení hlasitosti (duální režim / režim dua)** **Oktávový posun (duální režim / režim dua)** **Citlivost úhůzu**

PIANO/VOICE +

CFX Grand Plný klavír EI, klavír - půdiový Cembalo Vibration Přístálové varhany Smyčce
Recitálový sál Koncertní sál Klub Vypnuto
1 krok dolů Výchozí nastavení 1 krok nahoru
Vypnuto Zapnuto
Vypnuto Zapnuto
Vyvážený Oddělený
1 krok dolů Výchozí nastavení 1 krok nahoru
-1 (2. rejstřík) +1 (2. rejstřík) -1 (1. rejstřík) +1 (1. rejstřík)
Měkká Tvrdá
Sřední Pevná

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 Základní pokyny k obsluze

3 Nastavení metronomu

Zvukové potvrzení stávající hodnoty tempa Tempo (metronom, skladby, atd.) Počet dob metronomu Hlasitost metronomu

Zvýšení hodnoty o 1:
METRONOME + + [R]

Snížení hodnoty o 1:
METRONOME + - [L]

A#-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

4 Další nastavení

Potvrzovací zvuky při ovládní Automatické vypnutí Zvukové potvrzení stávající verze systému Ladění Hloubka IAC Transpozice Místní ovládní Příkaz Program Change Řídicí změna Kanál pro přenos dat MIDI Kanál pro příjem dat MIDI Reproduktor Směrování zvuku zpět Omezovač hlasitosti

A#-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

5 Nastavení ladění

Podržte tlačítka [DEMO/SONG] a [PIANO/VOICE] a stisknutím tlačítek [+R] a [-L] doladíte výšku tónu nástroje, jak je znázorněno níže.

Doladění směrem nahoru (v krocích přibližně po 0,2 Hz):

Doladění směrem dolů (v krocích přibližně po 0,2 Hz):

Výchozí výška tónu: 440,0 Hz

6 Nastavení režimu dua

Podržte tlačítko [PIANO/VOICE] a současným stisknutím tlačítek [+R] a [-L] zapnete nebo vypnete režim dua.

Zapnutí nebo vypnutí režimu dua: