

PORTATONE PSR-3000/PSR-1500[®]

Versión 1.80 - Nueva función


Cambios de la versión 1.60 a la versión 1.80

Esta explicación complementaria se refiere a la nueva funcionalidad añadida en la versión 1.70 y la 1.80. En la versión 1.70 se añade la posibilidad de ver información sobre los registros de Music Finder. La versión 1.80 incluye un botón [FILES] que le permite abrir directamente la pantalla de elección de archivos. Cambios relacionados:

- Se ha añadido el botón [MUSIC FINDER +]
- Ha cambiado el diseño de la pantalla MUSIC FINDER

Ver información sobre los registros de Music Finder

- 1** Pulse el botón [MUSIC FINDER] para acceder a la pantalla MUSIC FINDER y utilice los botones [1 ▲ ▼]–[5 ▲ ▼] de la pantalla para seleccionar el registro cuya información quiere ver en Internet. También puede utilizar el control [DATA ENTRY] para hacer la selección. Después de utilizar el control para hacer una selección, pulse [ENTER].
- 2** Asegúrese de que está conectado a Internet y pulse el botón [MUSIC FINDER +] para abrir la página Web.




Aparecerá una página que muestra más información sobre el registro seleccionado en el Music Finder. Para más detalles sobre este servicio, consulte el sitio web siguiente.

<http://music.yamaha.com/idc>

Se han añadido botones en esta nueva versión

Botones añadidos : botón [MUSIC FINDER+], botón [FILES]
Botones movidos : botón [SEARCH 1] / [SEARCH 2] y botón [TEMPO LOCK]

- 3** Pulse el botón [EXIT] para salir de la pantalla del explorador y vuelva a la pantalla MUSIC FINDER.



Cómo comprobar la versión

- 1** Active la pantalla de operaciones.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀][▶] OWNER
- 2** Mantenga pulsado el botón [I] hasta que aparezca el número de versión.



- En el siguiente sitio web encontrará información sobre la actualización.
<http://music.yamaha.com/services/idc/updates.html>

Todas las ilustraciones y las pantallas que se muestran en este documento tienen fines ilustrativos, y pueden diferir de las reales.