

P - 225, P - 223 Základní pokyny k obsluze

Parametry nastavíte tak, že podržíte příslušné tlačítko na ovládacím panelu a současně s tím stisknete některou z odpovídajících kláves znázorněných níže.

1 Přehrávání skladby

Rychlé přehrávání

Číslo 50 přednastavených skladeb (50 Classics) (50 klasických skladeb)

DEMO/SONG

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1
C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

Číslo a názvy 50 přednastavených skladeb (50 Classics) (50 klasických skladeb)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Nastavení rejstříku

Typ dozvuku

Hloubka dozvuku

VRM Lite

Stereofonní optimalizace

Typ Duo

Vyvážení mezi Rejstříkem 1 a Rejstříkem 2

Nastavení oktávy

Citlivost úhozu

PIANO

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1
C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

P - 2 2 5 , P - 2 2 3 Základní pokyny k obsluze

3 Nastavení metronomu

Hlasové potvrzení stávající hodnoty tempa (anglicky) **Tempo metronomu** **Počet dob metronomu** **Hlasitost metronomu**

METRONOME

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Snížení o 10 kroků Zvýšení o 10 kroků Východí tempo

2 3 4 5 6

Bez dob Snížení o 1 krok Zvýšení o 1 krok Východí hodnota

4 Nastavení rytmu

Hlasové potvrzení stávající hodnoty tempa (anglicky) **Basový part, úvod/závěr** **Tempo rytmu** **Rytmus** **Hlasitost rytmu**

RHYTHM

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Basový part vyp. Úvod vyp. Závěr vyp. Basový part zap. Úvod zap. Závěr zap.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Snížení o 10 kroků Zvýšení o 10 kroků Východí tempo

8Beat Shuffle1 Shuffle2 Shuffle3 8BeatBallad 16Beat FastJazz Swing

6-8SlowRock SlowJazz JazzWaltz Samba Bossanova Rumba Salsa KidsPop ChristmasSwing Christmas3-4

Snížení o 1 krok Zvýšení o 1 krok Východí hodnota

5 Další nastavení

Potvrzovací zvuky při ovládní **Hlasové potvrzení verze firmwaru** **Místní ovládní** **Změna programu** **Změna ovládní** **Sound Boost (Zvýraznění zvuku)** **Hlasitost výstupu AUX OUT**

METRONOME + RHYTHM

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Vypnuto Zapnuto (výchozí) Automatické vypnutí Zapnuto (výchozí)

Ladění Bluetooth IAC Transpozice Přenosový kanál pro MIDI Přijímací kanál pro MIDI Vestavěný reproduktor Zpětná zvuková smyčka Loopback

440.0 Hz (výchozí) 442.0 Hz Vypnuto Zapnuto (výchozí)

Vypnuto Zapnuto (výchozí) Vypnuto Zapnuto (výchozí)

Snížení o 1 krok Zvýšení o 1 krok Východí hodnota

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6

0 (originální výška tónu)

Zapnuto/Vypnuto Zapnuto/Vypnuto Snížení o 1 krok Zvýšení o 1 krok Vypnuto Snížení o 1 krok Zvýšení o 1 krok VŠECHNY (výchozí)

Reproduktor Vypnuto Výstup Zapnuto Auto (výchozí) Variabilní (výchozí) Pevná

Vypnuto Zapnuto (výchozí) Zapnuto Vypnuto (výchozí)