

Chcete-li vybrat skladbu nebo nastavit parametr, stiskněte příslušné tlačítko a poté stiskněte některou z níže uvedených zvýrazněných kláves nebo tlačítek.

1 Přehrávání skladby

Při výběru skladby postupujte podle kroku 1 (Výběr zpěvníku) a poté podle kroku 2 (Výběr čísla skladby).

Rychlé přehrávání

1 Výběr zpěvníku

2 Výběr čísla skladby

Ukázkové skladby

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6																														
Vypnuto	Zapnuto	50 Classics	Beyer 1-50	Beyer 101-106	Burgmüller 1-25	Czerny 100, 1-50	Czerny 100, 51-100	Hanon	CFX Grand	Bösendorfer	Pop Grand (Popový klavír)	DX E.Piano (El. klavír - pedálový)	Harpischord (Cembalo)	Piano Organ (Příslušné varhany)	Strings (Smyčce)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A-1 B-1	C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0	C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1	C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2	C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3	C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4	C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5	C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6	C7																																																									

1 Zpěvník	2 Skladba č.
50 Classical Music Masterpieces (50 Classics)	1-50
Beyer 1-50	1-50
Beyer 51-100	1-50
Beyer 101-106	1-6
Burgmüller 1-25	1-25
Czerny 100, 1-50	1-50
Czerny 100, 51-100	1-50
Czerny 30, 1-30	1-30
Hanon 1-20	1-20
Hanon 1-Variation 1-22	21-42

50 Classical Music Masterpieces (Číslo / Skladba)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohlttemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de Lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine Kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Nastavení rejstříků

PIANO/VOICE

Rejstříky

Typ dozvuku

Hloubka dozvuku

VRM

Binaurální

Grand Expression Modeling

Typ dua

Vývážení hlasitosti (duální režim / režim dua)

Oktávový posun (duální režim / režim dua)

Touch Sensitivity (Citlivost úhozu)

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6						
Vypnuto	Zapnuto	50 Classics	Beyer 1-50	Beyer 101-106	Burgmüller 1-25	Czerny 100, 1-50	Czerny 100, 51-100	Hanon	CFX Grand	Bösendorfer	Pop Grand (Popový klavír)	DX E.Piano (El. klavír - pedálový)	Harpischord (Cembalo)	Piano Organ (Příslušné varhany)	Strings (Smyčce)	Recital Hall (Rezitálový sál)	Concert Hall (Koncertní sál)	Chamber (Komorní hudební)	Club (Klub)	Vypnuto	1 krok dolů	1 krok nahoru	Výchozí nastavení	Vypnuto	Zapnuto	Static (Statický)	Dynamic (Dynamický)	Vypnuto	Zapnuto	Balance (Vývážení)	Separate (Oddělený)	1 krok dolů	1 krok nahoru	0 (2. rejstřík)	+1 (2. rejstřík)	-1 (1. rejstřík)	+1 (1. rejstřík)	Soft (Měkká)	Hard (Tvrdá)	Medium (Střední)	Fixed (Pevná)
A-1 B-1	C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0	C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1	C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2	C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3	C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4	C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5	C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6	C7																																	

3 Nastavení metronomu

Zvýšení hodnoty o 1:

Snížení hodnoty o 1:

4 Další nastavení

5 Nastavení ladění

Doladění směrem nahoru (v krocích přibližně po 0,2 Hz):

Doladění směrem dolů (v krocích přibližně po 0,2 Hz):

Výchozí výška tónu: 440,0 Hz

6 Nastavení režimu dua

Zapnutí nebo vypnutí režimu dua:

7 Párování Bluetooth (Audio)

Zahájení párování: