

Clavinova.

CVP-809 CVP-805

Referenční manuál

Tento manuál vysvětluje funkce vyvolané stiskem jednotlivých ikon na displeji Menu. Nejprve si prosím přečtěte Uživatelský manuál pro vysvětlení základních operací, poté pokračujte Referenčním manuálem.

Pokud není uvedeno jinak, ilustrace a displeje v tomto manuálu jsou založeny na modelu CVP-809 (v angličtině). Slouží pouze pro ilustrační účely, a mohou se na vašem nástroji poněkud lišit.

Vysvětlení použitá v tomto manuálu se vztahují k verzi firmwaru 1.00. Yamaha může bez předchozího upozornění vydat aktualizaci firmware tohoto produktu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat naše internetové stránky a aktualizovat váš firmware.

http://download.yamaha.com/

Názvy společností a produktů v tomto manuálu jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících společností.





Obsah

Každá kapitola v tomto Referenčním manuálu odpovídá některé z ikon na displeji Menu.

100 Tempo	Úprava tempa	4
د اللغاني . Transpose	Transpozice ladění v půltónech	5
LLI^{LLLI} Split&Fingering	Změna Bodu dělení, typu prstokladu oblasti detekce akordů	a 6
Cr ChordTutor	Výuka hry akordů (Chord Tutor)	8
Balance	Úprava vyvážení hlasitosti	9
∳ ∳ Mixer	Editace hlasitosti a tonálního vyváže (Mixer)	ní 10
Score	Editace nastavení notového zápisu (Score)	18
Lyrics	Editace nastavení displeje Lyrics	20
TextViewer	Zobrazení displeje Text a editace nastavení displeje Text	22
KbdHarmony	Použití Keyboard Harmony	24
₽ ¢ MicSetting	Nastavení mikrofonu	26
U ocalHarmony	Nastavení vokálního harmonizéru	28
Playlist	Použití Playlistu	33
RegistSeq	Vyvolání čísel Registračních pamětí v pořadí (Registrační sekvence)	35
Da RegistFreeze	Zabránění vyvolání určitých položek (Registration Freeze)	37
िन्न ChordLooper	Automatické přehrávání Stylů s vaší akord. posloupností (Chord Looper)	38

Assignable	Přiřazení specifické funkce jednotlivým pedálům nebo tlačítku ASSIGNABLE	43
VoiceEdit	Editace Rejstříku (Voice Edit)	47
VoiceEdit	Editace varhanního Rejstříku (Voice Edit) 51
S yleCreator	Vytváření/editace Stylů (Style Creator)	53
J ongCreator	Vytváření/editace MIDI skladeb (Song Creator)	66
oiceSetting	Nastavení Rejstříku	78
₽ ġ tyleSetting	Nastavení týkající se přehrávání Stylu	84
Л ⊖ ongSetting	Nastavení týkající se přehrávání/nahráva Skladeb	ání 87
Ų Tuning	Jemné doladění	92
W O Keyboard	Nastavení citlivosti úhozu klaviatury	94
Aetronome	Nastavení metronomu	95
(S) MIDI	MIDI nastavení	96
V tility	Provádění celkových nastavení (Utility)	102
Bluetooth	Připojení k zařízení vybavenému Bluetooth	107
/irelessLAN	Nastavení bezdrátové sítě	108
14:38 💟 Time	Provádění nastavení času	110
	Postup instalace nového firmware	111 114

Poznámka

Ikona Bluetooth je zobrazena, pouze když je nástroj funkcí Bluetooth vybaven. V některých zemích není Bluetooth dostupná. Ikony "WirelessLAN" a "Time" jsou zobrazeny, pouze když je ke konektoru nástroje připojen USB adaptér bezdrátové sítě (UD-WL01).

Vyvolání požadovaných funkcí z displeje Home

Ze všech zobrazených funkcí na displeji Menu si můžete vybrat tu nejvíce používanou a zaregistrovat ji do zkratky a umístit ji do oblasti Menu na spodu displeje Home. Ačkoliv je ve výchozím stavu již zaregistrováno sedm zkratek, můžete si je podle potřeby upravit.



1. Dotkněte a podržte ikonu požadované funkce, dokud se nezmění barva oblasti zkratek na spodu displeje.

2. Dotykem vyberte jedno ze sedmi umístění na spodu displeje, kam chcete funkci uložit. Funkce zvolená v kroku 1 bude zaregistrována a nahradí funkci zde původně zaregistrovanou.

Pro vymazání a posun zkratek se dotkněte a podržte ikonu požadované zkratky na displeji Home nebo na displeji Menu, dokud se nezmění barva. Pak se dotkněte stejné ikony pro její vymazání, nebo se dotkněte ikony požadovaného umístění pro její přesun.



Úprava tempa



1	Zobrazuje hodnotu tempa během přehrávání metronomu, Stylu a MIDI Skladby.
2	Zobrazuje hodnotu tempa aktuálního Stylu. Styl bude spuštěn v tomto tempu.
8	Zobrazuje hodnotu tempa aktuální MIDI Skladby. Skladba bude spuštěna v tomto tempu.
4	Odpovídají tlačítkům TEMPO [-]/[+] na panelu. Pokud chcete vyvolat výchozí tempo aktuálního Stylu a MIDI Skladby, dotkněte se a podržte prst v polích ① – ③.
6	Odpovídá tlačítku [TAP TEMPO] na panelu.

Poznámka: Hodnota tempa Audio Skladby je nastavena funkcí Time Stretch. Viz Uživatelský manuál, kapitola 5.

Transpose

Transpozice ladění v půltónech

Můžete posunout celkové ladění nástroje (zvuk klaviatury, přehrávání Stylu, přehrávání MIDI Skladby atd.) v půltónových krocích.

Transpose		
۰ ⊞ت ⊦ Master	+0	
۲. ۲۰۰۰ Keyboard	+0	
 ↓ J > Song 	+0	
		Close

Master	Posunuje celkové ladění nástroje, kromě Audio Skladby, vstupního zvuku z konektoru [MIC/LINE
	IN] nebo Audio vstupu z externího zařízení připojeného ke konektoru [AUX IN].
Keyboard	Transponuje ladění klaviatury včetně přehrávání Stylu (ovládaného v doprovodné části klaviatury).
Song	Transponuje ladění pouze přehrávání MIDI Skladby.

Poznámka: Ladění Audio Skladby je nastaveno funkcí Pitch Shift. Viz Uživatelský manuál, kapitola 5.

Poznámka: Transpozice nemá vliv na Rejstříky Bicích sada a Efektové Rejstříky.

Poznámka: Transpozici lze také provést pomocí tlačítek TRANSPOSE na ovládacím panelu. Několikerým stiskem Transpose můžete zvolit požadovaný part pro transponování.



Změna Bodu dělení, typu prstokladu a oblasti detekce akordů

Bod dělení/Typ prstokladu

• •

• •

•

Split Point		
Left F Style F	#2 #2	▶
Fingering		1/2
Туре	Multi Finger 🛛 🔺	
Both Single Fir Finger, press th note.	ger and Fingered are possible. For S ne white/black key(s) closest to the ro	ingle pot
		Close

Informace o Bodu dělení, viz Uživatelský manuál, kapitola 3. Informace o Typech prstokladu, viz Uživatelský manuál, kapitola 4.

Rozpoznávané typy akordů v režimu Fingered



Název akordu [Zkratka]	Normální hra	Zobrazení pro základ "C"
1+8	1+8	C1+8
1+5	1+5	C1+5
Major [M]	1+3+5	С
Sixth [6]	1+(3)+5+6	C6
Major seventh [M7]	1+3+(5)+7	CM7
Major seventh flatted fifth [M7 \flat 5]	1+3+ 🦻 5+7	CM7(♭ 5)
Major seventh add sharp eleventh [M7(# 11)]	1+(2)+3+ # 4+5+7	CM7(# 11)
Add ninth [(add9)]	1+2+3+5	Cadd9
Major seventh ninth [M7_9]	1+2+3+(5)+7	CM7(9)
Sixth ninth [6_9]	1+2+3+(5)+6	C6(9)
Flatted fifth [(5)]	1+3+ 5	C b 5

Název akordu [Zkratka]	Normální hra	Zobrazení pro základ "C"
Augmented [aug]	1+3+ #5	Caug
Seventh augmented [7aug]	1+3+♯5+♭7	C7aug
Major seventh augmented [M7aug]	1+(3)+ # 5+7	CM7aug
Minor [m]	1+ 👂 3+5	Cm
Minor sixth [m6]	1+ 👂 3+5+6	Cm6
Minor seventh [m7]	1+ b 3+(5)+ b 7	Cm7
Minor seventh flatted fifth [m7 \downarrow 5]	1+ b 3+ b 5+ b 7	Cm7(b 5)
Minor add ninth [m(add9)]	1+2+ b 3+5	Cm add9
Minor seventh ninth [m7(9)]	1+2+ b 3+(5)+ b 7	Cm7(9)
Minor seventh eleventh [m7(11)]	1+(2)+ b 3+4+5+(b 7)	Cm7(11)
Minor major seventh flatted fifth [mM7 \flat 5]	1+ b 3+ b 5+7	CmM7(b 5)
Minor major seventh [mM7]	1+ b 3+(5)+7	CmM7
Minor major seventh ninth [mM7(9)]	1+2+ b 3+(5)+7	CmM7(9)
Diminished [dim]	1+ b 3+ b 5	Cdim
Diminished seventh [dim7]	1+ b 3+ b 5+6	Cdim7
Seventh [7]	1+3+(5)+ b 7	C7
Seventh suspended fourth [7sus4]	1+4+5+ 57	C7sus4
Seventh ninth [7(9)]	1+2+3+(5)+ b 7	C7(9)
Seventh add sharp eleventh [7(# 11)]	1+(2)+3+ ♯ 4+5+ ♭ 7	C7(# 11)
Seventh add thirteenth [7(13)]	1+3+(5)+6+ b 7	C7(13)
Seventh flatted fifth $[7 \downarrow 5]$	1+3+ 5+ 57	C7(♭5)
Seventh flatted ninth [7(\flat 9)]	1+ b 2+3+(5)+ b 7	C7(b 9)
Seventh add flatted thirteenth [7(\flat 13)]	1+3+5+ b 6+ b 7	C7(b 13)
Seventh sharp ninth [7(# 9)]	1+ ♯ 2+3+(5)+ ♭ 7	C7(# 9)
Suspended fourth [sus4]	1+4+5	Csus4
One plus two plus five [sus2]	1+2+5	Csus2
cancel	1+ b 2+2	Cancel

Poznámka: Noty v závorkách lze vynechat.

Poznámka: Zobrazení "cancel" odpovídá funkci Chord Cancel, která zastaví přehrávání posledního zvoleného akordu a ponechá pouze bicí nebo rytmus.

Zadání akordů pravou rukou pro přehrávání Stylu

Změnou oblasti detekce akordů z levé části na pravou část klaviatury můžete hrát levou rukou basovou linku, zatímco využijete pravou ruku pro zadávání akordů a ovládání přehrávání Stylu.

Left Split Point

Main/Layer parts

Chord Detection Area

(Upper)

Left Part

1. Vyvolejte stranu 2/2 okna Split Point/Fingering.

2. Na displeji proveď te požadovaná nastavení.



	Chord	Zvolte "Upper". Akordická sekce je nyní napravo od bodu dělení. Typ prstokladu je
	Detection	automaticky nastaven na "Fingered*".
1	Area	Poznámka: "Fingered*" je prakticky stejný jako "Fingered", jen s výjimkou nedostupností akordů "1+5" a "1+8".
		Poznámka: Informace o tom, když je detekční oblast akordů nastavena na "Lower", viz Uživatelský
		manuál.
-	Manual	Když je nastaveno na "On", pak je basový part aktuálního Stylu ztlumen a je mu přiřazen
2	Bass	Rejstřík levého partu.
		Poznámka: Tento parametr je dostupný pouze, když je Chord Detection Area nastaven na "Upper".

Výuka hry akordů ChordTutor (Chord Tutor)

🛀 Chord Tutor										×	
						С		6 9:	8		
C	C‡	D	E۶	E	F	F#	G	A۶	А	B♭	В
Туре											
Мај	6	M7	м7 ^{#11}	add9	м7 ⁹	6 ⁹	aug	M7aug	b5	M7 ^{♭5}	1+5
m	m6	m7	m7 ^{\$5}	madd9	m7 ⁹	m7 ¹¹	mM7	mM7 ⁹	mM7 ^{♭5}	dim	dim7
7	7sus4	7 ⁵ 7	79	7 ^{#11}	7 ¹³	7 ⁹ 9	7 ⁹¹³	7 ^{#9}	7aug	sus4	sus2

Pokud znáte název akordu, ale nevíte, jak jej zahrát, tato funkce vám ukáže, které klávesy stisknout.

Root	Umožňuje zadat požadovaný základ akordu.
Туре	Umožňuje zadat požadovaný typ akordu.

Poznámka: V závislosti na určitých akordech, mohou být některé tóny vynechány.



Úprava vyvážení hlasitosti (Balance)



Informace o displeji, viz Uživatelský manuál, kapitola 1.



Záložky pro výběr partu "Panel" – "Audio" na vrchu displeje Mixer umožňují upravit zvuk odpovídajícího partu, zatímco "Master" umožňuje upravovat celkový zvuk celého nástroje.

Poznámka: Pokud je zvolena Audio Skladba, nemůžete nastavovat parametry týkající se partů nebo kanálů Skladby. Poznámka: Knoby a slidery jsou zobrazeny na displeji nastavení, pokud jsou odpovídající parametry dostupné.

Zobrazení toku signálu a konfiguraci sekce Mixer, viz Blokový diagram na straně 17.

Filtr

Tato funkce upravuje tonálních charakteristiky (jas, atd.) zvuku, ořezáním výstupu určených frekvencí. To není možné, pokud zvolíte záložku "Master" na vrchu displeje Mixer.



Harmonic Content	Umožňuje upravit efekt Resonance (strana 49) pro jednotlivé party. Lze jej využít v kombinaci s parametrem "Brightness" a dodat zvuku jiný charakter.
Brightness	Určuje jas zvuku pro každý part úpravou frekvence pro ořezání (cutoff frequency) (strana 49).

EQ (Ekvalizér)

Ekvalizér (také označovaný jako EQ) je zvukový procesor, který rozděluje frekvenční spektrum do několika pásem, která mohou být zesílena nebo ořezána podle požadavků na celkovou frekvenční odezvu. Záložky pro výběr partu "Panel" – "Song Ch9-16" na vrchu displeje Mixer umožňují upravit EQ odpovídajícího partu, zatímco "Master" umožňuje upravovat celkový EQ celého nástroje.



EQ partu (pokud je zvolena jedna ze záložek "Panel" – "Song Ch9-16")

High	Zesiluje nebo zeslabuje vysoké pásmo EQ pro jednotlivé party.
Low	Zesiluje nebo zeslabuje nízké pásmo EQ pro jednotlivé party.

Master EQ (pokud je zvolena záložka "Master")

Tento nástroj je vybaven špičkovým pěti pásmovým digitálním ekvalizérem. Díky této funkci, lze aplikovat finální efekt – tónovou clonu – na výstupní zvuk nástroje. Můžete zvolit jeden z pěti přednastavených typů na displeji Master. Nebo si také můžete vytvořit svůj vlastní EQ úpravou frekvenčních pásem, a uložit jej jako jeden ze dvou Uživatelských typů EQ.

Poznámka: Master EQ nelze aplikovat na Audio Skladbu nebo zvuk metronomu.





1. Zvolte požadovaný typ EQ, který chcete editovat.

- Flat: Ploché nastavení EQ. Zisk každého pásma je nastaven na OdB.
- Light: Nastavení EQ pro potlačení úrovně hloubek, zvuk je čistší.
- Heavy: Nastavení EQ pro zvýšení úrovně hloubek, zvuk je důraznější.
- Mellow: Nastavení EQ pro potlačení úrovně výšek, zvuk je měkčí.
- Bright: Nastavení EQ pro zvýšení úrovně výšek, zvuk je jasnější.
- USER1-30: Vaše vlastní nastavení EQ uložená v kroku 4.
- **2.** Upravte Q (šířku pásma) a Center Frequency (středovou frekvenci) jednotlivých pásem. Dostupný rozsah frekvencí pro jednotlivá pásma se liší. Čím vyšší hodnota Q, tím užší pásmo.
- **3.** Podle přání zesilte nebo zeslabte jednotlivá pásma.
- 4. Dotykem ikony 🗳 (Save) uložte nastavení jako Uživatelský typ Mater EQ.

Vytvořit a uložit lze až třicet Uživatelských typů EQ.

Upozornění

Pokud neprovedete operaci Save (uložení) a nástroj vypnete, budou nastavení po vypnutí nástroje ztracena.

Poznámka: Pokud chcete uložit nastavení Master EQ na USB flash disk, uložte jej jako User Effect soubor. Provedete to takto: Na displeji vyvolaném z [Menu] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → stránka 2/2, se dotkněte [Backup] v "User Effect" pro provedení operace Save (strana 105).

Effects - Efekty

Nástroj je vybaven následujícími efektovými jednotkami.

- **Systémové efekty (Chorus, Reverb):** tyto efekty jsou aplikovány na celkový zvuk nástroje. U jednotlivých partů můžete měnit hloubku systémových efektů. Viz "Chorus/Reverb" (strana 14).
- Insertion efekty 1 28 (CVP-809)/ Insertion efekty 1 8 (CVP-805): tyto efekty jsou aplikovány pouze na určitý part. Pro každý tento efekt, určete typ efektu pro zvolený part (např. Distortion (zkreslení), který bude aplikován pouze na kytarový part).
- Variační efekt: tento blok efektů lze aplikovat jako systémový i Insertion efekt, a můžete mezi nimi přepínat.

Tato vysvětlení zahrnují nastavení týkající se Insertion a variačních efektů na displeji Effect. Tento displej není dostupný, když je na displeji Mixer zvolena záložka "Master".



Insertion efekt	Umožňuje přiřadit požadovaný typ Insertion efektu jednotlivým partům dotknutím se oblasti nad				
	jednotlivými knoby. Pomocí knobů můžete upravit stupeň aplikace efektu.				
	Pokud chcete přiřadit jednotlivé typy Insertion efektů určitému partu a zvolit typ efektu, dotkněte				
	se ikony 🔯 (Setting) v pravém horním rohu této oblasti a proveďte potřebná nastavení v okně. ¨				
	Přiřaditelné party pro jednotlivé Insertion efekt jsou následující:				
	• CVP-809				
	 Insertion Effect 1 – 19: Keyboardové Party, kanály Skladby 1 – 16 				
	 Insertion Effect 20: Mikrofon, kanály Skladby 1 - 16 				
	 Insertion Effect 21 – 28: Party Stylu 				
	• CVP-805				
	 Insertion Effect 1 – 5: Keyboardové Party, kanály Skladby 1 – 16 				
	 Insertion Effect 6: Mikrofon, kanály Skladby 1 - 16 				
	 Insertion Effect 7 – 8: Party Stylu 				
Variační efekt	Stiskněte [INSERTION] nebo [SYSTEM] pro přepnutí efektového propojení mezi Insertion efekty a				
	systémovými efekty, pak stiskněte pravý kraj tohoto řádku pro zvolené požadovaného typu efektu.				
	Když je zvolen "System", tento efekt je aplikován na všechny party Skladby a Stylu jako systémový				
	efekt. Když je zvolen "Insertion", je tento efekt aplikován pouze na určenou Skladbu/Styl.				
	Pro úpravu stupně aplikace efektu použijte jednotlivé knoby partu.				

Poznámka: Detaily o typech efektů, viz Seznam dat, na webových stránkách Yamaha.

Editování a ukládání nastavení efektů

Můžete editovat nastavení systémových efektů (Chorus, Reverb), Insertion efektů a variačních efektů. Editace lze uložit jako Uživatelský typ efektu.

- **1.** Na displeji Mixer, stiskněte požadovaný typ efektu pro vyvolání displeje Effect Type Selection.
- 2. Pokud je to třeba, zvolte typ efektu, pak stiskněte 🔯 (Setting) pro vyvolání displeje Effect Parameter.



- Proveďte potřebná nastavení pro jednotlivé parametry. Dostupné parametry se liší podle zvoleného typu efektu.
 Poznámka: Zašedlé parametry nelze editovat.
- **4.** Stiskněte (Save), pak uložte nastavení jako Uživatelský typ efektu. Uložit můžete až 30 typů efektů pro jednotlivé efektové bloky.

Upozornění

Pokud neprovedete operaci Save (uložení) a nástroj vypnete, budou nastavení po vypnutí nástroje ztracena.
Poznámka: Pokud chcete uložit nastavení Master EQ na USB flash disk, uložte jej jako User Effect soubor. Provedete to takto: Na displeji vyvolaném z [Menu] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → stránka 2/2, se dotkněte [Backup] v "User Effect" pro provedení operace Save (strana 105).

Chorus/ Reverb

Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, Chorus a Reverb jsou systémové efekty, které jsou aplikovány na celkový zvuk nástroje. Nejsou dostupné, pokud je zvolena záložka "Master" na vrchu displeje Mixer.

.¶• Mixer	Panel	Style	Song C	h1-8 Sor	ng Ch9-16	Audio	Master	×
	Style	Left	Main	Layer	Song	Mic	Audio	
		st.		-	5	10	Ű	
Filter	Chorus						Chor	us 6
	64	0	0	0	64	0		
EQ								
Effect			VRM					
Lincer	Reverb						Real Medi	
Chorus Reverb	64		10	45	64	20		
Pan Volume		$(\mathbf{\mathbf{b}})$	(@) VRM	()				

Chorus	Stiskněte název typu Chorusu vpravo nahoře v této řadě pro výběr požadovaného typu Chorusu. Po výběru, se vraťte na displej Mixer a použijte jednotlivé knoby pro úpravu hloubky efektu jednotlivých partů.
Reverb	Stiskněte název typu Reverbu vpravo nahoře v této řadě pro výběr požadovaného typu Reverbu. Po výběru, se vraťte na displej Mixer a použijte jednotlivé knoby pro úpravu hloubky efektu jednotlivých partů.

Když jsou zvoleny Rejstříky VRM, je pod knobem partu zobrazeno "VRM". Pokud je VRM zvoleno pro více partů, hloubka Chorusu a Reverbu je společná pro všechny tyto party.

Poznámka: Detaily o typech efektů Reverb a Chorus, viz Seznam dat, na webových stránkách Yamaha.

Editování a ukládání nastavení efektů Reverb/Chorus

Stejný postup jako na displeji "Effect" (strana 13).

Pan/Volume – Pan/Hlasitost

Můžete upravit Pan (stereo pozici zvuku) a hlasitost jednotlivých partů. Tento displej není dostupný, pokud je zvolena záložka "Master" na vrchu displeje Mixer



1	Pan	Určuje stereo pozici každého partu (kanálu).
2	Volume	Určuje úroveň každého partu nebo kanálu, a můžete tak doladit vyvážení jednotlivých partů.

Master kompresor

Kompresor je efekt, běžně používaný k omezení a komprimaci dynamiky (tichosti/hlasitosti) audio signálu. U signálů, které mají široké rozpětí dynamiky, jako jsou vokály nebo kytarové party, vlastně dynamický rozsah zúží, tím že tiché zvuky jsou hlasitější a hlasité tišší. Při použití spolu se zesílením celkového zvuku, vytvoří silnější a konsistentnější úroveň zvuku.

Tento nástroj je vybaven Master kompresorem aplikovaným na celkový zvuk nástroje. I když máte k dispozici přednastavení, lze vytvořit své vlastní nastavení kompresoru úpravou jeho parametrů. Tento displej je dostupný pouze, pokud je zvolena záložka "Master" na vrchu displeje Mixer.

Poznámka: Master EQ nelze aplikovat na Audio Skladbu nebo zvuk metronomu.



1. Nastavte kompresor na "On".

2. Zvolte typ Master kompresoru, který chcete editovat.

- Natural: Přirozené nastavení kompresoru, ve kterém je efekt středně zdůrazněn.
- **Rich:** V tomto nastavení jsou optimálně zdůrazněny vlastnosti nástroje. Je to dobré nastavení pro vylepšení akustických nástrojů, jazz, apod.
- Punchy: Velmi zdůrazněné nastavení kompresoru. Je to dobré nastavení pro vylepšení rockové hudby.
- Electronic: nastavení kompresoru, ve kterém jsou optimálně vylepšeny charakteristiky taneční hudby.
- Loud: Silné nastavení kompresoru, které je vhodné pro energickou hudbu, jako je rock nebo gospel.
- User 1-30: Vaše vlastní nastavení kompresoru uložené v kroku 4.

3. Editujte parametry Master kompresoru.

Compression	Parametry jako Threshold (Práh), Ratio (Poměr) a Soft Knee (které jsou dostupné u běžně
	používaných kompresorů) jsou měněny současně, což umožňuje komprimovat zvuk.
Texture	Přidává efektu přirozené vlastnosti. Čím vyšší hodnota, tím lehčí efekt.
	Poznámka:
	Může být snadnější uslyšet změny, při využití v kombinaci s parametry "Compression" a
	"Output".
Output	Určuje výstupní úroveň

Indikátor "GR" znamená Gain Reduction (úroveň komprese), zatímco "Output" zobrazuje úroveň výstupu nástroje v reálném čase.

4. Stiskněte 📥 (Save), pak uložte nastavení jako Uživatelský typ Master kompresoru.

Vytvořit a uložit můžete až 30 typů Master kompresoru.

Upozornění

Pokud neprovedete operaci Save (uložení) a nástroj vypnete, budou nastavení po vypnutí nástroje ztracena. Poznámka: Pokud chcete uložit nastavení Master EQ na USB flash disk, uložte jej jako User Effect soubor. Provedete to

takto: Na displeji vyvolaném z [Menu] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → stránka 2/2, se dotkněte [Backup] v "User Effect" pro provedení operace Save (strana 105).

Blokové schéma

CVP-809



CVP-805



* MIC EFFECT = 3 pásmový EQ/ šumová brána / kompresor, VH = vokální harmonizér, VE = efekt vokálního harmonizéru



Editace nastavení notového zápisu (Score)

Zvolte MIDI Skladbu, pak stiskněte [Score] pro vyvolání notace aktuální MIDI Skladby. Můžete změnit zobrazení notace podle vašich potřeb.



0	Zobrazuje název aktuální Skladby. Na pravém okraji je také zobrazeno tempo skladby. Pokud chcete
	změnit skladbu, stiskněte název skladby a vyvoláte tak displej Song Selection.
0	Umožňuje nastavit parametry týkající se přehrávání partů MIDI Skladby. Detaily, viz "Nastavení
	přehrávání" (strana 18).
9	Umožňuje nastavit parametry zobrazení notace, včetně velikosti, zobrazení akordů atd. Detaily, viz
Ð	"Nastavení zobrazení" (strana 19).
4	Umožňuje nastavit detailní parametry zobrazení notace Detaily, viz "Detailní nastavení" (strana 19).

Nastavení přehrávání

Na displeji vyvolaném pomocí 🖤 (Nastavení přehrávání) můžete nastavit parametry týkající se přehrávání aktuální MIDI Skladby. Níže popsané parametry je také možné nastavit v oblasti Song (Skladba) na displeji Home.

Extra	Zapíná a vypíná přehrávání všech kanálů s výjimkou těch, které jsou přiřazeny Left a Right partům
	popsaným níže.
Left	Zapíná a vypíná přehrávání všech partů levé ruky, kterým můžete přiřadit požadované kanály na
	displeji Song Setting (strana 88).
Right	Zapíná a vypíná přehrávání všech partů pravé ruky, kterým můžete přiřadit požadované kanály na
	displeji Song Setting (strana 88)
Guide	Zapíná a vypíná funkci Guide. Detaily, viz Uživatelský manuál, kapitola 5
A	Zapíná a vypíná opakované přehrávání a umožňuje zadat rozsah opakované části. Detaily, viz
	Uživatelský manuál, kapitola 5.

Na displeji vyvolaném pomocí 🗾 (Nastavení zobrazení) můžete nastavit parametry týkající se zobrazení notace.

Size	Určuje rozlišení displeje (nebo úroveň přiblížení) notace.
Left	Zapíná a vypíná zobrazení notace levé ruky. Pokud je zde zobrazeno "-" a parametr je nedostupný,
	jděte na displej "Detailní nastavení" (strana 19), pak zvolte Left Ch pro jakýkoliv kanál, kromě
	"Auto". Nebo na displeji vyvolaném pomocí [Menu] → [Song Setting] → [Part Ch], pak zvolte Left
	pro jakýkoliv kanál, kromě "Off" (strana 88).
	Poznámka: Současně nemůžete vypnout oba party Left a Right (níže).
Right	Zapíná a vypíná zobrazení notace pravé ruky.
	Poznámka: Současně nemůžete vypnout oba party Left (výše) a Right.
Chord	Zapíná a vypíná zobrazení akordů. Pokud aktuální Skladba neobsahuje žádné akordy, není zobrazena
	žádná informace i když je parametr zapnutý.
Lyrics	Zapíná a vypíná zobrazení textů. Pokud aktuální Skladba neobsahuje žádný text, není zobrazena
	žádná informace i když je parametr zapnutý. Pokud Skladba obsahuje Pedálové události, dotykem
	zde přepínáte mezi "Lyrics" a "Pedal". Když je zapnutý parametr "Pedal", jsou místo textů zobrazeny
	Pedálové události.
Note	Zapíná a vypíná zobrazení názvů not. Pokud je zapnutý, pak nalevo od každé noty je uveden její
	název. Pokud Skladba obsahuje události Prstokladu, dotykem zde přepínáte mezi "Note" a
	"Fingering". Když je zapnutý parametr "Fingering", jsou místo názvů not zobrazeny události
	Prstokladu.
Color	Pokud je zapnutý, jsou noty na displeji zobrazovány v barevném rozlišení (C: červená, D: žlutá, E:
	j zelena, F: oranzova, G: modra, A: fialova, B: seda).

Detailní nastavení

Na displeji vyvolaném pomocí 🖸 (Detailní nastavení) můžete nastavit detailní parametry.

Right Ch	Určuje, který MIDI kanál v MIDI Skladbě je použit pro party levé a pravé ruky. Po zvolení jiné
	skladby se automaticky nastaví na "Auto".
Left Ch	• Auto: MIDI kanály v MIDI Skladbě jsou pro party levé a pravé ruky určeny automaticky – nodle pastavení provedeného v Part Ch (strana 88) na displaji Song Setting
	 1-16: Přiřadí zvolený MIDI kanál (1-16) jednotlivým partům levé a pravé ruky. 266 (a supe left Ch): Žédné a žiženení kanál (1-16) jednotlivým partům levé a pravé ruky.
	• Off (pouze Left Cn): zadne prirazeni kanalu. znemoznuje zobrazeni notace pro levou ruku.
Кеу	Umožňuje zadat klíč na aktuálně zastavené pozici v MIDI Skladbě. To je užitečné, pokud aktuální
Signature	MIDI Skladba žádné zadání klíče nemá.
Quantize	Umožňuje ovládat rozlišení not v notaci a posun či opravu správného timingu všech zobrazených
	not. Ujistěte se, že použijete nejnižší použitou notu ve skladbě.
Note Name	Volí typ názvu noty zobrazovaného nalevo od noty z následujících třech typů. Toto nastavení je
	dostupné, pokud je aktivní parametr Note (strana 19).
	• A, B, C: Noty jsou označovány písmeny (C, D, E, F, G, A, B)
	• Fixed Do: Názvy not jsou zobrazovány jako solmizační slabiky a liší se podle zvoleného jazyka.
	• Movable Do: Názvy not jsou zobrazovány jako solmizační slabiky v závislosti podle intervalů
	stupnice, a proto jsou relativní ve vztahu ke klíči. Základní nota je označena Do. Například,
	v G dur je základní nota "Sol" označena jako "Do". Liší se podle zvoleného jazyka.



Editace nastavení displeje Lyrics

Po výběru MIDI Skladby stiskněte tlačítko [Lyrics] pro vyvolání texu aktuální Skladby. Můžete změnit nastavení zobrazení textů skladby podle vašich potřeb.

				×
			Amazing Grace	A R
				1 Dec
	Words by	Traditional		
	Music by	Traditional		
	(P) 2017 Yamaha	Corporation		
	Din C			
Amazi	ng Grace	Bar -001	1/4 A (1) (C)	AA
	0		0) ()

	Zobrazuje název aktuální Skladby. Na pravém okraji je také zobrazeno tempo MIDI Skladby nebo uplynulý
1	čas Audio Skladby. Pokud chcete změnit skladbu, dotkněte se názvu Skladby a vyvoláte tak displej Song
	Selection.
	Umožňuje nastavit parametry týkající se přehrávání, jako jsou party MIDI Skladby nebo funkce Vocal
2	Cancel pro Audio Skladbu. Detaily, viz "Nastavení přehrávání" (strana 18 pro MIDI Skladby, strana 21 pro
	Audio Skladby).
	Umožňuje změnit podkladový obrázek pro displeje Lyrics a Text.
	Můžete vybrat z mnoha již dodaných obrázků v záložce Preset, ale i použít svůj vlastní (bitmapový soubor
₿	s rozlišením max. 800 x 480 pixelů) z USB flash disku. Obrázek můžete zkopírovat z USB flash disku do
	interní Uživatelské paměti.
	Poznámka: Zde provedené nastavení je použito i pro displej Text.
	Pouze Audio Skladby: Umožňuje zvolit velikost fontu. Font "Medium" udržuje stejnou šířku všech znaků a
Ű	"Proportional Medium" mění šířku v závislosti na znaku.

Poznámka: Pokud je text nečitelný, zkuste změnit nastavení jazyka (Lyrics Language) na displeji vyvolaném takto: [Menu] → [SongSetting] → [Lyrics].

Priorita dat textu u Audio Skladby (MP3)

Při zobrazení dat textu u Audio Skladby (MP3), je zobrazen pouze jeden typ dat (podle pořadí priority):

- 1) CDG soubor (*.cdg) se stejným názvem jako MP3 soubor ve stejném adresáři.
- 2) Text v MP3 souboru s LYRICSBEGIN tagem.
- 3) Text v MP3 souboru s SLT/SYLT tagem.
- 4) Text v MP3 souboru s ULT/USLT tagem.
- 5) Textový soubor (*.txt) se stejným názvem jako MP3 soubor ve stejném adresáři.

Nastavení přehrávání (Audio Skladba)

Na displeji vyvolaném pomocí 🚾 (Nastavení přehrávání) můžete nastavit parametry týkající se přehrávání aktuální Audio Skladby. Níže popsané parametry je také možné nastavit v oblasti Song (Skladba) na displeji Home.

×9	Zapíná a vypíná funkci Vocal Cancel. Detaily viz Uživatelský manuál, kapitola 5.
AB	Zapíná a vypíná opakované přehrávání nebo určuje zvolený úsek Skladby. Detaily viz Uživatelský manuál, kapitola 5.



Zobrazení displeje Text a editace nastavení displeje Text

Displej tohoto nástroj může zobrazovat i textové soubory do maximální velikosti 60 KB (přípona .txt) vytvořené na počítači. Tato funkce umožňuje různé užitečné možnosti, jako je zobrazení textů skladby, názvy akordů nebo textové poznámky.

Zobrazení displeje Text

Pokud chcete zobrazit text z USB flash zařízení, připojte USB obsahující data textu ke konektoru [USB TO DEVICE].

1. Vyvolejte displej Text takto: [Menu] \rightarrow [TextViewer].



- **2.** Dotkněte se levého dolního rohu displeje pro vyvolání displeje Text File Selection.
- Zvolte požadovaný textový soubor, pak se dotkněte tlačítka [Close] pro jeho zobrazení na displeji.
 Pokud se text skládá z několika stránek, můžete se textem pohybovat pomocí tlačítek [◀] nebo [▶],
 zobrazených v pravé a levé straně stránky. Text z displeje odstraníte stiskem tlačítka [x] vpravo nahoře od názvu.

Poznámka:

- Zalomení řádků není v nástroji automatické. Pokud není věta na displeji zcela zobrazena, vložte do textu zalomení řádku již v počítači pomocí textového editoru.
- Informace o výběru textového souboru lze uložit do Registrační paměti. Detaily viz Uživatelský manuál, kapitola 8.
- Přednastavené textové soubory jsou vzorky dat pro funkci Playlist (Seznam skladeb). Detaily o Playlistu viz Uživatelský manuál, kapitola 8.
- Text můžete také zobrazit na externím monitoru nebo televizi. Detaily viz Uživatelský manuál.

Editace nastavení displeje Text



	Zobrazuje název aktuálního souboru zobrazeného na displeji. Dotykem zde vyvoláte displej File Selection,
1	který umožňuje zvolit soubor pro zobrazení z USB flash paměti nebo jej zkopírovat z USB flash paměti do
	uživatelské paměti nástroje.
2	Smaže text na displeji. Tato operace neodstraní text ze souboru, ale pouze vyčistí obrazovku.
9	Umožňuje nastavit parametry týkající se přehrávání partů MIDI Skladby. Detaily, viz "Nastavení
9	přehrávání" (strana 18).
	Umožňuje změnit podkladový obrázek pro displeje Lyrics a Text.
	Můžete vybrat z mnoha již dodaných obrázků v záložce Preset, ale i použít svůj vlastní (bitmapový soubor
4	s rozlišením max. 800 x 480 pixelů) z USB flash paměti. Obrázek můžete zkopírovat z USB flash paměti do
	interní User paměti.
	Poznámka: Zde provedené nastavení je použito i pro displej Lyrics.
	Umožňuje zvolit velikost a typ fontu. "Small", "Medium" a "Large" nastavují stejnou šířku všech písmen a
6	jsou vhodná pro zobrazení textu s názvy akordů nad ním. "Proportional Small", "Proportional Medium" a
	"Proportional Large" jsou vhodná pro zobrazení textu bez názvů akordů nebo vysvětlujících not.

Poznámka: Pokud je text nečitelný, zkuste změnit nastavení jazyka na displeji vyvolaném takto: [Menu] \rightarrow [Utility] \rightarrow [System].



Použití Keyboard Harmony

📖 Keyboard H	armony	×
Setting	Keyboard Harmony	On
	Туре	Standard Trio
	Volume	70
	Speed	0 • •
	Assign	Auto 🔺 🕨
	Chord Note Only	Off
	Minimum Velocity	0 0

1. Nastavte funkci Keyboard Harmony na "On.

Pokud je nastaveno na "On", je automaticky na hru na klaviaturu aplikován efekt Harmony nebo Echo.

2. Upravte odpovídající parametry, jako jsou Harmony type a hlasitost.

Poznámka: Dostupné parametry se liší podle typu Harmonie.

Туре	Umožňuje zvolit typ Harmonie, které	isou rozděleny do následujících skupin.
(Тур)	Harmony Type (Standard Duet –	-Strum)
	Tyto typy aplikují efekt na tóny zahra v levé části. (Uvědomte si, že "1+5" a Pokud chcete tyto typy použít se zasi (strana 78) na nastavení jiné než "Dis	ané v pravé části klaviatury podle akordů zahraných a "Octave" nastavení nejsou akordy ovlivněna. taveným Stylem, nastavte parametr "Stop ACMP" sabled".
	Když je [ACMP ON/OFF] zapnutý	Bod dělení
		Akordická sekce pro přehrávání Stylu a Harmony efekty
	Když levý part zapnutý	Bod dělení Hlavní a vrstvené Rejstříky Levý Rejstřík a akordická sekce pro Harmony efekty
	Když je [ACMP ON/OFF] a levý part zapnutý	Bod dělení Stylu Bod dělení levý Levý Rejstřík Hlavní a vrstvené Rejstříky Akordická sekce pro přehrávání Stylu a Harmony efekty

Туре	Multi Assign
(Тур)	Efekt Multi Assign automaticky přiřadí tóny zahrané současně v pravé části klaviatury do rozdílných partů (Rejstříků). Oba Keyboardové party [Main] a [Layer] by měly být zapnuté při použití tohoto efektu. Hlavní a vrstvené Rejstříky jsou střídavě přiřazovány tónů zahraným podle jejich pořadí.
	• Echo Type (Echo, Tremolo a Trill) Pokud je zvolen jeden z typů efektu Echo, je odpovídající efekt (echo, tremolo, trill) aplikován na tóny zahrané v pravé části klaviatury v čase s aktuálně nastaveným tempem, bez ohledu na stav [ACMP ON/OFF] a Levého partu. Uvědomte si, že Trill funguje, pokud podržíte současně dva tóny na klaviatuře (poslední dva, pokud jich je drženo více současně).
Volume (Hlasitost)	Je dostupný pro všechny typy kromě "Multi Assign". Určuje úroveň hlasitosti tónů harmony/echo vytvářených efektem Harmony/Echo.
Speed (Rychlost)	Je dostupný pouze pro typ Echo, Tremolo nebo Trill zvolené výše. Určuje rychlost efektů Echo, Tremolo a Trill.
Assign (Přiřazení)	 Je dostupný pro všechny typy kromě "Multi Assign". Určuje part klaviatury, přes který budou tóny harmony/echo znít. Auto: Aplikuje efekt na part, který je zapnutý. Pokud jsou zapnuté oba party, Main i Layer, pak má přednost part Main. Multi: Pokud jsou zapnuté oba party, pak tón zahraný na klaviatuře znít v Main partu a harmonie (efekty) jsou rozděleny do obou partů. Pokud je zapnutý pouze jeden part, pak tóny i efekty znějí v něm. Main, Layer: Aplikuje efekt na zvolený part (Main nebo Layer).
Chord Note Only (Pouze tóny akordu)	Je dostupný pouze pro typ Harmony. Pokud je nastaven na "On", je efekt Harmony aplikován pouze na tón (hraný v pravé části klaviatury), který náleží akordu zahranému v levé části klaviatury.
Minimum Velocity (Minimální síla úderu)	Je dostupný pro všechny typy kromě "Multi Assign". Určuje nejnižší úroveň síly, při které bude efekt znít. To umožňuje využít sílu hry pro aplikaci efektů a vytvářet tak důrazové harmonie v melodii. Efekt zní pouze, pokud je zahrána klávesa se silou větší, než je nastaveno.

₽¢ MicSetting

Nastavení mikrofonu

Tato kapitola umožňuje nastavit parametry různých efektů, aplikovaných na zvuk mikrofonu. Měli byste provést nastavení obou položek "Vocal" i "Talk" – "Vocal" pro zpěv a "Talk" pro mluvené slovo, například mezi skladbami.



Když je zvoleno "Vocal"



	Mic	Zapíná a vypíná zvuk mikrofonu. Pokud je nastaveno na "On" zvuk mikrofonu vstupuje do			
0	(Zapnutí/vypnutí	nástroje.			
	mikrofonu)	Poznámka: Tot	o nastavení je shodné s nastavením na displeji Vocal Harmony (strana 27).		
_	Přepínač	Pro zpěv zvolt	e nastavení "Vocal", pro mluvené slovo nastavení "Talk". To umožní		
2	Vocal/Talk	okamžitě změ	okamžitě změnit nastavení mikrofonu podle potřeby.		
		Poznámka: Tot	o nastavení je shodné s nastavením na displeji Vocal Harmony (strana 28).		
6	Úprava hlasitosti	Upravuje hlas	itost mikrofonního zvuku. Vstupní úroveň je zobrazena vpravo.		
Ð		Poznámka: Tot	o nastavení je shodné s nastavením na displeji Vocal Harmony (strana 28).		
	3 Band EQ	Ekvalizér (take	é označovaný jako EQ) je zvukový procesor, který rozděluje frekvenční		
	(3 pásmový EQ)	spektrum do i	několika pásem, která mohou být zesílena nebo ořezána podle požadavků na		
4		celkovou frek	venční odezvu. Nástroj je vybaven 3 pásmovým ekvalizérem (Low, Mid a		
		High) pro zvul	k mikrofonu. U každého pásma můžete nastavit středovou frekvenci (Hz) a		
		úroveň (dB) p	omocí odpovídajících knobů na displeji.		
	Noise Gate	Tento efekt zt	lumí zvuk mikrofonu, pokud spadne pod nastavenou úroveň. To efektivně		
•	(Šumová brána)	odstraňuje nechtěné zvuky, šumy a požadovaný signál (zpěv) naopak propustí.			
Ð		On/Off:	Zapíná a vypíná šumovou bránu		
		Th. (Práh):	Upravuje vstupní úroveň, nad kterou je brána otevřena.		
	Compressor	Tento efekt sr	níží výstup, pokud vstupní signál z mikrofonu překročí určenou úroveň. To je		
	(Kompresor)	především užitečné pro změkčení vokálů s vysokou dynamikou. Vlastně signál			
		komprimuje a dělá hlasité party tiššími.			
A		On/Off:	Zapíná a vypíná kompresor		
U		Th. (Práh)	Upravuje vstupní úroveň, nad kterou je kompresor aktivní.		
		Ratio:	Nastavuje kompresní poměr. Vyšší nastavení vytváří větší kompresi a		
			snižuje dynamiku.		
		Output:	Nastavuje konečnou výstupní úroveň.		

	Pitch Detect	Umožňuje nast	avit, jak je detekováno ladění zvuku mikrofonu během vystoupení.
7	(Pouze pri volbě "Vocal")	Vocal Type: (Typ vokálu)	 Nastavte pro dosažení co nejpřirozenější vokální harmonie v závislosti na vašem hlase. Low: Nastavení pro hlubší hlasy. Je také vhodné pro vrčení a křičení. Mid: Nastavení pro střední hlasy High: Nastavení pro vyšší hlasy. Je také vhodné pro zpěv blízko u mikrofonu. Full: Nastavení vhodné pro vokály s širokým rozsahem od hlubokých pro vysoké tóny.
		Speed (Rychlost) Background	Nastavuje rychlost reakce efektu vokálního harmonizéru, nebo jak rychle jsou harmonie vytvářeny v reakci na váš hlas. Čím vyšší číslo, tím rychlejší reakce. Poznámka: Toto nastavení je efektivní při nastavení Lead Pitch Detect Speed nebo Harm Pitch Detect Speed pro Vocal Harmony (strana 31) na "as MIC SETTING". V ostatních případech je neefektivní nastavení Pitch Detect Speed. Umožňuje odfiltrovat šumy interferující s detekcí ladění. Nastavení "Thru" filtr
		Noise Cut	vypne.
	Talk Mixing	Umožňuje prov	vést nastavení pro mluvené slovo nebo pro oznámení mezi skladbami.
	volbě "Talk")	Pan	Určuje stereo pozici mikrofonního zvuku.
8		Reverb Depth	Určuje hloubku efektu Reverb aplikovaného na mikrofonní zvuk.
		Chorus Depth	Určuje hloubku efektu Chorus aplikovaného na mikrofonní zvuk.
		Attenuator	Umožňuje množství redukce aplikované na celkový zvuk (s výjimkou mikrofonního vstupu) – to umožní vyvážit hlasitosti vašeho hlasu a nástroje.

Upozornění

Pokud neprovedete operaci Save (uložení) a nástroj vypnete, budou nastavení po vypnutí nástroje ztracena.

Poznámka: Pokud je zvolena možnost "Vocal", můžete upravit nastavení Reverbu/Chorusu pro váš zpěv na displeji Mixer (strana 14).

Uložení nastavení mikrofonu



Stiskem ikony 📥 (Save) a volbou jedné z 10 uživatelských pamětí, můžete uložit nastavení mikrofonu spolu s nastavením vokálního harmonizéru. Pro budoucí jednoduché vyvolání nastavení mu můžete přiřadit název.

Pro vyvolání mikrofonního nastavení, stiskněte název nalevo od ikony 📥 (Save) a zvolte požadovaný soubor.

Poznámka: Pokud chcete uložit nastavení mikrofonu na USB flash paměť, uložte jej jako User Effect soubor. Provedete to takto: Na displeji vyvolaném z [Menu] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → stránka 2/2, stiskněte [Backup] "User Effect" pro provedení operace Save (strana 105).



Tato kapitola vám umožňuje provést nastavení mnoha parametrů vokálního harmonizéru, i když již samotné vyvolání typu vokálního harmonizéru provede příslušná nastavení, a není třeba je v běžných situacích upravovat. Pokud však potřebujete provést detailní úpravu nastavení, tuto kapitolu si projděte.

Základní parametry



Název vokálního harmonizéru

0	Mic (Zapnutí/vypnutí mikrofonu)	Zapíná a vypíná zvuk mikrofonu. Pokud je nastaveno na "On" zvuk mikrofonu vstupuje do nástroje.
0	Přepínač Vocal/Talk	Pro zpěv zvolte nastavení "Vocal". Pokud do mikrofonu mluvíte mezi skladbami, zvolte nastavení "Talk". Pokud chcete nastavit parametry vokálního harmonizéru, měli byste nastavit "Vocal".
€	Úprava hlasitosti	Upravuje hlasitost mikrofonního zvuku. Vstupní úroveň je zobrazena vpravo.

Poznámka: Tato nastavení jsou shodná s nastaveními na displeji Microphone Setting (strana 26).

Úpravou parametrů přednastaveného typu vokálního harmonizéru můžete vytvořit svůj vlastní typ.

- **1.** Stiskněte název vokálního harmonizéru pro vyvolání displeje Vocal Harmony Selection.
- **2.** Zvolte požadovaný typ vokálního harmonizéru.
- **3.** Na základě nastavení zvoleného typu vokálního harmonizéru, podle potřeby upravte jeho nastavení.





Harmony

Umožňuje editovat parametry vokálního harmonizéru.

1	Zapnutí/vypnutí Harmony	Zapíná a vypíná vokální harmonizér.		
	ModePři volbě typu vokálního harmonizéru je automaticky zvolen jeden z těchto ti nicméně jej můžete změnit.			
0		Chordal	Harmonické tóny jsou určeny jedním z následujících tří typů akordů: akord zahraný v akordické části klaviatury ([ACMP ON/OFF] je zapnuté), akord zahraný v levé části klaviatury (se zapnutým partem levé ruky) a akordy obsaženými v datech Skladby. (Není dostupné, pokud Skladba neobsahuje žádná akordická data.) Poznámka: Pokud chcete aplikovat vokální harmonizér hrou akordů v akordické sekci klaviatury se zastaveným přehráváním stylu	
			musíte nastavit parametr "Stop ACMP" na nastavení jiné než "Disabled" na displeji Style Setting (strana 84).	
		Vocoder	Zvuk mikrofonu vystupuje skrze tóny zahrané na klaviatuře nebo tóny přehrávané skladby.	
		Vocoder- Mono	V základě stejný, jen v tomto nastavení lze přehrávat pouze jedno tónové melodie či linky (s prioritou posledního tónu).	
	(Když je režim nastaven na "Chordal")		dal")	
A	Chord Urču	ije, která data ne	bo události Skladby budou použity pro detekci akordů.	
0	Source •	Off: Nedetekuje	žádné akordy z dat Skladby. ita data akordů dofinovaných přec EX	
	•	1-16: Detekuje akordy z not na MIDI kanále zde určeném.		

	Туре (Тур)	Určuje, jak jsou harmonické tóny aplikovány na zvuk mikrofonu volbou jednoho z Chordal typů. Skoro všechny typy Chordal aplikují harmonické tóny založené na akordech zadávaných v levé části klaviatury, akordické sekci klaviatury nebo na základě dat Skladby, s výjimkou následujících dvou typů. Detaily viz Data List, na webových stránkách Yamaha.
€		 Scale Diatonic: Vytváří harmonické tóny na základě Key Root a Key Type určených na displeji Harmony Assign (2), což znamená, že nezávisí na akordech, ale na diatonické stupnici klíče aktuální skladby. Parallel: Přidává tón k hlavnímu tónu (zvuk mikrofonu) v intervalu určeném v 6, bez ohledu na akord.
		Poznámka: "Abv" v seznamu typů Chordal znamená, že harmonické tóny jsou generovány nad hlavním tónem (zvuk mikrofonu), zatímco "Blw" znamená, že harmonické tóny jsou generovány pod hlavním tónem.
	4	Více informací o typech akordů viz Data List, na webových stránkách Yamaha.
	(Když je rež	im nastaven na "Vocoder" nebo "Vocoder-Mono")
	Song Ch	Pokud je nastaven na jeden z kanálů 1-16, pak jsou data tónů (přehrávané Skladby na nástroji nebo z připojeného počítače) na odpovídajícím kanálu použita pro ovládání harmonie. Pokud je nastaven na "Off", je ovládání harmonie pomocí dat Skladby vypnuto.
4	Part	Pokud je nastaven na "Mute", pak je kanál zvolený výše (pro ovládání harmonie) ztlumen (vypnut) během přehrávání Skladby, což umožňuje vypnout ovládání určitých kanálů, jak požadujete.
	Keyboard	Off: Ovládání harmonie klaviaturou je vypnuto.
		Upper: Tóny hrané napravo od Bodu dělení ovládají harmonii.
		Lower: Tóny hrané nalevo od Bodu dělení ovládají harmonii.
	Balance	Umožňuje nastavit vyvážení mezi hlavním vokálem (zvuk mikrofonu) a zvukem vokálního
6		harmonizeru. Zvysovani hodnoty zvysuje hlasitost vokalniho harmonizeru a snizuje hlasitost
		Harmony: když je nastavena na 163>H, zní pouze vokály.
	Úprava	Následující parametry lze nastavit pro jednotlivé tóny hlavního zvuku (zvuk mikrofonu) a
	vyvážení	harmonickými tóny.
	mezi	
	jednotlivý	• Transpose/Degree: Umožňuje posunout ladění každého jednotlivého harmonického tónu
	mi tóny	a hlavního tónu. Rozsah je pro všechny tóny stejný, nicméně hlavní tóny lze posouvat
		pouze po oktavach. Pokud je typ chordal nastaven na "scale Diatonic", tento parametr se změní na Degree a umožňuje nak posupout ladění ve stupních od -3 oktávy (-22 scale
		degrees) – Unison (1 scale degree) až po +3 oktávy (+22 scale degrees).
		• Detune: Určuje jemné doladění harmonických tónů od -50 centů až po +50 centů.
6		• Formant: Určuje nastavení formantu pro jednotlivé harmonické tóny. Čím vyšší hodnota,
		tím ženštější bude harmonický hlas. Čím menší hodnota, tím víc bude hlas mužský.
		Pan: Určuje stereo pozici pro jednotlivé harmonické tóny. Nastavením harmonických tónů
		na ruzne pan pozice s hlavnim zvukem ve stredove pozici vytvori siroky stereo obraz.
		relativního vvvážení mezi hlavním vokálem a harmonickými tóny.
		Poznámka: Pokud je Pitch Correct Mode (🕖) nastaven na "OFF", pak není hlavní zvuk pro
		Transpose, Degree ani Format parametry dostupný.
		nastaven na "Chordal".

	Harmony	Umožňuje nastavit, jak jsou harmonické tóny přiřazeny nebo zazněny k hlavnímu vokálu (zvuk
	Assign	mikrofonu). Detaily, viz "MIDI Reference" (Seznam parametrů vokálního harmonizéru) na webových
	•	stránkách.
		Když je režim nastaven na "Chordal"
		• Session Table: Nastavuje, jak harmonie zazní, nebo jaký typ akordu bude použit pro vytvoření
		harmonií, v závislosti na různých hudebních žánrech.
		Poznámka: Tento parametr je dostupný pouze pro nastavení typu Chordal na jiné než Scale
		Diatonic nebo Parallel.
		• Key Root, Key Type: Tento parametr je dostupný pouze pro nastavení typu Chordal (3) na Scale
		Diatonic. Harmonické tóny založené na těchto nastaveních nejsou závislé na akordech, ale
		odpovídají diatonické stupnici klíče aktuální skladby.
		Když je režim nastaven na "Vocoder" nebo "Vocoder-Mono"
		• Transpose Mode: Určuje množství, o které jsou harmonické party transponovány. Nastavení "0"
		nedává žádnou transpozici, nastavení "Auto" nastaví automatickou transpozici.
	Detail	Pitch Correct Mode: Upravuje ladění hlavního vokálu (zvuk mikrofonu).
	Setting	"Off" neupravuje, "Hard" upravuje ladění nejpřesněji.
	(Detailní	Humanize: Toto nastavení umožňuje vytvářet zvuky vokálního harmonizéru více lidské a méně
	nastavení)	elektronické, vložením jemných rozdílů mezi Lead a Harmony tóny.
		Off: Zádný efekt Humanize.
		1: Efekt Humanize je aplikován na Harmony pro vytvoření přirozenějšího pocitu, s autenticky
		znějícím efektem rozšíření, vytvářejícím dojem zpěvu více lidí.
		2: Efekt Humanize je aplikovan na Harmony pro vytvoreni jasnejsiho groovu. Rychlejsi pasaze si
		udrzuji jejich rytmickou esenci.
		3: Efekt Humanize je aplikovan na Harmony pro zdurazneni zpusobu, jakym vedouci vokaly a
		doprovodný zpev spolupracují, s výrazným vedoucím vokalem a lence zpozdeným timingem.
		Lead Pitch Detect Speed, Harm Pitch Detect Speed: Urcuje, jak rychie je detekovano ladeni
		niavnino vokalu a narmonických tonu v zavislosti na mikrofonu. "1 pomala odezva, "4
		Stanuarum, "15 Theji yoniejsi odezva a "as ivito se i nivo "dava prioritu ryoniosti urcene v Piton
		 Harmony Effects Určuje tvo ofektu aplikovaného na harmonické tény přidávané k hlavnímu
		vokálu.
		• Harmony Stability: Určuje stupeň stability, se kterou je Harmonie přidávána k hlavnímu vokálu.
		Když je nastaveno na "Stable", jedná se o relativně stabilní zvuk s malým pohybem harmonie.
		Pokud je nastaveno na "Dynamic", má tendenci přidávat pohyblivou harmonii, v závislosti na
		hlavním vokálu.
		Lead Vibrato Depth: Určuje hloubku vibrata pro hlavní vokál.
		Harm.Vibrato Depth: Určuje hloubku vibrata pro harmonický zvuk.
		Vibrato Speed: Určuje rychlost vibrata pro oba zvuky.
		Vibrato Delay: Určuje zpoždění vibrata pro oba zvuky.
1		Více informací o parametrech detailních pastavení viz Data List na wohowích stránkách Vamaha
	1	whe mornadi o parametredi detainidi nastaveni viz Data List na webovych strankach Yallialia.

• Efekt

Umožňuje editovat parametry týkající se efektů aplikovaných na tóny vokálního harmonizéru.

8	Effect On/Off (Zapnutí/vypnutí efektu)	Vypíná a zapíná efekty aplikované na tóny vokálního harmonizéru.
9	Туре (Тур)	Určuje typ efektu aplikovaného na tóny vokálního harmonizéru. Můžete také editovat detailní parametry zvoleného typu efektu. Informace o parametrech efektů, viz Data List na webových stránkách Yamaha.
0	To Lead (Pro hlavní)	Upravuje hloubku efektu aplikovaného na hlavní vokál.
0	To Harmony (Pro harmonický)	Upravuje hloubku efektu aplikovaného na harmonické tóny.

12	Reverb Depth	Upravuje hloubku Reverbu aplikovaného na zvuk mikrofonu. Toto nastavení je
	(Hloubka Reverbu)	shodné s nastavením na displeji Mixer (strana 14).
B	Chorus Depth	Upravuje hloubku Chorusu aplikovaného na zvuk mikrofonu. Toto nastavení je
	(Hloubka Chorusu)	shodné s nastavením na displeji Mixer (strana 14).

4. Stiskněte ikonu 📥 (Save), a uložte upravený vokální harmonizér jako originální.

Do uživatelské paměti lze uložit až 60 typů vokálního harmonizéru. Pro snadnější budoucí použití je můžete i pojmenovat.

Upozornění

Pokud neprovedete operaci Save (uložení) a nástroj vypnete, budou nastavení po vypnutí nástroje ztracena.

Poznámka: Pokud chcete uložit nastavení vokálního harmonizéru na USB flash disk, uložte jej jako User Effect soubor. Provedete to takto: Na displeji vyvolaném z [Menu] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → stránka 2/2, stiskněte [Backup] "User Effect" pro provedení operace Save (strana 105).



Importování Záznamu Music Finderu do Playlistu

Importováním Záznamů Music Finder (.mfd) použitých na předchozích modelech Yamaha digitálních pian (jako jsou CVP 709/705 atd.) můžete použít tyto záznamy pro Seznam Skladeb na tomto nástroji, stejně jako byste používali funkci Music Finder na těchto starších nástrojích.

Detaily o použití Music Finderu, viz Uživatelský manuál Yamaha digitálního piana obsahujícího vámi požadované Záznamy Music Finderu.

- **1.** Ke konektoru [USB TO DEVICE] nástroje připojte USB flash disk obsahující soubor Music Finder (***.mfd).
- 2. Na displeji Playlist se dotkněte názvu souboru Playlist pro vyvolání displeje Playlist File Selection.

1 √ [About This Playlist] 1 Text Add Recor	rd
	~
2 ✓ Beauty And The Beast 1 Text	Q Search
3 🗸 Ballade Pour Adeline 1 Text	
4 √ Bad Day 1 Text Delete	
5 Vour Song 1 Text Edit	
6 √ Let It Be 1 Text	own∨
7 √ My Life 1 Text	
8 🗸 Don't You Worry 'Bout A Thing 1 Text Append P	laylist
9 🗸 Pride And Joy 1 Text	
10 🗸 Mas Que Nada 1 Text 🔻 Load	

3. Zvolte požadovaný soubor Music Finder pro vyvolání zprávy s potvrzení.

4. Dotkněte se tlačítka [Yes] pro spuštění importu.

Importované Záznamy Music Finder budou zkonvertovány do souboru Banky Registrační paměti a uloženy do adresáře (se stejným názvem jako měl importovaný soubor) v Uživatelském disku tohoto nástroje. Současně bude vytvořen Playlist konvertovaných souborů Bank Registračních pamětí (se stejným názvem jako měl importovaný soubor) na USB flash disku. Nastavení Music Finderu jsou registrována v Registrační paměti číslo [1] pro jednotlivé Banky.

Upozornění

Pokud již adresář se stejným názvem jako soubor Music Finder existuje, soubor Banky Registrační paměti v tomto adresáři bude přepsán importovanými daty. Abyste se vyhnuli přepsáni importovaných dat, změňte název adresáře nebo název souboru Music Finderu.

5. Zapněte tlačítko [OTS LINK] proto, abyste umožnili použití importování Záznamů stejným způsobem jako u originální funkce Music Finder.



ONE TOUCH SETTING -

6. Dotkněte se názvu Záznamu na displeji Playlist a načtěte nastavení obsažená v datech Music Finder.

Vyhledávání záznamů

Protože data Music Finderu jsou uložena v Registrační paměti, můžete vyhledávat Záznamy na displeji Registration Bank Selection. Klíčová slova a žánr Music Finderu jsou uložena jako tagy. Detaily o vyhledávání nebo tazích, viz Uživatelský manuál, kapitola 8.

RegistSeq

Vyvolání čísel registračních pamětí v pořadí (Registrační Sekvence)

Pro rychlou změnu panelových nastavení během živého vystoupení, je nástroj vybaven funkcí Registration Sequence, která umožňuje vyvolat osm nastavení ve vámi určeném pořadí, jednoduchým stiskem tlačítek ASSIGNABLE nebo pedálu při hře.

1. Na displeji Home stiskněte tlačítko [▶] v horním pravém rohu pro zobrazení oblasti Registration, pak ji stiskněte pro vyvolání displeje Registration Bank Selection.



- 2. Zvolte požadovanou Banku Registrační paměti.
- **3.** Vyvolejte displej Registration Sequence takto [Menu] \rightarrow [RegistSeq].



4. Určete, jak budou pedál nebo tlačítka ASSIGNABLE použity.

Pokud chcete použít pedál pro přepínání čísel Registračních pamětí, pedál přiřazený k "Regist+" bude použit pro procházení sekvencí vpřed. Pedál přiřazený k "Regist-" bude použit pro procházení sekvencí vzad. Poznámka: Pedálu můžete také přiřadit jiné funkce – Punch In/Out ve Skladbě (strana 89) a funkci zvolenou na displeji Assignable (strana 43). Pokud pedálu přiřadíte více funkcí, je priorita následující: Punch In/Out ve Skladbě → Registrační sekvence → funkce nastavená na displeji Assignable.

Pokud zamýšlíte používat tlačítko ASSIGNABLE pro přepínání čísle Registračních pamětí, přiřaďte "Regist+" nebo "Regist-" n a displeji vyvolaném takto: [Menu] \rightarrow [Assignable] \rightarrow [Assignable] (strana 46).

5. Naprogramujte sekvenci, ve které budou čísla Registračních pamětí vyvolávána.

Jednoduše, stiskněte tlačítko požadovaného čísla Registrační paměti na panelu, pak stiskněte [Insert] pro zadání zvoleného čísla.

◀, ◀, ▶, ▶	Pohubuje kurzorem.
	Poznámka: Pokud chcete posunout kurzor na již jednou zadané číslo, jednoduše toto číslo
	stiskněte.
Replace	Nahrazuje číslo na pozici kurzoru aktuálně zvoleným číslem Registrační paměti.
Insert	Vloží číslo aktuálně zvolené Registrační paměti na místo před pozicí kurzoru.
Delete	Vymaže číslo na pozici kurzoru.
Clear	Vymaže všechna čísla v sekvenci.

6. Určete, jak se bude sekvence chovat, když dosáhne konce.

- **Stop:** Stiskem tlačítka ASSIGNABLE nebo sešlápnutí pedálu pro posun vpřed nemá žádný efekt. Sekvence je "zastavena".
- Top: Sekvence opět začne od začátku.
- Next: Sekvence se přesune na začátek další Banky Registrační paměti ve stejné m adresáři

7. Nastavte Registrační sekvenci na "On".

Zde vytvořená Registrační sekvence je zobrazena v oblasti Registration na displeji Home. Stiskněte tlačítko ASSIGNABLE nebo sešlápněte pedál a zkontrolujte, zda je vyvoláno číslo Registrační paměti v naprogramovaném pořadí.

8. Stiskněte ikonu (Save) pro vyvolání displeje výběru souboru, pak uložte naprogramovanou sekvenci jako soubor Registration Memory Bank.

UPOZORNĚNÍ

Nastavení na displeji Registration Sequence budou ztracena, pokud vyberete jinou Registrační banku, aniž provedete operaci uložení (Save).
Zabránění vyvolání určitých položek (Registration Freeze) RegistFreeze

Registrační paměť umožňuje vyvolávat panelová nastavení stiskem jednoho tlačítka. Nicméně, mohou nastat situace, kdy budete chtít, aby některé položky zůstaly stejné, i když změníte nastavení Registrační paměti. Například, můžete chtít změnit nastavení Rejstříku, ale ponechat stejný Styl. V tomto okamžiku se bude hodit funkce Freeze. Ta umožňuje nezměnit určené položky, i když vyberete jiné tlačítko registrační paměti.

	🖬 Registration Freeze		×
2	On		
	Voice	✓ Style ✓ Song	
	🖌 Tempo	Chord Looper 🖌 Text	
1-	Transpose	✓ Assignable Pedal	
	Scale Tune	Vocal Harmony/Mic Setting	
	Keyboard Harmony		

- 1. Zaškrtněte položku, kterou chcete "zmrazit".
- **2.** Nastavte Registration Freeze na "On".

1₀



Automatické přehrávání Stylů s vaší akordickou posloupností (Chord Looper)

Normálně, když hrajete spolu se Stylem, hrajete akordy v akordické sekci klaviatury. Nicméně pomocí funkce Chord Looper můžete nahrát sekvenci akordů, které chcete přehrávat, a Styl lze přehrávat ve smyčce v reakci na změnu dat akordů. Například, když hrajete akordy C, F, G a C a nahrajete je, Styl je bude přehrávat stále ve smyčce, "C/F/G/C" → "C/F/G/C" … bez nutnosti hrát tyto akordy v akordické sekci klaviatury. To vám umožňuje hrát svobodně oběma vašima rukama.

Hra s využití funkce Chord Looper

- **1.** Zvolte požadovaný Styl. Pokud je to nezbytné, upravte tempo.
- **2.** Vyvolejte displej Chord Looper.

3. Zatímco přehráváte Styl, dotkněte se tlačítka [Rec/Stop] na displeji.

Tlačítko [Rec/Stop] blikáním oznamuje, že je v režimu Standby. V dalším taktu Stylu se tlačítko [Rec/Stop] zapne a začne nahrávání.

ලා Chord Loop	New Cho	rd Looper Bank	🛓 🔤 + 🛛 🕹	🕼 Chord Looper	New Chore	d Looper Bank	* ©+ ×
		Clear	Import Export			Clear	Import Export
1	2	3	4	1	2	3	4
5	6	7	8	5	6	7	8
Memory		Rec/Sto	On/Off	Memory	С	O Rec/St	op 💭 On/Off

Během nahrávání

Poznámka:

Když je tlačítko [Rec/Stop] zapnuté, automaticky se zapne tlačítko [ACMP]. Když během zastaveného Stylu je zapnuto tlačítko [Rec/Stop], automaticky se zapne tlačítko [SYNC START] a tím umožní zahájit nahrávání zahráním akordu v akordické sekci klaviatury.

4. Hrajte akord v akordické sekci klaviatury v tempu přehrávání Stylu.

5. Těsně před taktem, kdy chcete zahájit nahrávání smyčky, se dotkněte tlačítka [On/Off] pro zastavení nahrávání.

Tlačítko [On/Off] blikáním oznamuje, že je v režimu Standby. V dalším taktu Stylu se tlačítko [On/Off] zapne a Styl bude přehráván ve smyčce v reakci na nahranou posloupnost akordů.

Během přehrávání smyčky, tlačítko [On/Off] svítí a tlačítko [ACMP] bliká. Nyní nejsou akordy v akordické sekci rozpoznávány, a vy můžete hrát na celou klaviaturu.



6. Dotykem tlačítka [On/Off] zastavte přehrávání smyčky Stylu, a můžete hrát Styl normálně pomocí zadávání akordů v akordické sekci klaviatury.

Zapnutím tlačítka [On/Off] opět zahájíte přehrávání smyčky v reakci na nahranou posloupnost akordů v krocích 3-5.

Poznámka:

Poslední nahraná posloupnost akordů je uchována v paměti, dokud nástroj nevypnete, nebo dokud nezvolíte paměť Chord Looper obsahující data. Pokud chcete data uložit, jděte na krok 2, strana 40.

Uložení zaznamenaných dat jako soubor Banky

Nahranou posloupnost akordů lze zapsat do pamětí Chord Looper [1] - [8], a těchto osm zapsaných akordových sekvencí lze uložit jako jeden soubor Chord Looper Banky.

Poznámka:

Paměť Chord Looper lze také uložit (exportovat) v jednotlivých paternech (strana 42).

1. Nahrajte požadovanou posloupnost akordů (kroky 1-5, strana 38).

Zastavit nahrávání můžete také stiskem tlačítka [Rec/Off] nebo stiskem tlačítka STYLE CONTROL [►/■] (START/STOP), namísto stisku tlačítka [On/Off].

UPOZORNĚNÍ

Nahraná posloupnost akordů bude ztracena, pokud vyberete paměť Chord Looper obsahující data, nebo vypnete nástroj, aniž provedete další kroky postupu.

2. Ujistěte se, že data byla nahrána a pak se dotkněte tlačítka [Memory]. Pokud nahraná data existují, pak jsou písmena tlačítka [On/Off] vpravo dole na displeji zobrazena bíle.

			5		
🗔 Chord Looper	New C	Chord Looper Bank			
		Clear	Import	Export	
1 CLD_001 C-F-G-C 5	2	3 7	8		
Memory 2		● R	ec/Stop	On/Off	Don/Off Nahraná data existují Nahraná data neexistují

- **3.** Dotkněte se požadovaného čísla paměti Chord Looper ([1] [8]) pro zapsání posloupnosti akordů. Když jsou data zapsána, je v místě zvoleného čísla zobrazena posloupnost akordů. Pokud není dostatek místa pro zobrazení všech akordů posloupnosti, pak jsou některé vynechány.
- 4. Pokud je to třeba, opakujte kroky 1-3.
- 5. Stiskněte tlačítko 📥 (Save) pro uložení dat Chord Looper pamětí [1] [8] do jednoho souboru Banky.

Upozornění:

Pokud zvolíte soubor Chord Looper Banky, nebo když vypnete nástroj ještě před uložením editovaných dat, budou data ztracena.

Poznámka:

Každý soubor Chord Looper Paměti je automaticky pojmenována jako "CLD_001", ale lze jej přejmenovat exportováním a importováním (strana 42).

Vyvolání souboru Banky akordové smyčky a přehrávání smyčky Stylu

1. Dotkněte se názvu Banky Chord Looperu pro vyvolání displeje Chord Looper Bank Selection a vyberte požadovanou Banku.

	1 110200 30		_
🔄 Chord Looper	Sample	📩 🗗	
		Clear Import Export	
1 Pop	2 Rock	3 Ballad 4 EDM	
A-F [♯] m-Bm-E	D-A-Bm-G	C-G-Am-C/E-F- Cm-A ^b -E ^b -B ^b	<i>,</i>
5 Blues	6 Jazz	7 Latin 8 Classic	 _ 4
F7-B [♭] 7 ⁹ -F7-B [♭] 7 ⁹	C6 ⁹ -F7 ¹³ -C6 ⁹ -G	Bm-Bm/F [♯] -G-G∕ D-A-Bm-F [♯] m-G-	
Memory		● Rec/Stop 💭 On/Off	
		4	

1 Název souboru Banky Chord Looper

- 2. Dotkněte se čísla paměti Chord Looperu, kterou chcete použít jako první. Pokud chcete začít přehrávat smyčku Stylu od začátku vašeho vystoupení, dotykem zapněte tlačítko [On/Off].
- **3.** Spusťte přehrávání Stylu a hrajte.
- 4. Stiskněte tlačítko [On/Off] těsně před taktem, kdy chcete spustit přehrávání smyčky Stylu. Tlačítko [On/Off] bliká, což značí, že je přehrávání připraveno. V dalším taktu Stylu se tlačítko [On/Off] zapne a sekvence akordů je přehrávána ve smyčce. Během přehrávání smyčky, tlačítko [On/Off] svítí, a tlačítko [ACMP] bliká. V tomto stavu není možné hrát akordy v akordické sekci klaviatury a celá klaviatura slouží pro vaše vystoupení.
- 5. Pokud je to třeba, změňte číslo Chord Looper Paměti nebo stiskněte tlačítko [On/Off] pro zastavení přehrávání smyčky.

Editace souboru Banky Chord Looper

Každé číslo Chord Looper Paměti obsažené v souboru Chord Looper Bank lze smazat, uložit nebo vyvolat zvlášť. Osm pamětí Chord Looper (posloupností) lze uložit jako jeden soubor Banky.



1. Dotykem zvolte požadovanou operaci.

Clear	Objeví se zpráva s potvrzením. Stiskněte tlačítko [Yes] pro provedení vymazání.		
Import	Je vyvolán displej File Selection. Stiskem vyberte požadovaný soubor pro import, poté		
-	stiskněte 🎽 nebo tlačítko [EXIT] pro návrat.		
Export	Je vyvolán displej File Selection. Stiskněte tlačítko [Export] na displeji, zadejte název		
	souboru a stiskněte tlačítko [OK].		
	Název souboru je zvolen automaticky, ale můžete jej změnit při uložení.		

- **2.** Stiskněte požadované číslo paměti pro provedení zvolené akce.
- 3. Stiskněte 📥 (Save) pro uložení editované Chord Looper Banky jako nového souboru.

Upozornění:

Pokud zvolíte soubor Chord Looper Banky, nebo když vypnete nástroj ještě před uložením editovaných dat, budou data ztracena.

Pokud chcete vymazat všechna data zobrazená na displeji Chord Looper, stiskněte tlačítko 🔤 (New) pro vytvoření nové Banky.



Přiřazení specifické funkce jednotlivým pedálům nebo tlačítku ASSIGNABLE

Pedál

Třem pedálům nástroje můžete přiřadit jednu z mnoha různých funkcí namísto jejich originálních funkcí (damper, sostenuto a soft). Stejně tak můžete přiřadit různé funkce i pedálům Footswitch nebo Foot Controller připojeným ke konektoru [AUX PEDAL]



1. Zvolte funkce pro jednotlivé pedály.

Informace o jednotlivých funkcích najdete na straně 44 – 45.

Poznámka: Pedálu můžete také přiřadit jiné funkce – Punch In/Out ve Skladbě (strana 89) a funkci zvolenou na displeji Assignable (strana 35). Pokud pedálu přiřadíte více funkcí, je priorita následující: Punch In/Out ve Skladbě → Registrační sekvence → funkce nastavená na displeji Assignable.

2. Stiskněte ikonu 🍄 (Setting), pak proveďte detailní nastavení zvolených funkcí.

Pro jednotlivé party můžete zapnout nebo vypnout zvolenou funkci a nastavit stupeň její aplikace. V závislosti na funkci zvolené v bodu 1 se budou dostupné parametry lišit, nebo bude ikona 🍄 (Setting) šedá, což značí, že nejsou dostupné žádné parametry.

3. Pokud je to třeba, nastavte polaritu pedálů připojených ke konektoru [AUX PEDAL].

V závislosti na použitém pedálu, může dojít k jeho opačnému fungování (tzn. sešlápnutí pedálu nemá žádný vliv, naopak jeho uvolnění ano). Pokud se tak stane, obraťte jejich polaritu.

4. Pokud změníte funkce levého a středového pedálu, zapněte nebo vypněte podle potřeby "Switch With Main Voice(Center & Left)".

Když je tato funkce vypnutá, funkce přiřazené levému a středovému pedálu jsou zachovány i když je změněn Hlavní Rejstřík (strana 50).

Funkce přiřaditelné pedálu

Funkce označené "*1" vyžadují pouze Foot Controller, nelze je ovládat pomocí Footswitche. Funkce označené "*2" lze také přiřadit tlačítkům ASSIGNABLE [1] - [4].

Articulation 1/2 ^{*2}	Pokud používáte Super Articulation Rejstřík, který má efekt přiřazený pedálu, můžete jej sešlápnutím aktivovat.
Volume*	Ovládá hlasitost. Tato funkce je dostupná pouze pro Foot Controller připojený ke konektoru [AUX PEDAL].
Sustain	Ovládá sustain. Pokud sešlápnete a podržíte pedál, všechny tóny zahrané na klaviaturu budou déle doznívat. Uvolnění okamžitě všechny doznívající tóny umlčí. Parametr "Half Pedal Point" umožňuje určit, jak hodně je třeba pedál sešlápnout pro aktivaci tohoto efektu. Může být nastaven pro všechny pedály u CVP-809 a také pro pravý pedál a pedál Foot Controller připojený ke konektoru [AUX PEDAL] u CVP-805.
Sostenuto	Ovládá Sostenuto efekt. Pokud hrajete na klaviaturu tóny nebo akordy a sešlápnete pedál, zatímco držíte klávesy, tóny budou doznívat tak dlouho, dokud je pedál sešlápnutý. Nicméně, následující tóny nedoznívají déle. To umožňuje nechat doznívat akord, zatímco jsou další tóny hrány staccato. Poznámka: Tato funkce nemá vliv na žádné varhanní Rejstříky a pouze některé Rejstříky Super
	Articulation.
Soft	Ovládá Soft efekt. Sešlápnutí pedálu sníží hlasitost a změní témbr zahraných tónů. To je vhodné pouze pro některé Rejstříky. Parametr "Half Pedal Point" umožňuje určit, jak hodně je třeba pedál sešlápnout pro aktivaci tohoto efektu. Může být nastaven pro všechny pedály u CVP-809 a také pro pravý pedál a pedál Foot Controller připojený ke konektoru [AUX PEDAL] u CVP-805.
Glide	Při sešlápnutí pedálu se změní ladění, a po uvolnění se vrátí zpět.
	Up/Down: Určuje, zda jde ladění nahoru nebo dolů.
	Range: Určuje rozsah změny ladění v půltónech.
	On Speed: Určuje rychlost změny ladění při seslapnutí pedalu.
Bortamonto	Off Speed: Orcuje rychlost zmeny ladeni pri uvolneni pedalu. Portamente efekt (jempý přesbed mezi tény) je vytvářen při sočlánnutém nedálu. Je
Portamento	vytvářen, pokud jsou tóny hrány stylem legato (tón je hrán, zatímco předchozí je ještě držen). Čas portamenta lez upravit na displeji Voice Edit (strana 48). Tato funkce nemá vliv na některé přirozené Rejstříky, které by s tímto efektem nezněli správně.
	Poznámka: Tato funkce nemá vliv na všechny varhanní Rejstříky, Super Articulation 2 Rejstříky (pouze CVP-809) a některé Super Articulation Rejstříky.
Pitch Bend*	 Umožňuje pomocí pedálu ohýbat tóny. Může být nastaven pro všechny pedály u CVP-709 a také pro pravý pedál a pedál Foot Controller připojený ke konektoru [AUX PEDAL] u CVP-705. Up/Down: Určuje, zda jde ladění nahoru nebo dolů.
	Range: Urcuje rozsah změny ladění v půltónech.
Modulation*	Aplikuje efekt vibrato na tony hrané na klaviaturu. Navic, Rejstříkům Super Articulation lze přidat další různé efekty. Efekt je silnější, čím více sešlápnete pedál.
Modulation (Alt)	Na rozdíl od efektu výše, tento při sešlápnutí střídavě zapíná a vypíná efekt vibrato.
Vibe Rotor On/Off ^{*2}	Zapíná a vypíná Vibe Rotor, když je typ Insertion Efektu (strana 50) nastaven na "VibeRotor" v kategorii "Legacy".

Organ Rotary	Přepíná rychlost Rotary Speaker (Otočný reproduktor, strana 51) mezi "Slow" (pomalu) a			
Slow/Fast ^{*2}	"Fast" (rychle).			
Keyboard Harmony	Zapíná a vypíná funkci Keyboard Harmony (strana 24).			
On/Off ^{*2}				
Vocal Harmony	Zapíná a vypíná funkci "Harmony" na displeji Vocal Harmony (strana 29).			
On/Off ^{*2}				
Vocal Harmony Effect	Zapíná a vypíná funkci "Effect" na displeji Vocal Harmony (strana 31).			
On/Off ^{*2}				
Talk On/Off ^{*2}	Přepíná mezi "Vocal" a "Talk" na displeji Microphone Setting (strana 26).			
Score Page +/-*2	Zatímco je zastaveno přehrávání Skladby, můžete otáčet stránky notace (jedno			
*2	sešlápnutí, otočení jedné stránky).			
Lyrics Page +/-*2	Zatímco je zastaveno přehrávání Skladby, můžete otáčet stránky textu skladby (jedno			
**	sešlápnutí, otočení jedné stránky).			
Text Page +/-*2	Můžete otáčet stránky textu (jedno sešlápnutí, otočení jedné stránky).			
Song Play/Pause	Stejné jako ovládání skladby SONG CONTROL [▶/II] (PLAY/PAUSE).			
Style Start/Stop	Stejné jako ovládání stylu STYLE CONTROL [▶/■] (START/STOP).			
Тар Тетро	Stejné jako tlačítko [TAP TEMPO].			
Synchro Start	Stejné jako tlačítko [SYNC START].			
Synchro Stop	Stejné jako tlačítko [SYNC STOP].			
Intro 1 – 3	Stejné jako tlačítka INTRO [I]–[III].			
Main A – D	Stejné jako tlačítka MAIN VARIATION [A]–[D].			
Fill Down	Zahraje sekci Fill-in, která je automaticky následovaná sekcí Main nalevo od tlačítka.			
Fill Self	Zahraje sekci Fill-in.			
Fill Break	Zahraje sekci Break (přechod).			
Fill Up	Zahraje sekci Fill-in, která je automaticky následovaná sekcí Main napravo od tlačítka.			
Ending 1 – 3	Stejné jako tlačítka ENDING/rit. [I]–[III].			
Half Bar Fill In	Během sešlápnutí pedálu je zapnuta funkce "Half bar fill-in" a změna sekcí Stylu při			
	prvním době aktuální sekce, spustí další sekci od středu s automatickým zahráním			
	přechodu (fill-in).			
Fade In/Out ^{*2}	Zapíná a vypíná funkci Fade In/Fade Out.			
Bass Hold	Když je pedál sešlápnutý, je během přehrávání Stylu podržena basová nota Stylu, i když je			
	změněn akord. Pokud je prstoklad nastaven na režim "Al Full Keyboard", tato funkce			
	nebude fungovat.			
Percussion	Pedál hraje zvuky perkusního Rejstříku zvoleného v okně vyvolaném pomocí ikony 🔯			
	(Setting). V tomto okně můžete použít klaviaturu pro výběr Rejstříku.			
	Poznámka: Pokud zvolíte Reistřík stiskoutím klávesv na klaviatuře, je tento Reistřík hrán			
	s hlasitostí odpovídající stisku při jeho volbě.			
Main Voice On/Off ^{*2}	Zapíná a vypíná hlavní Rejstřík (Main).			
Layer Voice On/Off ^{*2}	Zapíná a vypíná vrstvený Rejstřík (Layer).			
Loft Voice On /Off ^{*2}	Zapíná z vypíná lový Boistějk (Loft)			
	Zapina a vypina levy Rejstrik (Leit).			
	Vyvolává další/předchozí jedno tlačítkové pastavení (OTS)			

Tlačítka ASSIGNABLE

Tlačítkům ASSIGNABLE [1] - [4] můžete přiřadit různé funkce a ty potom velmi rychle používat. Také můžete těmto tlačítkům přiřadit ikony zobrazené na displeji Menu.



1. Pro jednotlivá tlačítka ASSIGNABLE zvolte požadovanou položku.

Můžete přiřadit ikony zobrazené na displeji Menu (s výjimkou Assignable, Wireless LAN, Time a Bluetooth), pedálové funkce označené "*2" (strana 44) a následující funkce. Pokud nechcete přiřadit žádnou funkci, zvolte "No Assign".

Left Hold On/Off	Zapíná a vypíná Left Hold.
Effect On/Off	Zapíná a vypíná efekty.
Mono/Poly	Přepíná mezi Mono (kdy klaviatura hraje monofonně s prioritou posledního tónu) a Poly (kdy klaviatura hraje polyfonně). V závislosti na Rejstříku, může dojít k aplikaci efektu Portamento, pokud jsou tóny hrány legato.
Regist +/-	Vyvolává další/předchozí číslo Registrační paměti v Registrační sekvenci.

2. Pokud je to nutné, stiskněte ikonu 🖾 (Setting) a proveďte detailní nastavení.

Pro jednotlivé Party můžete určené funkce vypnout nebo zapnout. V závislosti na zvolené funkci může být ikona 🌣 (Setting) šedá, což značí, že nejsou dostupné žádné parametry pro nastavení.



Editace Rejstříku (Voice Edit)

Funkce Voice Edit umožňuje vytvářet své vlastní Rejstříky úpravou parametrů již existujících Rejstříků. Jakmile jej vytvoříte, můžete ho uložit mezi Uživatelské Rejstříky pro budoucí použití. Tento popis zahrnuje úpravu všech Rejstříků kromě varhanních, protože jejich úprava se liší. Postup úpravy varhanních Rejstříků je na straně 51.

- **1.** Zvolte požadovaný Rejstřík pro editaci (kromě varhanního).
- Na displeji Voice Edit vyvolaném takto: [Menu] → [Voice Edit], zvolte požadovaný parametr a upravte jeho hodnotu.

Voice Edit	Main : CFX Conce	rt Grand	s_s	×
Common	Volume	109	0-	
Sound	Touch Sensitivity			
Effect	Depth	64		
	Offset	64		1/2
EQ	Part Octave			
Keyboard Harmony	Main/Layer	0		
Pedal	Left	1	0	•

Informace o dostupných parametrech najdete na straně 48.

Opakovaným stisknutím ikony 距 (Compare) můžete porovnat originální a editovaný Rejstřík.

3. Stiskněte ikonu 🛓 (Save) pro uložení editovaného Rejstříku.

UPOZORNĚNÍ

Nastavení budou ztracena, pokud zvolíte jiný Rejstřík, nebo vypnete nástroj, aniž byste provedli operaci uložení.

Poznámka: Pokud chcete editovat jiný Rejstřík, stiskněte název Rejstříku na vrchu displeje Voice Edit. Nebo stiskněte tlačítko VOICE [MAIN/LAYER/LEFT] pro výběr partu klaviatury, ke které je Rejstřík přiřazen, zkontrolujte název Rejstříku na vrchu displeje Voice Edit, proveďte změny a Rejstřík uložte.

Editovatelné parametry na displeji Voice Edit

Common (Společné)

Volume		Upravuje hlasitost aktuálně editovaného	zvuku.	
(Hlasitost)	-			
Touch Depth		Upravuje citlivost úhozu (rychlostní citlivo	ost), nebo jak moc hlasitost reaguje na	
Sensitivity	(Hloubka)	sílu vaší hry.		
(Dynamika	Offset	Touch Sensitivity Depth	Touch Sensitivity Offset	
úhozu)	(Posun)	Změny rychlostní křivky v závislosti na	OFFSET citlivosti úhozu	
		citlivosti úhozu	Změny rychlostní křivky v závislosti na	
		Hloubka citlivosti úhozu	VelOffset (s Depth =64)	
		Změny rychlostní křívky v závislosti na	Actual Velocity for	
		VelDepth (s Offset =64)		
		Actual Velocity for tone generator	Offset = 96 (+64) Offset = 127 (+127) Offset = 64	
		1 T		
		Depth = 127 (twice)		
		127 (-7 Depth = 64 (normal))	64 Offset = 32 (-64)	
			Depends on	
		Depth = 32 (half)	Onset	
			0 64 127	
			Depends on Received Velocity offset (Actual Keycon speed)	
		1 Depth = 0	Offset = 0 (-127)	
		64 127		
		(Actual Key-on speed)	and the second sec	
		• Depth (Hloubka): Nastavuje citlivost	na sílu, nebo jak moc se mění úroveň	
		hlasitosti v závislosti na síle vaší hry.	, <u>,</u>	
		• Offset: Nastavuje množství, při kterér	n jsou obdržené síly nastaveny pro	
		aktuální efekt síly úderu.		
Part Octave	Main/Layer	Posune oktávový rozsah editovaného zvuku nahoru nebo dolů po oktávách.		
(Oktávový	Left	Pokud použijete editovaný zvuk pro party	y Main a Layer, je dostupný parametr	
rozsah)		Main/Layer. Pokud jej použijete pro part	Levý, je dostupný parametr Left.	
Mono	Mono/Poly	Určuje, zda je editovaný Rejstřík přehráva	án monotónné nebo polyfonné.	
	Niono Type	Urcuje chovani zvuku doznivajicich tonu,	jako je kytara, když jsou hrany legato	
		s nastavením "iviono".	žene zažaj předebecího tánu	
		Normal: Daisi ton zni, pote co je ukon	nceno zneni predchozino tonu.	
		 Legato: zvuk preuchozino maneno to podle dalšího tópu 	niu pokračuje, a zmeni se pouze ladeni	
		 Crossfade: Tón se plynule změní z jed 	loobo na drubý	
		• Crossiade. For se plyndle zmeni z jed		
		Poznámka: Tento parametr není dostupný p	ro Super Articulation Rejstříky, Bicí/SFX sady	
a varhanní Rejstříky, a chovají se		stejne jako nastaveni "Normal".		
		"Normal". v závislosti na panelov	vých nastaveních.	
	Portamento	Pokud je Rejstřík nastaven na "Mono". na	astavuje čas efektu portamento (čas	
	Time	přechodu ladění).		
		Rozpánka: Dortomento Tirre restauto X-	ringhadu ladění. Portomento is stalut	
		vortamento lime nastavuje čas p	prechodu iddeni. Portamento je efekt pí z prvního zabraného tónu na drubý	
			ni z prvnino zanraneno tonu na uruny.	

Sound - Zvi	uk			
Filter	Filter je zvu určitých frek nebo propor filtru vytváře	kový procesor měnící zabarvení zvuku buď blokováním, nebo propouštěním vencí. Parametry níže uvedené určují celkové zabarvení zvuku buď blokováním, uštěním určitých frekvencí. Navíc k zjasnění nebo změkčení zvuku, lze pomocí t elektronické, syntetické zvuky.		
	Brightness (Jas)	Určuje ořezanou frekvenci nebo efektivní rozsah frekvence filtru (viz níže). Vyšší hodnoty dávají jasnější zvuk.		
	Harmonic Co (Harmonický obsah)	nt. Určuje zdůraznění dané ořezané frekvenci (resonance), nastavené v parametru výše. Vyšší hodnoty dávají zřetelnější efekt. Frequency (pitch)		
EG (Generátor obálky)	Nastavení EG úroveň zvuku vytvořit mno – jako je rych dlouhý dozvu	G (generátor obálky) určují, jak se u mění v čase. To vám umožní oho charakteristik akustických zvuků hlý nástup a konec bicích nástrojů, či uk klavírního tónu. Sustain Level Attack Decayl Release Key-on		
	Attack	Určuje, jak rychle zvuk nabude plné hlasitosti po zahrání klávesy. Čím nižší hodnoty, tím kratší čas.		
	Release	Čím nižší hodnoty, tím kratší čas doznění. Určuje, jak rychle zvuk dozní po uvolnění klávesy. Čím nižší hodnoty, tím kratší		
Vibrato	Vibrato je ch produkován l	cas dozneni. vějící, vibrující zvukový efekt, který je pěžnou modulací ladění zvuku.		
	Depth	Určuje intenzitu efektu vibrato. Vyšší hodnoty znamenají výraznější efekt Vibrato.		
	Speed	Určuje rychlost efektu vibrato.		
	Delay	Určuje množství času, které uplyne mezi zahráním klávesy a spuštěním efektu vibrato. Vyšší hodnoty znamenají delší zpoždění efektu.		
Modulation (+)/(-)	Pokud přiřad uvedené para následujících Filter	íte pedálu funkci Modulation (strana 44), můžete jeho pomocí modulovat níže ametry a také ladění (vibrato). Zde můžete nastavit stupeň s jakým je modulování parametrů prováděno Určuje stupeň, kterým pedál moduluje frekvence filtru ořezání. Detaily o filtru		
	Amplitudo	naleznete na straně 49.		
		Určuje stupeň, kterým pedál moduluje amplitudu (niasitost).		
	LFO Filter	Určuje stupeň, kterým pedál moduluje radelil nebo VIDľato člekt.		
	LFO	Určuje stupeň, kterým pedál moduluje inoduluje nieduludu nebo tremolo efekt.		
	Amplitude			

Effect - Efekt

Insertion Effect	On/Off	Zapíná a vypíná efekt Insertion.	
	Туре	Nastavuje typ efektu Insertion. Zvolte kategorii a pak typ efektu. Stiskem ikony 🕸 (Setting) můžete upravit detailní parametry a uložit je. Detaily viz "Editace a uložení nastavení efektu" (strana 13).	
	Depth	Nastavuje hloubku Insertion efektu.	
	Vibe Rotor	Je dostupný pouze, pokud je zvolen "VibeRotor" v kategorii "Legacy" jako typ efektu Insertion. Určuje, zda je Vibe Rotor zapnutý nebo vypnutý při výběru Rejstříku.	
Reverb*	Depth	Nastavuje hloubku efektu Reverb.	
Chorus*	Depth	Nastavuje hloubku efektu Chorus.	

* Pokud je zvolen Rejstřík VRM, nelze editovat hloubku efektu Reverb nebo Chorus, ale lze ji editovat přes: [Menu] \rightarrow [VoiceSetting] \rightarrow [Piano] (strana 1/2). Detaily viz strana 79.

EQ - Ekvalizér

Určuje frekvenci a zisk pásem ekvalizéru. Informace o ekvalizéru, viz strana 11.

Keyboard Harmony - Klavírní harmonie

Na tomto displeji můžete nastavit stejné parametry jako na displeji Keyboard Harmony (krok 2, strana 24). Před provedením změn se ujistěte, že je part nastaven na Main, jinak řečeno, měli byste zvolit part stisknutím názvu Rejstříku na vrchu displeje Voice Edit nebo stisknutím tlačítka VOICE [MAIN/LAYER/LEFT]. Nastavení jsou zde vyvolána automaticky ihned po výběru požadovaného Rejstříku.

Pedal - Pedál

Tato sekce umožňuje zvolit funkci, která bude přiřazena středovému nebo levému pedálu. Před provedením změn se ujistěte, že je part nastaven na Main, jinak řečeno, měli byste zvolit part stisknutím názvu Rejstříku na vrchu displeje Voice Edit nebo stisknutím tlačítka VOICE [MAIN/LAYER/LEFT]. Nastavení jsou zde vyvolána automaticky ihned po výběru požadovaného Rejstříku. Detaily o pedálových funkcích, viz strana 44.



Varhanní Rejstříky lze upravovat úpravou délky píšťal, přidáním zvuku při nástupu, aplikací efektů a ekvalizéru atd.

1. Zvolte požadovaný varhanní Rejstřík.

V kategorii [Organ] stiskněte [Organ Flutes], pak zvolte požadovaný varhanní Rejstřík.

 Na displeji Voice Edit vyvolaném takto: [Menu] → [Voice Edit], zvolte požadovaný parametr a upravte jeho hodnotu.

Poznámka: Displej Voice Edit pro varhanní Rejstříky lze také vyvolat stiskem ikony Organ Flutes vpravo nahoře nad názvem Rejstříku na displeji Home. To je výhodné pro nastavení délky píšťal a ovládání otáčejícího se reproduktoru během hry.



K dispozici jsou typy varhanních Rejstříků a parametry označené "*" jsou dostupné pouze pro typy Vintage a Home. Detaily o typech varhanních Rejstříků viz Uživatelský manuál, kapitola 3.

1	Volume	Nastavuje celkovou hlasitost varhan.
	Rotary/	Zapíná a vypíná Rotary Speaker a přepíná jeho rychlost mezi "Slow" a "Fast". Je
2	Tremolo*	dostupný pouze, když je zvolen typ efektu (strana 12) obsahující v názvu text "Rotary".
3	Vibrato*	Zapíná a vypíná efekt Vibrato a nastavuje jeho hloubku a rychlost.
	Response	Má vliv na nástup i konec (strana 49) části zvuku, zvětšuje nebo snižuje čas
4		odpovědi na počáteční nádech a uvolnění, založen na ovladačích Footage. Čím
		vyšší hodnota, tím pomalejší nádech a uvolnění.
	Attack	Volí mezi dvěma módy: "First" a "Each" a nastavuje délku parametru Attack
		zvuku.
		V módu First, je attack (perkusivní zvuk) uplatňován pouze na první tóny a držen
6		simultánně; pokud jsou drženy první tóny, všechny následující tóny nemají tento
		attack. V módu Each je attack aplikován na všechny tóny. Délka Attack vytváří
		delší nebo kratší doznění okamžitě po úvodním nástupu. Čím vyšší hodnota, tím
		delší doznění.
6	Footage	Určuje základní zvuk varhanního Rejstříku.

3. Pokud je to třeba, stiskněte ikonu 🔯 (Setting) a nastavte parametry týkající se ekvalizéru a efektů.

Parametry jsou stejné jako ty na displejích Effect a EQ z předchozí kapitoly "Editace Rejstříku (Voice Edit)" (strana 50).

4. Stiskněte ikonu 📥 (Save) pro uložení editovaného varhanního Rejstříku.

UPOZORNĚNÍ

Nastavení budou ztracena, pokud zvolíte jiný Rejstřík, aniž byste provedli operaci uložení.

Poznámka: Pokud chcete editovat jiný Rejstřík, stiskněte název Rejstříku na vrchu displeje Voice Edit. Nebo stiskněte tlačítko VOICE [MAIN/LAYER/LEFT] pro výběr partu klaviatury, ke které je Rejstřík přiřazen, zkontrolujte název Rejstříku na vrchu displeje Voice Edit, proveďte změny a Rejstřík uložte.



Funkce Style Creator umožňuje vytvářet originální Styly nahráváním rytmických paternů hraných na klaviatuře a použitím již nahraných dat Stylů. Jednoduše, zvolte přednastavený Styl, který je co nejpodobnější Stylu, který chcete vytvořit, nahrajte rytmický pattern, basovou linku, akordický doprovod nebo fráze (označované jako "Source Pattern" ve Style Creatoru) pro každý kanál každé sekce. Jako u Skladby jsou k dispozici dvě metody nahrávání: Nahrávání v reálném čase a Krokové nahrávání (strana 54).

Struktura dat stylu – skládajícího se ze Source Patterns (zdrojových paternů)

Styl je tvořen z různých sekcí (Intro, Main, Ending atd.), každá sekce se skládá z osmi oddělených kanálů, každý z nich je označován jako Source Pattern (zdrojový pattern). S funkcí Style Creator můžete vytvořit nahráváním jednotlivých zdrojových paternů pro každý kanál, nebo importováním dat z již existujícího stylu.



Základní postup pro vytvoření Stylu

Detailní postup je popsán na referenčních stránkách jednotlivých kroků.

1. Zvolte požadovaný Styl jako výchozí.

2. Vyvolejte displej Style Creator takto: [Menu] → [Style Creator].

3. Na displeji "Basic" zvolte sekci (strana 55).

Pokud je to nutné, proveďte další potřebná nastavení.

- Pokud chcete vytvořit zcela nový styl, stiskněte [Initialize Style] pro vyvolání prázdného stylu.
- Pokud Styl inicializujete, pak nastavte délku (počet taktů) zdrojového patternu.
- Pro celý aktuální styl nastavte tempo a takt.

4. Vytvořte zdrojový pattern pro každý kanál.

- Nahrávání v reálném čase (strana 56)
 Umožňuje nahrát styl jednoduše hrou na keyboard.
- Krokové nahrávání (strana 59)
 Umožňuje zadávat jednotlivě všechny tóny.
- Skládání stylu (strana 59) Umožňuje kopírovat různé patterny z jiného přednastaveného Stylu, nebo Stylů, které jste vytvořili.

5. Editujte již vytvořená data kanálu.

- Channel Edit (strana 60)
 Umožňuje editovat MIDI data již nahraných kanálů.
- SFF Edit (strana 62)
 Umožňuje editovat parametry týkající se SFF (Style File Format) již nahraných kanálů, kromě rytmických kanálů.
- **6.** Podle potřeby opakujte kroky 3-5.
- 7. Stiskněte ikonu 📥 (SAVE) pro uložení nového Stylu.

Basic displej

Vysvětlení zde se týká bodu 3 (strana 54). Tento displej umožňuje nastavit základní parametry jako je výběr Sekce.

🗣 Style Creator	Cool 8Beat Bar: 001 🛛 🔴 Rhythm2		\times
Basic	Section	Main A	
Rec Channel	Pattern Length	2	
Assembly	Tempo	100	
Channel Edit	Time Signature	4/4	
SFF Edit		Initialize Style	

Section	Volí sekci pro vytvoření nebo editaci.
Pattern Length	Nastavuje délku (v taktech) aktuální Sekce. Po zadání, stiskněte [Execute] pro uložení zadaných změn.
Тетро	Nastavuje tempo Stylu. Toto nastavení je společné pro všechny Sekce.
Beat	Nastavuje takt Stylu. Toto nastavení je společné pro všechny Sekce. Po zadání, stiskněte [Execute] pro uložení zadaných změn.
Initialize Style	Inicializuje všechny data kanálů Sekcí tvořících aktuální Styly – budou prázdné. Stiskněte jej, pokud chcete vytvořit zcela nový Styl.

Nahrávání v reálném čase

Vysvětlení zde se týká bodu 4 (strana 54). Na displeji "Rec Channel" můžete vytvořit kanálová data pomocí nahrávání v reálném čase.

Vlastnosti nahrávání v reálném čase

• Smyčkové nahrávání

Přehrávání stylu opakuje několik taktů rytmických paternů ve "smyčce" a nahrávání stylu je také o nahrávání smyček. Například, pokud začnete nahrávat 2 taktovou hlavní sekci, jsou opakovaně nahrávány dva takty. Tóny, které nahrajete, jsou přehrávány od následující repetice (smyčky) a umožňují tak poslouchat co již bylo nahráno při dalším nahrávání.

• Overdub nahrávání (připisování)

Touto metodou nahráváte data do kanálu, který již data obsahuje bez jejich smazání. Při nahrávání stylu, nejsou data již nahraná vymazávána s výjimkou použití funkcí "Clear Drum Inst" (strana 57) a Delete (strana 57, 58) a "Remove Event" (strana 61). Například, pokud jste začali s nahráváním 2 taktové hlavní sekce, jsou dva takty mnohokrát opakovány. Tóny, které jste nahrály, budou přehrávány od příští smyčky, a umožňují tak přidat další materiál k již nahranému a zároveň ho poslouchat.

Pokud vytváříte styl na základě již existujícího, je připisování (Overdubing) použito pouze pro rytmické kanály. U ostatních kanálů předem vymažte data.

🗣 Style Creator	Cool 8Beat Bar: 001 ● Rhythm2 ↓ ↓ ↓ ■ 🛓 🗙	
Basic	Touch and hold the channel you want to record.	
Rec Channel	Rhythm1 Rhythm2 Bass Chord1 Chord2 Pad Phrase1 Phrase2	-1
Assembly	Delete Delete Delete Delete Delete Delete	-2
Channel Edit	Clear Drum Inst	
SFF Edit		

Nahrávání rytmických kanálů 1-2

1. Na displeji "Rec Channel" stiskněte a podržte ikonu požadovaného kanálu, dokud nezčervená. Jako cíl můžete zvolit rytmický kanál bez ohledu na to, zda již obsahuje data či nikoliv. Pokud již data obsahuje, měl byste přidat nahrávaná data pomocí nahrávání Overdub.



2. Pokud je to třeba, zvolte Rejstřík a procvičte si rytmický pattern, který budete nahrávat.

Stiskněte ikonu nástroje (zobrazení) pro vyvolání displeje pro výběr Rejstříku a pak požadovaný Rejstřík vyberte. Po výběru stiskněte tlačítko [Close] pro návrat do předchozího displeje. Se zvoleným Rejstříkem cvičte rytmický pattern, který budete nahrávat.

Rejstříky dostupné pro nahrávání

Pro Rhythm1 kanál lze použít všechny Rejstříky kromě Organ Flutes. Pro Rhythm2 kanál lze použít pouze Rejstříky Bicí/SFX sady.

3. Stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [▶/■] (START/STOP) pro spuštění nahrávání.

Pomocí tlačítek můžete zapnout nebo vypnout jednotlivé kanály nahraných dat. Pokud je třeba, můžete vymazat nepotřebný kanál stiskem ikony [Delete] pod ním.

4. Jakmile se přehrávání vrátí na první dobu prvního taktu, začněte hrát nahrávaný rytmický pattern. Pokud je rytmus složitý pro nahrávání v reálném čase, rozdělte jej na jednotlivé části a ty hrajte odděleně během jednotlivých smyček přehrávání, podle příkladu níže.



Pokud uděláte chybu nebo zahrajete nesprávný tón

Tóny jednotlivých bicích nástrojů můžete vymazat. Stiskněte ikonu [Clear Drum Inst] pro vyvolání dialogu, pak stiskněte odpovídající klávesu na klaviatuře. Po vymazání stiskněte ikonu [Exit] pro zavření dialogu.

- 5. Stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [▶/■] (START/STOP) pro ukončení nahrávání. Pokud chcete přidat další tóny, stiskněte tlačítko [▶/■] (START/STOP) znovu pro pokračování nahrávání.
- 6. Stiskněte a podržte ikonu nahrávaného kanálu, dokud nezmění barvu, pro ukončení režimu nahrávání.
- Nahrávání basové linky, akordů 1-2, Pad a Fráze 1-2
- Na displeji "Rec Channel" stiskněte a podržte ikonu požadovaného kanálu, dokud nezčervená. Bude zobrazena zpráva s potvrzením, zda chcete vymazat již nahraná data zvoleného kanálu. Stiskněte tlačítko [YES], pokud je chcete vymazat, a zvolený kanál je nastaven jako cílový kanál pro nahrávání. Uvědomte si, že data kanálu přednastaveného stylu nelze přehrát.

Bass	Chord1	Chord2	Pad	Phrase1	Phrase2
0	0	0	0	0	0
st -	4		*	4	16

2. Pokud je to třeba, zvolte Rejstřík a procvičte si basovou linku, akordický doprovod nebo frázi, které budete nahrávat.

Stiskněte ikonu nástroje (zobrazení) pro vyvolání displeje pro výběr Rejstříku a pak požadovaný Rejstřík vyberte. Po výběru stiskněte tlačítko [Close] pro návrat do předchozího displeje. Se zvoleným Rejstříkem cvičte rytmický pattern, který budete nahrávat.

Rejstříky dostupné pro nahrávání

Lze použít všechny Rejstříky kromě Organ Flutes, bicích a SFX sad.

Nahrávání fráze v C Maj7, které zahraje odpovídající tóny, když se změní akord během hry.

Pravidla pro nahrávání sekcí Main nebo Fill

S původním výchozím nastavením je zdrojový základní akord nastaven na C Maj7. To znamená, že byste měli nahrávat zdrojový pattern s použitím stupnice C Maj7, která se bude měnit podle akordů, které budete během hry normální zadávat. Nahrajte basovou linku, frázi nebo akordický doprovod, které chcete slyšet, když je zadán C Maj7. Detaily níže.

- Používejte pouze tóny škály CMaj7 při nahrávání basových frázových kanálů (tzn. C, D, E, G, A a B)
- Používejte pouze akordické tóny pro nahrávání akordických a Pad kanálů (tzn. C, E, G a B)



C= akordické tóny C, R= doporučené tóny

Použitím dat zde nahraných, automatický doprovod (přehrávání stylu) je odpovídajícím způsobem zkonvertován na základě akordických změn vytvářených během hry.

Pravidla pro nahrávání sekcí Intro nebo Ending

Tyto sekce jsou vytvořeny s předpokladem, že během jejich přehrávání se akordy nemění. Proto nemusíte dodržovat pravidla uvedená pro nahrávání sekcí Main nebo Fill a vytvořit tak speciální sled akordů. Nicméně dodržujte pravidla uvedená níže, když je jako zdrojový akord zadán C Maj7.

- Při nahrávání Intro sekce se ujistěte, že fráze vede do škály C.
- Při nahrávání Ending sekce se ujistěte, že fráze začíná škálou C.

Nastavení zdrojového základního akordu, pokud je to nezbytné

I když je výše uvedeno, že zdrojový akord je nastaven na C Maj7, můžete nastavit akord jiný, který je vám bližší. Vyvolejte displej "SFF Edit", a zadejte Source Root a Chord. Mějte na paměti, že když změníte zdrojový akord z C Maj7 na jiný, dojde i ke změně tónů akordu či doporučených tónů. Detaily na straně 58.

3. Stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [▶/■] (START/STOP) pro spuštění nahrávání.

Můžete vypnout jednotlivé kanály přehrávaných dat podle potřeby. Pokud je třeba, můžete vymazat nepotřebný kanál stiskem ikony [Delete] pod ním.

4. Jakmile se přehrávání vrátí na první dobu prvního taktu, začněte hrát nahrávanou basovou linku, akordický doprovod nebo frázi.

5. Stiskněte tlačítko [▶/■] [START/STOP] pro zastavení přehrávání.

Pokud chcete přidat další tóny, stiskněte tlačítko [▶/■] [START/STOP] znovu pro pokračování nahrávání.

Pokud chcete poslouchat již nahrané kanály s jiným zdrojovým akordem.

- 1) Vyvolejte displej "SFF Edit", pak nastavte "Target Ch" na vrchu displeje na "Rhythm1" nebo "Rhythm2".
- 2) Stiskněte ikonu [Play Root/Chord] pro vyvolání displeje pro ovládání přehrávání.
- 3) Stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [▶/■] (START/STOP) pro spuštění přehrávání
- Na displeji nastavte "Play Root/Chord" podle vašich požadavků.
 Postup výše umožňuje poslech, jak je zdrojový pattern přehráván při změně akordu během normální hry.
- **6.** Stiskněte a podržte ikonu nahrávaného kanálu, dokud nezmění barvu, pro ukončení režimu nahrávání.

Krokové nahrávání

Tato kapitola navazuje na bod 4 základního postupu na straně 54. Po vyvolání displeje Step Recording (Style Edit) pomocí ikony 🔲 (Edit) v pravém horním rohu displeje, můžete nahrát nebo upravovat jednotlivé noty. Postup krokového nahrávání je v základě stejný jako u nahrávání Skladby (strana 67), s výjimkou těchto bodů:

- V Song Creatoru lze značku ukončení "End" nastavit zcela libovolně, ve Style Creatoru ji nelze změnit. To proto, že délka patternu, kterou jste nastavili na displeji "Basic" (strana 55), je stejná pro všechny. Například, pokud vytváříte styl založený na sekci o 4 taktech, značka ukončení "End" je automaticky nastavena na konec čtvrtého taktu a nelze ji v displeji Step Recording změnit.
- Nahrávané kanály lze u Song Creatoru měnit, nicméně je nelze měnit ve Style Creatoru. Nahrávaný kanál zvolte na displeji "Rec channel".
- Ve Style Creatoru nelze zadat data akordů, textů a systémových exkluzivních zpráv. Lze zadat data kanálová a editovat data systémových exkluzivních zpráv (mazat, kopírovat a přesouvat).

Skládání stylu – přiřazení zdrojového patternu jednotlivým kanálům

Tato kapitola navazuje na bod 4 základního postupu na straně 54. Displej "Assembly" zobrazuje, z kterých Stylů, Sekcí a kanálů, byly zkopírovány jednotlivé kanály aktuálních sekcí. U každého kanálu můžete stisknout název Stylu, Sekce nebo kanálu a v případě potřeby je tak změnit.

Style Creator	Cool 8Be Bar: 001	at	↓ ††		* ×
Basic			Сору	From —	
Rec Channel	Rhythm1	Cool 8Beat		Main A	Rhythm1
Rec channet	Rhythm2	Cool 8Beat		Main A	Rhythm2
Assembly	Bass	Cool 8Beat		Main A	Bass
	Chord1	Cool 8Beat		Main A	Chord1
Channel Edit	Chord2	Cool 8Beat		Main A	Chord2
	Pad	Cool 8Beat		Main A	Pad
SFF Edit	Phrase1	Cool 8Beat		Main A	Phrase1
	Phrase2	Cool 8Beat		Main A	Phrase2

Editace kanálu

Tato kapitola navazuje na bod 4 základního postupu na straně 54. Displej "Channel Edit" umožňuje editovat již nahraná kanálová data. Zvolte Target channel (cílový kanál) a editujte požadované parametry.

Po úpravě parametru stiskněte ikonu [Execute] pro provedení zadání hodnot. Po provedení změny se ikona změní na [Undo], což umožní vrátit zpět provedené změny, pokud nejste spokojeni s výsledkem. Funkce Undo má pouze jednu úroveň, a lze se tak vrátit pouze o jednu změnu zpět.

Style Creator	Cool 8Beat Bar: 001 ● Rhythm2	
Basic	Target Ch Rhythm2	•
Rec Channel	Groove	Dynamics
Assembly		Quantize
Channel Edit		Velocity
Channel Edit		Bar Copy
SFF Edit		Bar Clear
		Remove Event

Target Ch	Volí cílový kanál p	Volí cílový kanál pro editaci. Všechny položky s výjimkou "Groove" jsou aplikovány na zde			
	urceny kanal.				
Groove	Můžete dodat vaší hře švih, nebo změnit feeling provedením jemných posunů v timingu				
	stylu. Tyto změny jsou aplikovány na všechny kanály stylu.				
	Original Beat Určuje takty, na které bude mít funkce vliv. Jinými slovy, pokud je				
		zvoleno nastavení 8Beat, je časování Groove aplikováno na osmé tóny;			
		pokud je nastaveno 12Beat, je Groove Timing aplikován na osminové			
		trioly.			
	Beat Converter	Aktuálně mění časování taktů (určených výše) na zvolenou hodnotu.			
		Pokud je nastaven Groove Timing na "8Beat", a Beat Converter na "12",			
		všechny osmé tóny v sekci, jsou posunuty do časování osminových triol.			
		Nastavení "16A" a "16B", které se objeví, pokud je originální takt			
		nastaven na "12Beat", isou variacemi základního šestnáctinového			
		nastavení.			
	Swing	Vytváří feeling "swing" posunutím časování taktů podkladu v závislosti na			
	parametru Original Beat. Pokud je Original Beat nastaven na				
	narametr swing nosune selektivně doby 2 4 6 a 8 každého taktu				
	Nastavení "A" až "E" produkují různé efekty Swing, nastavení "A				
		jerniny, zatimco "El Verni Zreterny.			
	Fine	vyberte nekterou z pripravených Groove sabion. Nastavení "Push"			
	provede zahrání několika dob dříve, nastavení "Heavy" jejich zpoždě				
	Číselná nastavení (2, 3, 4, 5) určují, kterých dob se nastavení bude týka				
		Všechny doby až do určené (s výjimkou první) budou zahrány se			
		zpožděním nebo zrychlením (například 2 a 3 doba, pokud je zvoleno 3).			
		Pro všechna nastavení, "A" vytváří jemný, "B" střední a "C" maximální			
		efekt.			

Dynamics	Provádí změny hlasitosti (důrazu) určitých tónů v přehrávaném stylu. Tyto změny jsou aplikovány na všechny kanály nebo na vybrané kanály sekce zvoleného Stylu.			
	Accent Type Určuje typ aplikovaného efektu, jinými slovy, které tóny jsou zdůrazněny.			
	StrengthUrčuje, jak silně bude zvolený Accent Type (výše) aplikován. Čím vyšší hodnota, tím silnější efekt.			
	Expand/	Rozšiřuje nebo zužuje rozsah hodnot hlasitosti. Hodnoty přesahující		
	Compress	100% jej rozšiřují, a obráceně.		
	Boost/Cut	Zvětšuje nebo zmenšuje hodnoty hlasitosti ve vybrané sekci nebo kanálu.		
		Hodnoty přesahující 100% hlasitost zvyšují, a obráceně.		
	Apply To All	Pokud je nastaven na "On", budou tato nastavení aplikována na všechny		
	Channels kanály aktuální Sekce.			
	Pokud je nastaven na "Off" budou tato nastavení aplikována na kanál			
	určený parametrem "Target Ch" na displeji Channel Edit.			
Quantize	Stejné jako u Song Creatoru (strana 76) s výjimkou následujících dvou dostupných parametrů. C Osminky se swingem C Šestnáctinky se swingem			
Velocity	Zdůrazňuje nebo zeslabuje sílu všech tónů v určeném kanálu, podle procentuální hodnoty zde zadané.			
Bar Copy	Tato funkce umožní zkopírovat data jednoho taktu nebo skupiny taktů do jiného umístění určeného kanálu.			
	Source Top	Určuje první (Source Top) a poslední (Source Last) takt pro kopírování.		
	Source Last			
	Destination	Určuje první takt cílového umístění, kam budou data kopírována.		
Bar Clear	Tato funkce umo	źní vymazat všechna z určeného kanálu.		
Remove Event	Tato funkce umožní vymazat určité události z určeného kanálu.			

SFF Editace – provádění nastavení Style File Format

Tato kapitola navazuje na bod 5 základního postupu na straně 54. Style File Format (SFF) kombinuje všechny znalosti firmy Yamaha týkající se přehrávání Stylu do jediného formátu. Nastavení parametrů týkajících se SFF určuje, jak jsou originální tóny konvertovány na aktuálně znějící tóny založené na akordech hraných v určené oblasti klaviatury. Konverze probíhá takto:



Aktuálně znějící tóny

Výše zobrazené parametry lze změnit na displeji "SFF Edit"



Target Ch	Zvolte cílový kanál pro editaci.				
Source Root/ Chord (Play Root/ Chord)	Tato nastavení určují originální klíč zdrojového patternu (tj. klíč použitý při nahrávání tohoto akordu). Pokud zde zadáte "Fm7", zahráním akordu Fm7 v akordové sekci na klaviatuře vytvoří originálně zahraná data. Původní nastavení je "CM7" (základní tón = C a typ akordu = M7). V závislosti na zvoleném typu akordu se liší hratelné tóny. Pokud je na displeji "Basic" provedena "Initialize Style", je automaticky zvoleno nastavení CM7.				
	Hratelné tóny pro nastavení Source Root na C: CMaj C ₆ CM ₇ CM ₇ ^{#11} Cadd9 CM ₇ (9) C ₆ (9)				
	CRC CR CRC CCR CRC CRC CRC CCC CR CCC CRC CCC CR				
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
	$\begin{array}{c} c \\ c$				
	C= tóny akordu, CR= doporučené tóny				
	<u>Důležité</u> Tyto parametry by měly být nastaveny před nahráváním. Pokud změníte nastavení po nahrávání, nelez provést odpovídající konverzi tónů, i když změníte akord během hry.				
	Poznámka: Pokud jsou parametry zvoleného cílového kanálu (Target Ch) nastaveny takto: NTR: Root Fixed, NTT Type: Bypass, nebo NTT Bass: Off, parametry se zde změní na "Play Root" a "Play Chord". V tomto případě můžete změnit akordy a poslouchat výsledný zvuk na všech kanálech.				
NTR/NTT	Tyto parametry určují, jak jsou originální tóny Zdrojového paternu konvertovány v reakci na				
Transposition	zmenu akordu benem normalni nry. NTR Volí pravidla Note Transposition Rule, která určují jak isou tóny ve zdrojovém				
Rule/Note	patternu transponovány na základě změny základu akordu (Chord Root).				
Transposition Table)	Root TransPokud je změněn základní tón, rozdíl v ladění mezi jednotlivými tóny je zachován. Například, tóny C3, E3 a G3 v C, jsou změněny na F3, A3 a C4 v F. Toto nastavení použijte pro kanály s melodií.Image: Standard Sta				
	Root FixedTón je ponechán co nejblíže původnímu rozsahu tónu. Například tóny C3, E3 a G3 v C se změní na C3, F3 a A3 v F. Toto nastavení použijte pro kanály s akordy.Image: State of the st				
	Guitar Slouží exklusivně pro transpozici kytarového doprovodu. Tóny jsou transponovány na přibližné akordy zahrané přirozeným prstokladem.				

NTR/NTT	NTT	Volí tabulku Note Transposition Table, která určuje, jak jsou tóny ve zdrojovém patternu			
(Note	Тур	transponová	ny na základě změny typu akordu (Chord Type).		
Transposition		Když je NTR nastaven na "Root Trans" nebo "Root Fixed":			
Rule/Note		Bypass	Pokud je NTR nastaveno na ROOT FIXED, použitá tabulka transpozic		
Transposition		Dypuss	neprovádí žádné konverze tónů. Pokud je NTR nastaveno na ROOT TRANS		
Table)			noužitá tabulka transnozic provádí nouze konverze základních tónů		
Tubley			pouzita tabulka transpozić provadi pouze konverze zakladnich tohu.		
		Melody	Vhodné pro transpozici melodických linek. Použijte ji pro melodické kanály		
		wielduy	jako isou. Dhrase1" a. Dhrase2"		
		Chard	Vhodné pro transpozici akordů Boužiite ji pro kapály Chord1" a Chord2"		
		Choru	vnoune pro transpozici akordu. Podzijte ji pro kanaly "chordi" a "chordz",		
			obzviaste pokuu obsahuji uata partu klavilu nebo kytar.		
		Melodic	Pokud je zabrána změna akordu z dur do moll, tato tabulka snižuje třetí		
		Minor	interval vo stuppici o půltén. Dokud je zabrána změna akordu z moll do		
		WIIIIOI	dur, toto tobulko zuvčuje těstí intervel ve stupnici o půltén. Ostotní tény		
			dur, tato tabulka zvysuje treti interval ve stupnici o pulton. Ostatni tony		
			nejsou zmeneny. Pouzijile je pro melouicke kanaly sekci, jako jsou intro a		
			Ending.		
		Maladia	Navía aprati MELODIC MINOD zda razčířané a zkrázané akordy ovlivěvií i		
		Minor 5th			
		winor 5th	paty ton ve zdrojovem paternu.		
		Harmonic	Pokud je zahrána změna akordu z dur do moll, tato tahulka snižuje třetí a		
		Minor	šestý interval ve stupnici o půltón. Pokud je zabrána změna akordu z moll		
			do dur, tato tabulka zvyšuje třetí a šestý interval ve stupnici o půltón		
			Ostatní tóny nejsou změněny. Použijte je pro melodické kanály sekcí, jako		
			isou Intro a Ending		
		Harmonic	Navíc oproti HAPMONIC MINOR zde rozčířené a zkrácené akordy ovlivňují i		
		Minor 5th			
			paty ton ve zurojovem paternu.		
		Natural	Pokud je zahrána změna akordu z dur do moll, tato tabulka snižuje třetí.		
		Minor	šestý a sedmý interval ve stupnici o půltón. Pokud je zahrána změna		
			akordu z moll do dur, tato tabulka zvyšuje třetí, šestý a sedmý interval ve		
			stupnici o půltán. Ostatní tány peisou změněny. Použiite je pro melodické		
			kanály sekcí jako isou Intro a Ending		
		Natural	Navíc oproti NATURAL MINOR zde rozšířené a zkrácené akordy ovlivňují i		
		Minor 5th	nátý tón ve zdrojovém paternu		
		Dorian	Pokud je zahrána změna akordu z dur do moll, tato tabulka snižuie třetí a		
			sedmý interval ve stupnici o půltón. Pokud je zahrána změna akordu z moll		
			do dur, tato tabulka zvyšuje třetí a sedmý interval ve stupnici o půltón.		
			Ostatní tóny neisou změněny. Použilte je pro melodické kanály sekcí, jako		
			isou Intro a Ending.		
		Dorian	Navíc oproti DORIAN zde rozšířené a zkrácené akordy ovlivňují i pátý tón ve		
		5th	zdrojovém naternu		
		Pokud ie NTR	a nastaven na "Guitar":		
		All	" Tato tabulka pokrývá oba zvuky hry trsátkem i prsty.		
		Purpose			
		Stroke	Vhodné pro hru trsátkem. Některé tóny budou znít jako ztlumené – to je		
			běžné, pokud je na kytaru hráno trsátkem.		
		Arpeggio	Vhodné pro hru prsty. Použitím této tabulky budou čtvř tónová arpeggia		
			znít nádherně.		

NTR/NTT (Note Transposition Rule/Note Transposition Table)	NTTKanaBasspokiparapřiřáNTR/NTT nasProtože rytmnásledující.• NTR = I• NTT = I• NTT = I• NTT BaS tímto nastaChord".	il, u kterého je toto nastaveno na "On" bude přehráván s basovým základním tónem, id je na nástroji rozpoznán basový akord. Když je NTR nastaveno na "Guitar" a tento metr je zapnutý ("On"), jsou basovým základním tónem přehrávány pouze tóny zené k bass. t avení pro rytmické kanály cké kanály by neměly být ovlivněny změnami akordů, ujistěte se, že jsou nastavení Root Fixed Bypass ss = Off vením se parametry "Source Root" a "Source Chord" změní na "Play Root" a "Play		
High	Upravuje okt	ávu tónů konvertovaných podle NTT a NTR.		
Key/Note Limit	High Key Toto nastavuje nejvyšší klíč (limit upper octave) tónové transpozice pro změnu základního tónu akordu. Všechny vypočítané tóny vyšší než limit jsou transponovány dolů k nejbližší oktávě. Toto nastavení je dostupné pouze pokud je parametr NTR nastaven na "Root Trans" (strana 58). Příklad – pokud nejvyšší je F. Root changes ◆ CM C#M ··· FM Notes played ◆ C3-E3-G3 C#3-F3-G#3 F3-A3-C4 F#2-A#2-C#3 Image:			
RTR (Retrigger	Tato nastave akordu.	ní určují, zda tóny přestanou znít nebo ne a jak změní ladění v závislosti na změně		
Rule)	Stop	Tóny přestanou znít.		
	Pitch Shift	Ladění tónu se ohne bez nového nástupu tak aby odpovídalo typu nového akordu.		
	Pitch Shift to Root	Ladění tónu se ohne bez nového nástupu tak aby odpovídalo základnímu tónu nového akordu.		
	Tón je znovu spuštěn s novým nástupem a v novém ladění odpovídajícím novému akordu.			
	Tón je znovu spuštěn s novým nástupem a podle nového základního tónu akordu. Nicméně, oktáva nového tónu zůstává stejná.			



Vytvoření/editace MIDI skladeb (Song Creator)

Uživatelský manuál popisuje, jak vytvořit originální Skladbu nahráním vaší hry na klaviaturu (viz Nahrávání v reálném čase). Tento Referenční manuál ukazuje, jak vytvořit originální Skladbu postupným zadáváním not (Krokové nahrávání) a jak vylepšit již vytvořenou Skladbu editováním detailních parametrů.

Nahrávání v reálním čase a krokové nahrávání

Při nahrávání Skladby máte k dispozici dvě metody. Při nahrávání v reálném čase nástroj zaznamená vaši hru na klaviaturu. Při krokovém nahrávání můžete Skladbu "zapsat" jako jednu událost po druhé. Návod, jak postupovat při nahrávání v reálném čase najdete v Uživatelském manuálu. Jako metodu znovu nahrávání určité části Skladby v reálném čase, můžete využít metodu Punch In/Out (strana 89).

Tato kapitola nabízí především instrukce o Krokovém nahrávání.

Struktura dat MIDI Skladby

MIDI skladba se skládá z 16 MIDI kanálů. Vytvořit data MIDI Skladby můžete nahráváním v reálném čase do jednoho nebo více kanálů současně, nebo pomocí krokového nahrávání.

Song	Recording Part (default settings)	
Channel 1	Main 7	
Channel 2	Left	Hra na klaviaturu
Channel 3	Layer	Nahrávání v reálném čase
Channel 4		V základním nastavení bude vaše hra zaznamenána na MIDI kanály 1-3. Další hru
Channel 5		můžete zaznamenat na kanály 4-8.
Channel 6		Krokové nahrávání
Channel 7		melodie nebo noty hudebního zápisu jednu po
Channel 8		druhé do požadovaného kanálu.
Channel 9	Rhythm 1	
Channel 10	Rhythm 2	
Channel 11	Bass	Přehrávání Stylu
Channel 12	Chord 1	Nahrávání v reálném čase
Channel 13	Chord 2	V základním nastavení bude přehrávání Stylu zaznamenáno na MIDI kanály 9-16.
Channel 14	Pad	Krokové nahrávání
Channel 15	Phrase 1	Po zadání událostí změny akordu/sekce,
Channel 16	Phrase 2	MIDI kanálů 9-16.
System Exclusive		
Lyrics		

Základní postup pro vytvoření Skladby

Tato kapitola popisuje základní postup krokového nahrávání.

- Vyberte požadovanou Skladbu nebo vyvolejte novou prázdnou Skladbu. Pokud chcete vyvolat prázdnou Skladbu, stiskněte tlačítko [●] (REC), pak postupně stiskněte [New MIDI] a [Cancel].
- **2.** Vyvolejte displej Song Creator takto: [Menu] \rightarrow [Song Creator].
- 3. Stiskněte ikonu 🔲 (Edit) na vrchu displeje pro vyvolání displeje Song Edit.

						3, 6	7	
	IJ Song Cre	ator - New Sc	ng				*	
4—	Ch1	-		4/4	1920PPQ			
	001:1:0000	End				001:	1	0000
						•		•
						•	•	•
							-	•
						L	•	
	Step Rec Filter	Multi Select Cut	Copy Pas	te Insert	Delete	Cancel	-	+

- 4. Stiskněte [Ch1] vlevo nahoře pro výběr cílového kanálu nahrávání.
 - Pokud chcete zaznamenat hru na klaviaturu, zvolte jeden z kanálů "Ch1" "Ch8". Pokud pro Skladbu nechcete využít přehrávaný Styl, můžete zvolit i kanály "Ch9" – "Ch16".
 - Pokud chcete editovat systémová exkluzivní data, zvolte "SysEx".
 - Pokud chcete editovat text Skladby, zvolte "Lyrics".
 - Pokud chcete nahrávat přehrávaný Styl (události změn akordů a změn sekcí), zvolte "Chord".
- 5. V závislosti na zvoleném nastavení v bodu 4, spusťte Krokové nahrávání nebo editujte data.

 Pokud jste zvolili "Ch1" – "Ch16": Návod na editování již existujících dat, viz strana 73. Návod na zadávání melodií pomocí krokového nahrávání, stiskněte [Step Rec] vlevo dole, pak viz strana 68.
 Pokud jste zvolili "SysEx":

Návod na editování již existujících dat, viz strana 73. Krokové nahrávání není dostupné.

- Pokud jste zvolili "Lyrics": Návod na editování již existujících dat, viz strana 73. Krokové nahrávání není dostupné.
- Pokud jste zvolili "Chord": Návod na editování již existujících dat, viz strana 73.
 Návod na zadávání změn akordů/sekcí pro přehrávání Stylu pomocí krokového nahrávání, stiskněte [Step Rec] vlevo dole, pak viz strana 71.
- 6. Pokud je to nezbytné, stiskněte ikonu 🔲 (Edit) pro návrat na displej Song Creator, pak proveďte funkci Channel Edit (strana 71).
- 7. Stiskněte ikonu 🖆 (SAVE) vpravo nahoře pro uložení vytvořené Skladby.

Upozornění

Data nahrané Skladby budou ztracena, pokud zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj bez provedení operace uložení.

Nahrávání melodií pomocí Krokového nahrávání

Vysvětlení zde se týká kroku 5 na straně 672, pokud je zvoleno nastavení "Ch1" – "Ch16". Se zapnutým [Step Rec] vlevo dole, můžete pomocí ovladačů zadávat noty jednu po druhé.

♫, Song Cre	ator - Ne	ew Song					*		
Ch1				4/4 10	20PP0				
001 : 1 : 0000 001 : 2 : 0960	Note Note	C3 D3	95 95	0001: (0000: (0940 0940	003:	2	: 0000	
001 : 3 : 0000 001 : 4 : 0000	Note Note	E3 F3	95 95	0000: (0768 0768				H
002 : 2 : 0000	Note	G3	63 63	0003: 0	0384	•	•	•	
003 : 1 : 0768	End	C1	00	0002.				1	
							•		
							•		
	-	T 11							
Step Velocity Rec mp	/ Length 80%	Note Type	0	9	1	2	A	Delete	
4 5	6			7)			8	

• Názvy ovladačů a funkce

0	Seznam událostí	Zobrazuje události, jako jsou noty, výběr Rejstříku, které byly zadány. Detaily viz strana 74.					
0	Pozice ve Skladbě (Takt:Doba: Clock)	 Zobrazuje aktuální pozici ve Skladě. Události, které do Skladby vkládáte, jsou přidávány s tímto časovým označením. Pomocí ovladačů [▲] [▼] můžete změnit tuto hodnotu. *Clock Clock je nejmenší jednotka pozice ve Skladbě. Čtvrťová nota obsahuje 1920 clocků. 					
ß	Kurzory	Posunují pozici kurzoru.					
4	Step Rec	Zapnutím zobrazíte displej Step Rec, vypnutím displej Song Edit.					
6	Velocity	Určuje sílu (hlasitost) zadaného tónu. Lze zadat hodnotu v rozsahu 1 až 127. Čím vyšší hodnota, tím vyšší hlasitost. KBD.VEL: aktuální rozlišení síly fff: 127, ff: 111, f: 95, mf: 79, mp: 63, p: 47, pp: 31, ppp: 15					
6	Length	Určuje rozsah doby (délku tónu) zadávaného tónu. Normal: Staccato: 80% 40% Tenuto: Staccatissimo: 99% 20% Manual: Lze zadat jakoukoliv délku. Dotkněte se "Manual", zavřete vyskakovací okno stiskem "OK", poté zadejte délku v procentech, pomocí ovladače Data Dial.					

0	Note Type, Note Indication	Opakovaným stiskem [Note Type] přepínáte mezi typy zdůraznění not: normální, prodloužená, triola. Zvolte jeden ze tří typů, pak zvolte jedno ze zdůraznění, se kterým bude nota zadána. Pokud stisknete již zvolený typ zdůraznění (ten, který je již zapnutý), bude vložena pomlka s odpovídající délkou.
8	Delete	Maže určená data.

Příklad krokového nahrávání – Melodie



- Čísla zobrazená v ilustraci odpovídají krokům postupu ovládání.
- Zde uvedená ilustrace je pouze příkladem. Protože je notový zápis (vyvolaný pomocí [Menu] → [Score]) generován z nahraných MIDI dat, nemusí být zobrazen naprosto stejně, jako nahoře. Symboly, které se netýkají not, nebudou na displeji Score zobrazeny, i když je zadáte.

Tato kapitola popisuje zadávání melodií výše uvedené notace pomocí krokového nahrávání. Před začátkem si povšimněte těchto bodů:

- Zadání svázaných not v kroku 4 vyžaduje podržení klávesy bez jejího uvolnění. Než budete pokračovat, pečlivě si pročtěte návod.
- Před zadáváním not nejprve vyberte požadovaný Rejstřík pomocí tlačítek Voice. I když jste již Rejstřík zvolili, je nutné jej zvolit znovu, zadat číslo Rejstříku do seznamu událostí (Event List). Uvědomte si, že v krokovém nahrávání lze zadávat události pouze výběru Rejstříku.

1. Zadejte první a druhou notu se značkou.

- **1-1** Stiskněte tlačítko [Velocity] a vyberte "f".
- 1-2 Stiskněte tlačítko [Length] a vyberte "99% (Tenuto)".
- **1-3** Stiskněte tlačítko [Note Type] jednou nebo dvakrát a vyberte typ dotted.
- **1-4** Stiskněte prodlouženou čtvrťovou notu (.).
- **1-5** Zahrajte na klávesu C3.

Je zadána první nota, nyní pokračujeme druhou notou.

- 1-6 Stiskněte tlačítko [Note Type] a vyberte typ normal.
- **1-7** Stiskněte osminovou notu (♪) a zapněte ji.
- 1-8 Zahrajte na klávesu D3.
- Je zadána druhá nota.

2. Zadejte další noty a aplikujte staccato.

- 2-1 Stiskněte tlačítko [Length] a vyberte "40% (Staccato)".
- **2-2** Stiskněte čtvrťovou notu () a zapněte ji.
- **2-3** Zahrajte na klávesy E3 a F3.
- Je dokončen první takt.

3. Zadejte čtvrťovou pomlku.

Stiskněte čtvrťovou notu (J) jednou pro zadání čtvrťové pomlky. Dbejte na to, abyste ji nestiskli vícekrát, vložili byste více pomlk najednou. Pomlky nejsou v seznamu událostí zobrazeny, ale vložení si můžete potvrdit na ukazateli pozice ve Skladbě.

4. Zadejte další noty a svažte je.

- 4-1 Stiskněte tlačítko [Velocity] a vyberte "mp".
- 4-2 Stiskněte tlačítko [Length] a vyberte "80% (Normal)".
- **4-3** Zatímco držíte stisknutou klávesu G3, stiskněte čtvrťovou notu (J). Ještě klávesu nepouštějte. Držte jí během provádění následujících kroků.
- **4-4** Zatímco držíte stisknutou klávesu G3, stiskněte klávesu C4. Ještě klávesy nepouštějte. Držte jí během provádění následujících kroků.
- **4-5** Zatímco držíte stisknuté klávesy G3 a C4, stiskněte půlovou notu (). Po stisknutí půlové noty klávesy uvolněte.

Je dokončen druhý takt.

5. Stiskněte tlačítko SONG CONTROL [■](STOP) pro návrat na začátek Skladby, pak si jí stiskem tlačítka [▶/II](PLAY/PAUSE) poslechněte.

Nahrávání událostí změny akordů/sekcí pomocí Krokového nahrávání

Toto vysvětlení se týká situace, kdy bylo v kroku 5 (strana 67) nastaveno "Chord". Se zapnutým [Step Rec] vlevo dole, můžete zadávat události změny akordu/sekce pro přehrávání Stylu jednu po druhé.

Chord				4/4	2PPO			
001:1:0000	Style	Cool 8Be	at 🛛	Main A	• 2	001:	1	: 0000
001:1:0000	Chord		Cancel	ManinA	. 2			
001 : 1 : 0000	Tempo		100					
003 : 1:0000	End .					_	_	_
							•	
							_	
							•	
					1			,
Step					1	N		Delet
Rec			0	0		,		Delet

• Názvy ovladačů a funkce

0	Seznam událostí	Zobrazuje události, jako jsou noty, výběr Rejstříku, které byly zadány. Detaily viz strana 74.
2	Pozice ve Skladbě (Takt:Doba: Clock)	Zobrazuje aktuální pozici ve Skladě. Události, které do Skladby vkládáte, jsou přidávány s tímto časovým označením. Pomocí ovladačů [▲] [▼] můžete změnit tuto hodnotu. *Clock Clock je nejmenší jednotka pozice ve Skladbě. Čtvrťová nota obsahuje 1920 clocků.
ß	Kurzor	Posunují pozici kurzoru.
4	Step Rec	Zapnutím zobrazíte displej Step Rec, vypnutím displej Song Edit.
6	Typy not	Zvolte jeden ze čtyř typů not, se kterým bude událost zadána.
6	Delete	Vymaže určená data.

Příklad krokového nahrávání – události změny akordů/sekcí



* Čísla zobrazená v této ilustraci odpovídají krokům v níže uvedeném postupu.

Ten to návod ukazuje, jak zadat události změn akordů/sekcí podle notace uvedené výše pomocí Krokového nahrávání. Před startem si uvědomte toto:

- Vypněte tlačítko STYLE CONTROL [AUTO FILL IN] na panelu.
- Zvolte běžný 4 dobý styl.

Poznámka:

Aby bylo možné rozpoznat akord zahraný v akordické sekci klaviatury, nastavte typ prstokladu (strana 6) na jiné nastavení než "Full Keyboard" a "Al Full Keyboard". Budete také muset nastavit parametr "Stop ACMP" na jinou hodnotu než "Disabled" na displeji Style Setting (strana 84).

1. Zadejte akordy hlavní sekce Main A.

- **1-1** Stiskněte tlačítko MAIN VARIATION [A].
- **1-2** Stiskněte půlovou notu () a zapněte ji.
- **1-3** Zahrajte akordy C, F a G v akordické části klaviatury.



2. Zadejte akordy sekce Break.

- 2-1 Stiskněte tlačítko [BREAK].
- **2-2** Stiskněte čtvrťovou notu (J) a zapněte ji.
- **2-3** Zahrajte akordy F a G7 v akordické části klaviatury.



Poznámka: Pro zadání sekce Fill-In, zapněte tlačítko [AUTO FILL IN] a stiskněte požadované tlačítko MAIN VARIATION [A] - [D].
3. Zadejte akordy hlavní sekce B.

- 3-1 Stiskněte tlačítko MAIN VARIATION [B].
- **3-2** Stiskněte celou notu (•) a zapněte ji.
- **3-3** Zahrajte akord C v akordické části klaviatury.



Nyní jsou zadány události změny akordů/sekcí.

- **4.** Stiskněte tlačítko SONG CONTROL [■] (STOP) pro návrat na začátek Skladby, pak si poslechněte zadanou Skladbu stisknutím tlačítka [▶/II] (PLAY/PAUSE).
- 5. Stiskněte a vypněte [Step Rec] a vyvolejte displej Song Edit.
- 6. Stiskněte [Expand] vlevo nahoře na displeji Song Edit pro převedení událostí změn akordů/sekcí na data Skladby.

Bez provedení výše uvedené operace (Expand) jsou zaznamenány pouze události změn akordů a sekcí, což znamená, že ještě nebyla vytvořena data Skladby a part Stylu nebude vytvářet žádný zvuk, i když spustíte přehrávání Skladby po ukončení Song Creatoru. Proto proveďte operaci Expand po ukončení zadávání a uložte Skladbu. Pokud jste ještě nedokončili zadávání not do Skladby, ale potřebujete jej přerušit, uložte Skladbu, abyste si uchovali již nahraná data, pak můžete pokračovat v zadávání not kdykoliv v budoucnu.

Editace nahraných dat

Toto vysvětlení se týká kroku 5 na straně 67. Na displeji Song Edit můžete editovat každou událost, jako jsou data not nebo výběr Rejstříku vytvořených nahráváním reálného času nebo krokovým nahráváním.



	Cíl nahrávání	Určuje cíl pro nahrávání.				
		• Ch1 - Ch16: Pokud z	volíte jeden z těchto kanálů, pak můžete editovat jeho data.			
A		• SysEx: Umožňuje editovat systémová data společná pro všechny kanály.				
•		Lyrics: Umožňuje editovat data textu Skladby.				
		 Chord: Umožňuje editovat události změn akordů/sekcí pro přehrávání Stylu. 				
	Expand	le zohrazen nouze, noki	ud je výše zvolena možnost. Chord" a umožňuje konvertovat			
		události změn, akordů/sekcí zadaných na displeji Step Recording do aktuálně znějících				
0		dat tónů Hijstěte se že	tuto funkci provedete pro dokončení dat Skladby. Pokud			
•		odeidete ze Song Creato	pru bez provedení této funkce, přebrávání Skladby nebude part			
		Stylu produkovat žádný	zvuk.			
	Seznam	Zde jsou zobrazeny jednotlivé události ve Skladbě. Každý řádek zobrazuje jednu				
	událostí	událost.				
		001 :1 001 :1 001 :1 001 :1 Pozice ve sk	: 0000 : 000			
			"·			
		V závislosti na nastaven	í cíle nahrávání (1), se zobrazené a editovatelné události liší			
		podle popisu níže:				
		Když je cíl nahrávání na	staven na "CH1" – "CH16"			
		Note	Jednotlivé noty ve Skladbe. Včetné čísla noty, odpovídající			
			klici, ve kterem byla zahrana, hodnota velocity odpovidajíci			
		Ctrl	Sile jejilo zahrali a gate tille (delka hoty).			
		(Control Change)	hloubka efektu (editovaných na disnleji Miyer) atd			
		Prog	Čísla změny programu MIDI pro výběr Reistříku			
		(Program Change)	pram Change)			
		P.Bnd	Data pro průběžnou změnu ladění Reistříku.			
ß		(Pitch Bend)	······································			
		A.T.	Tato událost je vytvořena, pokud je po stisknutí klávesy na ní			
		(Aftertouch)	dále vyvíjen tlak. Uvědomte si, že nástroj není vybaven funkcí			
			Aftertouch.			
		Když je cíl nahrávání na	staven na "SysEx"			
		ScBar	Určuje číslo prvního taktu jako začátku dat Skladby.			
		(Score Start Bar)				
		Тетро	Určuje hodnotu tempa.			
		Time	Určuje takt.			
		(Time signature)				
		Кеу	Určuje klíč, dále moll a dur nastavení pro zobrazení notace na			
		(Key signature) displeji.				
		XGPrm (XG parameters)	Umoznuje provadet detalini nastaveni XG parametru. Viz			
	Syc/Ex. Zobrazuja Systám Evolusiva data skladby. Mějta		WIDI Dala Format v brozure Dala List.			
		System Evoluciva)	zoprazuje system exclusive udla sklauby. Iviejte fid pameli, že zde nemůžete vytvořit nová pebo uprovit obseh det			
		(System LACIUSIVE)	nicméně můžete mazat vyimout konírovat a vložit data			
		Meta	Zohrazuje SMF meta události skladhy. Měite na naměti že			
		(Meta událost)	zde nemůžete vytvořit nová nebo upravit obsah dat, nicméně			
		,	můžete mazat, vyjmout, kopírovat a vložit data.			
		ScBar (Score Start Bar) Tempo Time (Time signature) Key (Key signature) XGPrm (XG parameters) Sys/Ex. (System Exclusive) Meta (Meta událost)	Určuje číslo prvního taktu jako začátku dat Skladby. Určuje hodnotu tempa. Určuje takt. Určuje klíč, dále moll a dur nastavení pro zobrazení notace na displeji. Umožňuje provádět detailní nastavení XG parametrů. Viz MIDI Data Formát v brožuře Data List. Zobrazuje Systém Exclusive data skladby. Mějte na paměti, že zde nemůžete vytvořit nová nebo upravit obsah dat, nicméně můžete mazat, vyjmout, kopírovat a vložit data. Zobrazuje SMF meta události skladby. Mějte na paměti, že zde nemůžete vytvořit nová nebo upravit obsah dat, nicméně můžete mazat, vyjmout, kopírovat a vložit data.			

	Seznam	Když je cíl nahrávání nastaven na "Lyrics"					
	událostí	Name	Umožňuje zadat název Skladby.				
		Lyrics	Umožňuje zadávat text Skladby.				
		Code	CR: Vloží konec řádku do textu.				
			LF: Vymaže aktuálně zobrazený text a zobrazí další sadu				
			textů.				
		Když je cíl nahrávání nastaven na "Chord"					
ß		Style	Název Stylu.				
_		Тетро	Nastavení tempa.				
		Chord	Základ akordu, typ a On Bass akord.				
		Sect (Sekce)	Sekce Stylu (Intro, Main, Fill In, Break, Ending).				
		OnOff	Stav (zapnutí/vypnutí) jednotlivých partů (kanálů) Stylu.				
		CH.Vol	Hlasitost jednotlivých partů (kanálů) Stylu.				
		(Channel Volume)					
		S.Vol	Celková hlasitost Stylu.				
		(Style Volume)					
	Pozice ve	Zobrazuje aktuální pozic	i ve Skladě. Události, které do Skladby vkládáte, jsou přidávány				
	Skladbě	s tímto časovým označením. Pomocí ovladačů [▲] [▼] můžete změnit tuto hodnotu.					
4	(Takt:Doba:Cl	*Clock					
	ock)	Clock je nejmenší jednotka pozice ve Skladbě. Čtvrťová nota obsahuje 1920 clocků					
ß	Kurzor						
Ă	Sten Rec	Zapputím zohrazíte displej Step Rec. vypputím displej Song Edit					
	Fvent Filter	$\Delta a priori m 2007 azrie urspiej step nec, vypriori m urspiej song eure.$					
	Event inter	vyvolava okno s ma y dadosti. To amozin zobrazit použe zvolene dadosti.					
_							
0							
		L Smaže výběr všech	událostí				
		🖸 Invertuje zvolené/n	iezvolené události.				
8	Multi Select	Po zapnutí můžete pro s	oučasné vybírání více událostí použít tlačítka kurzorů (5).				
•	Cut/Copy/	Použijte tyto funkce pro	kopírování nebo přesun událostí.				
U	Paste						
0	Insert	Vloží novou událost.					
m	Delete	Vymaže zvolené události.					
•							
12	Cancel	Zruší prováděné změny	a obnoví původní hodnoty.				
₿	-/+	Snižuje nebo zvyšuje hodnotu na aktuální pozici kurzoru o 1.					

Channel Edit - Editace událostí kanálů

Toto vysvětlení se týká kroku 6 na straně 67. Displej Channel Edit umožňuje opravovat nebo konvertovat určitou část dat Skladby.

Po úpravě požadovaných parametrů, stiskněte [Execute] pro aktuální zadání editací po jednotlivá okna. Po dokončení provedení se tlačítko změní na [Undo], což umožní obnovit původní data, pokud nejste spokojeni s výsledkem. Funkce Undo má pouze jednu úroveň a lze tak vrátit zpět pouze jednu operaci.

🎜 Song Creator - New Song				
Channel Edit	Target Ch	1 [
			Quantize	
			Delete	
			Mix	
			Transpose	
			Setup	

Target Ch	Určuje, který kanál skladby bude editován.						
Quantize	Funkce kvantizace umožňuje srovnat časování všech tónů kanálu. Například, pokud nahrajete hudební frázi zobrazenou níže, nemusíte ji nahrát absolutně přesně a vaše hra						
	může být o	něco zpom	alená nebo	zrychlená c	oproti správné	mu časování. I	<vantizace je<="" th=""></vantizace>
	jednoduchá	funkce jak to	oto napravit.				
			0				_
			C			•	_
					•		_
	Size)////h/rá roz	cab lavantiza	an Dra anti			actovaní tak
	5120	aby odpo	vídalo poikr	ce. Pro opu atčí notě v	kanálu Nanř	y, zvolle lolo i iklad pokud i	aslavení lak,
		noužité no	tv osminové	nastavte ho	dnotu Size na	osminy	
							in in
		Po osminové kvantizaci					
		Nastavení					
			5	A	A	D+DE	
		1/4 note	1/8 note	1/16 note	1/32 note	1/16 note+ 1/8 note triplet*	
			5	N 3		$\mathbb{N}_{+\mathbb{N}_{3}}$	
		1/4 note	1/8 note	1/16 note	1/8 note+ 1/8 note triplet*	1/16 note+ 1/16 note triplet*	
		triplet	Inpiet	triplet	ino noto inplet	i, io note triplet	
		Tři kvantiz	oční nastavo	ní označená	hvězdičkou (*)	isou wiimečna	átím že lze
		naiednou k	wantizovat c	lvě hodnotv	not naiednou	Nanříklad noku	id isou ve
		steiném ka	inálu jak osm	ninové notv.	tak i osminové	triolv. kvantiza	cí s hodnotou
		osmin, buc	lou všechnv	změněny na	pouhé osminy	. Pokud ale pou	žiiete
		nastavení o	osminy + osn	ninové trioly	, budou všech	ny noty kvantizo	ovány správně.

Quantize	Strength	Vybírá rozsah kvantizace. Pro optimální výsledky, zvolte toto nastavení tak, aby odpovídalo nejkratší notě v kanálu. Například, pokud jsou nejkratší použité noty osminové, nastavte hodnotu SIZE na osminy. Pokud je nastaveno na 100% jedná se o naprosto přesné časování. Aplikací kvantizace menší než je 100% zachováte v hudbě více "lidský" feeling.					
		Délka čtvrťové noty					
		Původní data (4/4 takt)					
		Síla kvantizace = 50%					
Delete	Můžete vymaz vymazána, pot	zat data určitého kanálu skladby. Stisknutím zvolte kanál, jehož data mají být té stiskněte tlačítko [Execute] pro provedení operace.					
Mix	Tato funkce u	možňuje smíchat data dvou určených kanálů a uložit je do jiného. Také					
	umožňuje kapí	rovat data z jednoho kanálu do druhého.					
	Source 1 Ch	Vybírá MIDI kanál (1-16) pro míchání. Všechny MIDI události kanálu jsou zkopírovány do cílového kanálu.					
	Vybírá MIDI kanál (1-16) pro míchání. Pouze notové události zde určeného kanálu jsou zkopírovány do cílového kanálu. Navíc je zde nastavení "Copy", které umožňuje zkopírovat data ze Source 1 do cílového kanálu.						
	Destination Ch	u Určuje cílový kanál pro kopírování nebo míchání.					
Transpose	Umožňuje trar v půltónových	nsponovat data vybraných kanálů až o dvě oktávy dolů nebo nahoru krocích.					
	1-16	Nastavuje hodnotu transpozice pro jednotlivé kanály.					
	ALL -	Snižuje hodnotu transpozice pro všechny kanály o 1.					
ALL +		Zvyšuje hodnotu transpozice pro všechny kanály o 1.					
	Poznámka: Ujistěte se, že netransponujete kanály 9 a 10. K těmto kanálům jsou přiřazeny bici dojde k transpozici bicích, bude změněno i přiřazení jednotlivých nástrojů ke kláve						
Setup	Aktuální nastavení displeje Mixer a jiná panelová nastavení mohou být uložena na začátek skladby jako Setup data. Tato nastavení jsou pak automaticky vyvolána při výběru skladby. Zaškrtněte položky přehrávání a funkcí, které chcete automaticky vyvolat již při výběru Skladby.						
	Poznámka: Přec [STC	oznámka: Před uložením nastavení nastavte pozici ve skladbě na začátek stisknutím tlačítka SONG [STOP].					



Nastavení Rejstříku

😽 Voice Setting					×
Tune		Left	Main	Layer	
Piano			1	- def	
	Tuning	0	0	0	
Each Key Setting	Octave	1	0	0	
Voice Set	Pitch Bend Range	2	2	2	
Other Setting	Portamento Time	0	0	0	

Tune - Ladění

Umožňuje upravit parametry týkající se ladění jednotlivých keyboardových partů.

Tuning	Určuje ladění jednotlivých keyboardových partů.
Octave	Určuje rozsah změn ladění v oktávách, přes dvě oktávy nahoru nebo dolů jednotlivých keyboardových partů.
Pitch Bend Range	Určuje rozsah Pitch Bend jednotlivých keyboardových partů půltónech, pokud je pedálu přiřazena funkce "Pitch Bend" nebo "Glide" (strana 44).
Portamento Time	Portamento je funkce vytvářející jemné posuny ladění od prvního zahraného tónu k dalšímu. Portamento Time určuje čas posunu ladění. Vyšší hodnoty přinášejí delší čas posunu. Nastavení "0" nevytváří žádný efekt. Tento parametr je dostupný pro keyboardový part nastavený na "Mono" (strana 48).

Piano

Umožňuje upravit parametry týkající se Piano, které jsou dostupné, pouze pro některý z klavírních Rejstříků v kategorii "Piano" (seznam v "Seznam cílových Rejstříků" níže).

Tuning	VRM	Zapíná a vypíná VRM efekt.
Curve	Damper Resonance Depth	Upravuje hloubku VRM efektu slyšitelného při sešlápnutí damper pedálu.
	String Resonance Depth	Upravuje hloubku VRM efektu slyšitelného při hře na klaviaturu.
	Reverb Depth	Upravuje hloubku Reverbu pro VRM Rejstříky.
	Chorus Depth	Upravuje hloubku Chorusu pro VRM Rejstříky
Key Off Sampling		Určuje hlasitost zvuku key-off (jemný zvuk slyšitelný při uvolnění klávesy).

* Tato nastavení jsou použita společně pro všechny Party, pro které je Rejstřík VRM zvolen.

Seznam cílových Rejstříků

Název Sub kategorie	Název Rejstříku	VRM	Key Off sampl
VRM Piano	CFX Grand	0	0
	Pop Grand	0	0
	Studio Grand	0	0
	Bright Piano (CVP-809 pouze)	0	0
	Ambient Piano	0	0
	Rock Piano	0	0
	Stage Piano	0	0
	Grand Piano 1octave	0	0
	Grand Piano 2octaves	0	0
	Cocktail Piano	0	0
Grand Piano	CFX Grand	-	0
	Pop Grand	-	0
	Studio Grand	-	0
	Bright Piano (CVP-809 pouze)	-	0
	Ambient Piano	-	0
	Rock Piano	-	0
	Stage Piano	-	0
	Grand Piano 1octave	-	0
	Grand Piano 2octaves	-	0
	Cocktail Piano	-	0

🔿 Dostupné, - Nedostupné

Nastavení jednotlivých kláves

Umožňuje nastavit ladění a hlasitost pro jednotlivé klávesy klaviatury pro Rejstřík Hlavního partu (Main). Rejstříky, pro které lze toto nastavení provést jsou uvedeny v "Seznam cílových Rejstříků" níže.



1	Určuje, zda nastavujete ladění (Tune) nebo hlasitost (Volume).
9	Volí tón pro změnu ladění nebo hlasitosti. Když nastavujete ladění, můžete zvolit tón také stiskem
9	odpovídající klávesy na klaviatuře, zatímco držíte stisknuté vyobrazení klaviatury na displeji.
9	Nastavuje ladění nebo hlasitost. Klávesa, u které jste provedli úpravu nastavení, je na vyobrazení klaviatury
Ð	na displeji zabarvena.
4	Resetuje všechna nastavení ladění (Tune) a hlasitosti (Volume) na výchozí hodnoty.

Seznam cílových Rejstříků

CVP 809

CFX Concert Grand
Studio Grand
Bösendorfer Grand
Mellow Jazz Grand
Rock Piano
Stage Grand
Themic Grand
CFX 1Octave
Ambient Piano
CFX 2Octaves
Mellow Piano
CFX Cocktail Piano
Pop Grand
Concert Upright

CVP 805

CFX Concert Grand
Stage Piano
Bösendorfer Grand
Pop Grand
Studio Grand
Rock Piano
Themic Grand
CFX 1Octave
Ambient Piano
CFX 2Octaves
Mellow Piano
CFX Cocktail Piano
Concert Upright

Voice Set

Každý Rejstřík je propojen k výchozím nastavením parametrů Voice Set, odpovídajícím těm, které jsou na displeji Voice Edit (strana 47) pro Rejstříky kromě varhanních. Tyto parametry jsou automaticky načteny při výběru Rejstříku, nicméně lze tuto funkci zakázat. Například, pokud chcete změnit Rejstřík, ale ponechat nastavení Harmony, odstraňte zaškrtnutí pro "Keyboard Harmony".

Other Setting – Ostatní nastavení		
Category Button	Určuje, jak je otevřen displej Voice Set, když je stisknuto jedno z tlačítek kategorií VOICE.	
	• Open & Select: Otevře displej Voice Set a zároveň automaticky vybere předchozí	
	nastavený Rejstřík v kategorii Rejstříků.	
	Open Only: Otevře displej Voice Set a zároveň vybere aktuální Rejstřík.	
S.Art2 Auto	Určuje, zda je artikulace přidána automaticky k Rejstříkům S.Art2 pro tato časování.	
Articulation	Head: Když je stisknuta první klávesa.	
	• Joint: Když je stisknuta nebo uvolněna klávesa, zatímco držíte stisknutou jinou.	
	Tail: Když je uvolněna poslední klávesa.	
	Poznámka: Toto neovlivní pouze S.Art2 Rejstříky ve vaší hře, ale také S.Art2 Rejstříky ve Skladbě nebo Stylu.	

Vlastnosti Rejstříků

Na displeji Voice Selection jsou nalevo od názvu Rejstříku ikony, které definují jeho vlastnosti. Stiskem ikony 🛈 (Information) podrobné informace o Rejstříku.

\" Ма	ain Voice	e Select								
Piano	Organ	Guitar& Bass	Strings& Vocal	Bras Woodv	s& vind	Perc. & Drums	Synth	Others	*	ца •
String S	iolo String	Ensemble	Orchestral Laye	ers	Pop Vor	cals	Jazz Vocals	Gospel Choi	r Classi	cal Choir
S.Art Ja	azz Violin			☆	S.Art	Orche	stral 1st V	iolin	Ŕ	
S.Art 2 Celtic Violin		$\vec{\lambda}$	S.Art	Orche	stra 2nd \	/iolin	2			
S.Art C	SArt Classical Cello		\overleftrightarrow	S.Art	Orche	stral Viola	1	$\overrightarrow{\Delta}$	1/1	
S.Art Pop Cello		$\overrightarrow{\mathcal{M}}$	S.Art	Orche	stral Cello)	\$			
Sweet Hoedown Violin			\mathcal{K}	Reg ular	Count	ry Fiddle		Å		
File	+		Ð	(1)		Q			(Close

	Viz Uživatelský manuál, kapitola 3.
Nat urai Natural!	Natural! Rejstříky jsou vysoce kvalitní zvuky založené na mnoha speciálních technikách samplování. Jsou především vhodné pro znovu vytváření klavírních a dalších klávesových nástrojů.

S.Art S.Articulation!	Viz Uživatelský manuál, kapitola 3.
S.Articulation2!	
(pouze CVP-809)	
	Tyto vzorky akustických nástrojů jsou nahrávány stereo, aby vytvářely plně autentický,
	bohatý zvuk – plný atmosféry a prostoru.
	Tyto Rejstříky zachycují dynamickou strukturu a jemné nuance elektrických nástrojů –
	díky velké kapacitě paměti a vysoce pokročilému programování.
Sweet Sweet	Tyto zvuky akustických nástrojů také těží ze špičkové technologie Yamaha a nabízejí
Sweet:	jemné detaily a přirozený zvuk.
	Jednotlivým klávesám jsou přiřazeny zvuky bicích a perkusních nástrojů a umožňují je
Druins	tak hrát z klaviatury. Přehled, jaké zvuky jsou přiřazeny jednotlivým klávesám, viz
	Seznam dat.
	Stereo sampling je využit pro vysoké rozlišení speciálních zvuků bicích nástrojů, které
	jsou rozloženy po celé klaviatuře, takže je můžete hrát přímo nebo je využít při
	skládání.
	Tyto Rejstříky znovu vytvářejí přirozený zvuk skutečných bicích nástrojů vytvářením
(nouze CVP-809)	různých zvukových vzorků, při hře stejných kláves opakovaně.
SEX	lednotlivým klávesám isou přiřazeny zvuky různých speciálních efektů a umožňují je
SFX	tak brát z klaviatury. Přehled, jaké zvuky isou přiřazeny jednotlivým klávesám, viz
	Seznam dat
Live	Stereo sampling je využit pro vysoké rozlišení speciálních zvuků perkusí a efektů, které
Live!SFX	isou rozloženy po celé klaviatuře, takže je můžete hrát přímo nebo je využít při
	skládání.
Revo	Tyto Reistříky znovu vytvářejí přirozený zvuk skutečných perkusních nástrojů
Revo!SFX	vytvářením různých zvukových vzorků, při hře stejných kláves opakovaně.
(pouze CVP-809)	
Image: Organ Flutes!	Tento autenticky Rejstrik umożnuje použit sadu zvukú pro nastaveni rúznych delek
	pistal a vytvorit si tak svoji vlastni sadu varnannich zvuku. Detaliy na strane 51.
Mega Voice	Megavorce jsou specialní Rejstriký vytvorené pro použítí ve stylech a skladbach, ne pro
	dezne vystupovani. Ruzne rozsany rychiosti jsou pouzity pro vyber dramaticky
	odilsných stylu hry současné a bez změný zvuku.
	Aktualni zvukova mapa Rejstriku Megavolće je dostupna v Seznamu dat.
	Poznámka: Megal/ojce Reistříky nejsou kompatibilní s jinými nástroji. Proto všechny skladby a
	styly vytvořené s těmito Reistříky nebudou na iiných nástrojích, které tyto Reistříky
	nemají, znít správně.
	Poznámka: MegaVoice Rejstříky znějí odlišně v závislosti na místě klaviatury, síle, úhozu atd.
	Proto, pokud aplikujete efekt Keyboard Harmony, změníte nastavení transpozice
	nebo parametry sady Rejstříků, výsledkem mohou být nečekané a nechtěné zvuky.
	Ostatní Rejstříky včetně GM a XG.

Výběr GM/XG nebo Rejstříků Mega Voice

Nástroj je vybaven GM, XG a Mega Voice Rejstříky. Ty mohou být vyvolány z kategorie "Others" na displeji Voice Selection.

1. Na displeji Home, stiskněte název Rejstříku požadovaného partu, a vyvolejte displej Voice Selection.



- 2. Stiskněte záložku kategorie "Others".
- **3.** Několikrát stiskněte tlačítko \cdots (výše) pro vyvolání kořenového adresáře "Others".



4. Stiskněte požadovanou kategorii "GM&XG" nebo "MegaVoices".

Poznámka: Na tomto displeji můžete najít také záložku "Legacy". Tato kategorie obsahuje Rejstříky předchozích Yamaha Clavinova nástrojů (jako jsou CVP-709, 705 atd.) pro zajištění kompatibility s dřívějšími modely.

5. Zvolte požadovaný Rejstřík.



Nastavení týkající se přehrávání Stylu

🖙 🕫 Style Setting			\times
Setting	Dynamics Control	Off	
Change Behavior	Display Tempo	On	
	Stop ACMP	Disabled	
	ACMP On/Off Default	On	
	OTS Link Timing	Real Time	
	Synchro Stop Window	Off	

Setting - Nastavení

Dynamics Control	Off: Hlasitost Stylu je pevná, bez ohledu na sílu vaší hry.
	• Narrow: Hlasitost Stylu se mění v úzkém rozmezí v reakci na sílu vaší hry. Jinak řečeno,
	musíte hrát velmi silně, nebo velmi jemně, abyste dosáhly změny hlasitosti.
	• Medium: Hlasitost se mění ve středním rozmezí v reakci na sílu vaší hry.
	• Wide: Hlasitost se mění v širokém rozmezí v reakci na sílu vaší hry. Jinak řečeno, silná
	nebo jemná hra vytváří změny hlasitosti.
Display Tempo	Zapíná a vypíná indikaci tempa pro jednotlivé Styly na displeji Style Selection
Stop ACMP	Pokud je zapnuté tlačítko [ACMP ON/OFF], [SYNC START] je vypnuté a tento parametr
	nastaven na jinou hodnotu než "Disabled", pak můžete hrát akordy v doprovodné části
	klaviatury, aniž je spuštěný Styl a stále slyšet doprovodné akordy. V tomto nastavení –
	nazvaném "Stop Accompaniment" – jsou rozpoznávány jakékoliv platné prstoklady, a na
	displeji Home v oblasti Style jsou zobrazeny základy a typy akordů. Zde můžete nastavit, zda
	akord zahraný v doprovodné sekci bude slyšet nebo ne.
	• Disabled: Vypíná funkci Stop Accompaniment. Když je zastaven Styl, nebudou žádné
	stisknuté klávesy v doprovodné funkci rozeznávány jako akordy.
	Off: Akordy zahrané v doprovodné sekci nebudou znít.
	• Style: Akordy zahrané v doprovodné sekci budou znít pomocí Rejstříků pro Pad part a
	basový kanál zvoleného Stylu.
	• Fixed: Akordy zahrané v doprovodné sekci budou znít pomocí určených Rejstříků bez
	ohledu na zvolený Styl.
	Poznámka: Pokud zvolený Styl obsahuje MegaVoice Rejstříky, pak při nastavení na "Style" může
	docházet k vytváření neočekávaných zvuků.
	Poznámka: Pokud používáte Stop Accompaniment při nahrávání Stylu, jak Rejstříky, které znějí, tak i
	data akordů budou nahrány, když je nastaveno na "Style", a pouze data akordů jsou
	nahrána, když je nastaveno "Off" nebo "Fixed".
	Poznámka: Když je nastaveno na "Disabled", pak při zastaveném Stylu nejsou akordy rozpoznávány.
	Také nejsou Vocal Harmony (režim Chordal) a Keyboard Harmony aplikovány, i když
	hrajete v doprovodné sekci klaviatury akordy.

ACMP On/Off	Určuje, zda je tlačítko [ACMP ON/OFF] při zapnutí nástroje zapnuté nebo vypnuté.
Default	
OTS Link Timing	 Je aplikována na funkci OTS Link. Tento parametr určuje časování, s kterým se nastavení OTS změní se změnou MAIN VARIATION [A]-[D] (Tlačítko [OTS LINK] musí být zapnuté). Real Time: Jedno tlačítkové nastavení (OTS) je okamžitě vyvoláno po stisknutí tlačítka MAIN VARIATION. Next Bar: Jedno tlačítkové nastavení (OTS) je vyvoláno v dalším taktu po stisknutí tlačítka MAIN VARIATION.
Synchro Stop	Určuje, jak dlouho můžete podržet akord, předtím, než je funkce Synchro Stop automaticky
Window	ukončena. Když je zapnuté tlačítko [SYNC STOP], nastavení je jiné než "Off" a podržíte akord déle, než je zde nastavený čas, dojde k vypnutí funkce Synchro Stop. Tím můžete jednoduše resetovat ovládání přehrávání Stylu na normální, což umožní uvolnit klávesy a Styl bude hrát. Jinak řečeno, když uvolníte klávesy dříve, funkce Synchro Stop bude fungovat.

Change Behavior - Změna chování

Section Set	Určuje výchozí sekci, která je automaticky nastavena při výběru jiného Stylu (při zastaveném Stylu). Když je nastaveno na "Off", přehrávání Stylu je zastaveno, pak je aktivní Sekce zachována i při výběru jiného Stylu. Pokud některá ze sekcí MAIN A-D není zahrnuta v datech Stylu, je automaticky zvolena další nejbližší sekce. Například, pokud zvolený Styl neobsahuje Hlavní sekci D (Main D), pak se vyvolána Hlavní sekce C (Main C).
Тетро	 Určuje, zda se mění nebo nemění tempo při změně Stylu. Lock: Bez ohledu na stav přehrávání, je podrženo tempo předchozího Stylu. Hold: Když Styl hraje, je podrženo tempo předchozího Stylu. Když Styl nehraje, tempo se změní na výchozí tempo nově zvoleného Stylu. Reset: Bez ohledu na stav přehrávání, se tempo změní na výchozí tempo nově zvoleného Stylu.
Part On/Off	 Určuje, zda se změní stav zapnutí/vypnutí Style Channel On/Off při změně Stylu. Lock: Bez ohledu na stav přehrávání, je podržen stav předchozího Stylu. Hold: Když Styl hraje, je podržen stav předchozího Stylu. Když Styl nehraje, jsou zapnuty všechny kanály nově zvoleného Stylu. Reset: Bez ohledu na stav přehrávání, jsou zapnuty všechny kanály nově zvoleného Stylu.

Charakteristiky stylů

Typ Stylu a jeho určující vlastnosti jsou indikovány ikonou vlevo nahoře nad názvem Stylu.



- **Pro:** Tyto styly přinášejí profesionální a vzrušující aranžmá a skvělou hratelnost. Výsledný doprovod zcela přesně následuje hru akordů hráče. Výsledkem jsou akordické změny, barevné harmonie a okamžité změny jako u živého doprovodu.
- Session: Tyto styly nabízejí ještě větší věrnost a autenticitu doprovodu ve spojení s originálními typy akordů a změnami, stejně jako speciální rify. Byly vytvořeny, aby okořenily a dodaly více profesionality vaší hře v určitých skladbách a žánrech. Ale mějte na paměti, že tyto styly nejsou vždy naprosto přesné, či harmonicky správné pro všechny skladby a styly akordů. V některých případech, zahráním jednoduché trioly v country skladbě dojde ke vzniku "jazzy" septakordu apod., nebo hra akordu vytvoří neočekávaný a nesprávný doprovod.
- Free Play: Tyto styly jsou vhodné pro hru rubato. Můžete volně hrát s výrazně expresivním doprovodem bez nutnosti dodržování striktního tempa.
- **Pianist:** Tyto styly nabízejí pouze speciální klavírní doprovody. Pouze hrou správných akordů levou rukou můžete přidat automatický komplikovaná, profesionálně znějící arpeggia a basové akordické patterny.

Nastavení týkající se přehrávání/nahrávání songSetting skladeb



Guide - Průvodce

Když používáte funkci Guide, světla průvodce v klávesách zobrazují noty (umístění a timing) pro vaši hru. Také, pokud zpíváte spolu s přehráváním MIDI Skladby s pomocí mikrofonu, nástroj automaticky upraví timing přehrávání MIDI Skladby tak, aby odpovídal vašemu zpěvu.

Funkci Guide můžete zapnout v oblasti Song na displeji Home, Score, Lyrics a Text. Návod, jak používat funkci Guide najdete v Uživatelském manuálu, kapitola 5. Zde jsou popsány detailní parametry funkce Guide.

Туре	Umožňuje, zvolit typ Guide.
	Menu Guide pro cvičení na klaviaturu
	 Follow Lights: S tímto nastavením světla indikují tóny, které máte hrát. Přehrávání Skladby je pozastaveno, dokud nezahrajete správný tón, pak pokračuje. Any Key: S tímto nastavením můžete hrát melodii Skladby pouze jednou klávesou ve správném rytmu Skladby. Přehrávání Skladby je pozastaveno, dokud nezahrajete na jakoukoliv klávesu, pak pokračuje Your Tempo: V základu stejné jako Follow Lights, ale tempo přehrávání Skladby se změní podle tempa vaší hry.
	 Menu Guide pro zpěv Karao-Key: S tímto nastavením můžete ovládat timing přehrávání Skladby pouze jedním prstem, zatímco zpíváte. To je užitečné pro zpěv vlastních skladeb. Přehrávání Skladby je pozastaveno, dokud nezpíváte. Jednoduše zahrajte jakoukoliv klávesu a přehrávání bude pokračovat.
Lamp	Zapíná nebo vypíná světla průvodce.
	Poznámka: Pokud světla nesvítí tak, jak předpokládáte, na displeji "Part Ch", nastavte Right na "Ch 1" a Left na "Ch 2".
Lamp Timing	Určuje timing, ve kterém světla průvodce svítí.
	 Just: Světla svítí přesně v timingu s hudbou, tedy v timingu v jakém máte hrát.
	Next: Světla svítí v mírném předstihu před hudbou, indikují tóny, které máte hrát.
	Světla blikají, pokud nehrajete ve správném timingu.

Poznámka: Nastavení Guide lze uložit jako součást dat Skladby (strana 77). Při příštím výběru Skladby, jsou nastavení Guide automaticky vyvolána.

Part Ch

Right	Určuje, který kanál je přiřazen partu pravé ruky.
Left	Určuje, který kanál je přiřazen partu levé ruky.
Auto Set	Pokud je na staveno na "On", pak automaticky nastaví odpovídající MIDI kanály pro party
	pravé a levé ruky u komerčně dostupných dat Skladby. Běžně by měl být nastaven na "On".

Lyrics	
Language	Určuje, jazyk zobrazených textů.
	• Auto: Pokud je jazyk určen v datech Skladby, jsou texty podle něj zobrazeny. Pokud není
	jazyk určen, chová se jako nastavení "International".
	• International: Zachází s textem, jako by byl psán v západním jazyce.
	Japanese: Zachází s textem, jako by byl psán v Japonštině.

Play

Repeat Mode	Určuje režim opakovaného přehrávání MIDI Skladby a Audio Skladby.
	Off: Přehraje zvolenou skladbu a zastaví se.
	Single: Opakovaně přehrává zvolenou skladbu.
	All: Opakovaně přehrává všechny skladby v adresáři.
	Random: Opakovaně a v náhodném pořadí přehrává všechny skladby v adresáři.
	Poznámka: Přednastavené Skladby v adresáři "Follow Lights" obsahují nastavení Guide. Tyto Skladby nejsou vhodné pro přehrávání s opakovaným přehráváním typu "All" nebo "Random".
Phrase Mark	U skladeb obsahujících Prase Marks (frázové značky) můžete nastavit opakování přehrávání
Repeat	na zapnuto nebo vypnuto. Pokud je zapnuto, part odpovídající číslu určené fráze je
	opakovaně přehráván. Tento parametr lze nastavit pouze, když je přehrávání skladby
	zastaveno.
Quick Start	U některých komerčně dostupných dat MIDI Skladeb, jsou určitá data (jako volba Rejstříku,
	hlasitost apod.) nahrána do prvního taktu ještě před daty tónů. Pokud je zapnuta funkce
	Rychlého startu ("On"), jsou tato data nástrojem přečtena v nejvyšší možné rychlosti a pak
	nástroj automaticky zpomalí na rychlost skladby. To umožňuje spustit přehrávání skladby co
	nejrychleji, s minimální prodlevou na čtení dat.
MIDI Song Fast	Určuje typ zrychleného přehrávání při stisknutí tlačítka [▶▶] během přehrávání MIDI
Forward Type	Skladby.
	• Jump: Jeden stisk tlačítka [▶▶] přesune přehrávání Skladby na další takt beze zvuku.
	Podržením tlačítka přetáčení pokračuje neustále.
	• Scrub: Stisk a podržení tlačítka [▶▶] přehrává MIDI Skladbu zrychleně.
USB MIDI Song	Pokud je nastaven na "On", po připojení USB flash paměti je vyvolána první MIDI Skladba
Auto Open	z USB flash paměti.
Performance	Viz strana 89.
Assistant	
Chord Detection	Určuje prioritu akordů pro doprovod, zda mají přednost akordy obsažené v MIDI Skladbě
Priority	nebo akordy hrané v akordické části klaviatury.
	MIDI Song: Dává prioritu akordům obsaženým v MIDI Skladbě.
	• Keyboard: Dává prioritu akordům zahraným v akordické části klaviatury. Nastavte, pokud
	chcete cvičit hru akordů spolu s přehrávání MIDI Skladby. Jakmile zahrajete akord
	v akordické části klaviatury během přehrávání MIDI Skladby, jsou akordy ve Skladbě
	ignorovány.

Přehrávání doprovodných partů pomocí technologie Performance Assistant

Tato funkce umožňuje hrát váš vlastní doprovod na klaviaturu spolu s přehráváním MIDI Skladby. Zajistí jejich perfektní zvuk (i když nehrajete správné tóny).

1. Vyberte MIDI Skladbu obsahující data akordů.

Funkci Performance Assistant Technology lze použít pouze u MIDI Skladeb obsahujících data akordů. Abyste se přesvědčili, zda Skladba obsahuje akordy nebo ne, vyvolejte displej Home se zobrazenou oblastí Style, pak spusťte přehrávání Skladby. Pokud aktuální Skladba obsahuje data akordů, budou na displeji v oblasti Style zobrazeny jejich názvy. Po zastavení přehrávání skladby pokračujte dalším krokem.

- **2.** Vyvolejte displej ovládání takto: [Menu] \rightarrow [Song Setting] \rightarrow [Play].
- **3.** Zapněte technologii Performance Assistant ("On").

Poznámka: Výběrem Skladby funkci Performance Assistant vypnete.

4. Stiskněte tlačítko SONG CONTROL [►/II] (PLAY/PAUSE) pro spuštění přehrávání.

5. Hrajte na klaviaturu.

Spolu s přehrávanou skladbou hrajte levou rukou basovou linku, a pravou rukou fráze nebo akordy. Nástroj automaticky "rovná" vaši hru s přehrávanou skladbou a akordy, a nezáleží na tom, na jaké klávesy hrajete. Hrají pouze harmonicky "správné" tóny odpovídající aktuálně znějícímu akordu, bez ohledu na to, co hrajete.



6. Stiskněte tlačítko SONG CONTROL [■] (STOP) pro zastavení přehrávání.

Rec

Znovu nahrání určené části MIDI Skladby – Punch In/Out

Pro nové nahrání určené části vytvořené skladby použijte funkci Punch In/Out. V této metodě budou přepsána pouze data mezi body Punch In a Punch Out daty novými. Mějte na paměti, že noty před bodem Punch In a za bodem Punch Out nebudou přepsána, i když je uslyšíte normálně přehrávat, jedná se o uvedení do rytmu zvolené sekce.

- **1.** Vyvolejte displej ovládání takto: [Menu] \rightarrow [SongSetting] \rightarrow [Rec] \rightarrow Strana 1/2.
- 2. Nastavte parametry, jako jsou spuštění a zastavení nahrávání a pozice Punch In a Out.

Poznámka: Tyto parametry nelze nastavit během nahrávání.

Mode	Rec Start	Určuje chování při spuštění nahrávání.			
		 Normal: Přepisování dat začne po stisku tlačítka SONG [▶/II] (PLAY (PAUSE)) zako na zakrání na klavistvru v ražimu. Svrahra 			
		(PLAY/PAUSE), nebo po zanrani na klavlaturu v rezimu Synchro Standby.			
		 First Key On: Přehrávání skladby je normální, přepisování začne při zabrání na klaviaturu 			
		 Punch In At: Přehrávání skladby je normální až po takt "Punch In 			
		At", pak začíná přepisování. Bod Punch In můžete nastavit níže.			
Mode	Rec Stop	Určuje chování nebo nakládání s daty při zastavení nahrávání.			
		 Replace All: Vymaže všechna data od bodu, kde bylo nahrávání zastaveno. 			
		• Punch Out: Pozice, ve které je nahrávání nastaveno, je označena			
		jako Punch Out. Toto nastavení zachová všechna data po tomto			
		bodu.			
		• Punch Out At: Aktuální přepisování pokračuje až po začátek taktu			
		"Punch Out" (nastavte níže), pak skončí přepisování a začíná			
		normální přehrávání. Toto nastavení zanechává všechna data po			
		bodu Punch Out.			
Punch In/Out	Punch In At	Určuje takt Punch In.			
	Punch Out At	Určuje takt Punch Out.			
	Pedal Control	Pokud je tato funkce zapnuta ("On"), můžete pomocí středního pedálu			
		ovládat nastavení bodů Puch In a Out. Během přehrávání skladby,			
		sešlápnutím (a podržením) pedálu okamžitě zahájíte Punch In nahrávání,			
		zatímco uvolněním pedálu ho zastavíte (Punch Out). Během přehrávání			
		můžete pedál sešlápnout a uvolnit kolikrát chcete. Uvědomte si, že pokud			
		je zapnuta tato funkce, dříve přiřazené nastavení pedálu je zrušeno.			
		Poznámka: Ovládání Punch In/Out pomocí pedálu může být v závislosti na			
		použitém pedálu obráceno. Pokud je to nutné, změňte polaritu			
		pedálu (strana 43).			

- **3.** Zvolte požadovanou MIDI Skladbu pro znovu nahrávání.
- **4.** Stiskněte tlačítko [●] (REC) pro vyvolání displeje Song Recording, pak potvrďte, že je zvoleno [Overwrite MIDI].

Pokud není zobrazena oblast Channel, stiskněte tlačítko [▶] nalevo od "Channel".



5. Na displeji nastavte part nebo party, které chcete znovu nahrávat na [Rec] a ostatní party nastavte na [On].

Poznámka: Detaily o nahrávání kanálů najdete v Uživatelském manuálu, kapitola 6.

6. Stiskněte tlačítko SONG CONTROL [►/II] (PLAY/PAUSE) pro spuštění nahrávání.

Od bodu Punch In určeném v kroku 2, hrajte na klaviaturu, tím se spustí nahrávání. Hru ukončete v bodu Punch Out, určeném v kroku 2.

7. Stiskněte ikonu 🖆 (SAVE), která se objeví v oblasti Song na displeji Home, a uložte data.

Upozornění

Pokud vyberete jinou Skladbu nebo vypnete nástroj před provedením operace uložení, všechna nahraná data Skladby budou ztracena.

• Příklady opakovaného nahrávání s různými nastaveními Punch In/Out

Tento nástroj umožňuje použít funkci Punch In/Out několika způsoby. Obrázek ukazuje několik situací, ve kterých je zvolených osm taktů přepisováno.

Recording Start set Recording Stop set	ting Original data							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Normal Replace All	Start overwrite recording **	1			Stop reco	ording *2		
·	1	2	3	4	5		Deleted	
Normal Punch Out	Start overwrite recording *	1			Stop reco	ording *2		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Normal Punch Out at 006	Start overwrite recording *1	1		Stop ov	verwrite record	ding/play origi ▼	nal data	
	1	2	3	4	5	6	7	8
First Key On Beplace All	Play the keyboard to start Play back original data Overwrite recording			Stop recording *2				
	1	2	3	4	5		Deleted	
First Key On Punch Out	Play back original data Play the keyboard to start overwrite recording			Stop recording *2				
	1	2	3	4	5	6	7	8
First Key On Punch Out at 006	Play back original data	ay back original data Play the keyboard to start overwrite recording Stop overwrite recording/play original data						
Functi Out at 000	1	2	3	4	5	6	7	8
Punch In at 003	Play back original data	Start overw	rite recording		Stop reco	ording *2		
neplace All	1	2	3	4	5		Deleted	
Punch In at 003	Play back original data \bigtriangledown	Start overw	rite recording		Stop reco	ording *2		
r unon out	1	2	3	4	5	6	7	8
Punch In at 003 Punch Out at 006	Play back original data Start overwrite recording Stop overwrite recording/play original data				nal data			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Původní data		* -	1 Abyste zab 2 Nahrávání	oránili přep zastavte s	osání taktů : tisknutím tl	1-2, začněte ačítka [●] (e nahrávat c Rec) na kon	d taktu 3. ci taktu 5.

Nastavení formátu Audio souboru uloženého pomocí Audio nahrávání

Na displeji vyvolaném takto: [Menu] \rightarrow [SongSetting] \rightarrow [Rec] \rightarrow Strana 2/2, můžete určit formát Audio souboru nahraného pomocí Audio nahrávání.

Audio Rec	• WAV: Vaše hra bude nahrána ve formátu WAV, který poskytuje vyšší kvalitu než MP3,
Formát	ale výsledný soubor bude větší.
	• MP3 128/256/320kbps: Vaše hra bude nahrána ve formátu MP3 (MPEG-1 Audio Layer-
	 čím vyšší hodnota, tím vyšší kvalita MP3, ale větší výsledný soubor.

Master Tune – Jemné doladění celého nástroje

Můžete jemně upravit ladění celého nástroje v 0,2 Hz krocích – to je užitečné, pokud hrajete spolu s jiným nástrojem nebo hudbou z CD přehrávače. Uvědomte si, že jemné doladění nemá vliv na Rejstříky Bicích a SFX sad a Audio Skladby. Pro obnovení původní hodnoty (440.0 Hz), stiskněte a chvíli podržte nastavovanou hodnotu.

Ų Tuning			×
Master Tune	Master Tune	440.0Hz	
Scale Tune			

Scale Tune – Výběr nebo vytvoření stupnice

ų Tuning		×
Master Tune	Type Equal	-1
Scale Tune	Base Note C	
	Tune [cent] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ✓ Main&Layer Left	-2 Keyboardové party
	Style	

1. Zvolte požadovanou stupnici ladění (temperování).

Můžete zvolit různé stupnice pro ladění, tak abyste mohli hrát hudbu historickou nebo různých žánrů.

Туре	 Equal: Jedna oktáva je rozdělena na 12 stejných intervalů, s každým půlrokem rovnoměrně rozloženým. Momentálně nejpoužívanější klavírní stupnice.
	 Pure Major, Pure Minor: Založená na přírodních harmonických tónech, tři durové akordy používající tuto stupnici produkují krásný, čistý zvuk.
	 Pythagorean: Tato stupnice, vymyšlená Pythagorem, řeckým filosofem, je založena na intervalech přesných pětin, které tvoří jednu oktávu. Třetí v tomto ladění je lehce nestabilní, ale čtvrtý a pátý jsou vhodné pro sóla.
	 Mean-Tone: Tato stupnice vychází s Pythagorovy, tak že třetí interval je více "vyladěn". Tato stupnice byla populární od 16 do 18století, a byla používána kromě jiných i Händelem.
	 Werckmeister, Kirnberger: Tyto stupnice různě kombinují stupnice Pythagorovu a středního tónu. S těmito stupnicemi variace mění pocit a dojem skladby. Byly nejpoužívanější v éře Bacha Beethovena. Nyní jsou nejčastěji používány k reprodukci hudby této doby na cembalu.
	 Arabic1, Arabic2: Použijte tyto stupnice pro hru arabské hudby.

2. Změňte následující nastavení, jak je potřeba.

Base Note	Určuje základní notu pro každou stupnici. Pokud je tato nota změněna, dojde k transpozici celé stupnice, ale zachován originální rozložení mezi tóny.
Tune [cent]	Zvolte požadovaný tón, který chcete ladit, v centových krocích. Pokud jej upravíte, bude napravo od "Type" zobrazeno "(Edited)" v kroku 1.
	Poznámka: V hudebních termínech "cent" znamená 1/100 půltónu (100 centů odpovídá jednomu půltónu).
(Parts)	Zvolte part, na který je nastavení SCALE TUNE aplikováno. Poznámka: Pokud je jako Main part zvolen Rejstřík VRM, resonance všech VRM Rejstříků je nastavena na stejný typ stupnice jako part Main. Pokud je jako Main part zvolen jiný Rejstřík než VRM, resonance všech ostatních VRM Rejstříků je nastavena na "Equal".

Uložení nastavení Scale Tune

Pokud chcete uložit nastavení Scale Tune, použijte Registrační paměť. Stiskněte tlačítko REGISTRATION MEMORY [MEMORY], pak zaškrtněte "Scale Tune" a stiskněte jedno z tlačítek REGISTRATION MEMORY [1] - [8] pro uložení nastavení stupnice.

Nastavení citlivosti úhozu klaviatury

Můžete upravit citlivost úhozu nástroje (jak zvuk reaguje na vaši hru). Toto nastavení nemění váhu klaviatury.

🛶 Keyboard						\times
Setting	Touch Response	Medium	Left	Main	Layer	
	Fixed Velocity	95				
	Left Hold					
	Left Hold				Off	

Informace o tomto displej naleznete v Uživatelském manuálu, kapitola 1.



Nastavení metronomu

∆ ₀ Metronome			×
Metronome	Volume	100	
Tap Tempo	Sound	Bell Off	
	Time Signature	4/4	

Metronome - Metronom

Volume	Určuje hlasitost zvuku metronomu.
Sound	 Určuje, jaký zvuk je použit pro metronom. Bell Off: Běžný zvuk metronomu, bez zvonce. Bell On: Běžný zvuk metronomu, se zvoncem. English Voice: Počítání v angličtině. German Voice: Počítání v němčině. Japanese Voice: Počítání v japonštině. French Voice: Počítání ve francouzštině. Spanish Voice: Počítání ve španělštině.
Time Signature	Určuje takt zvuku metronomu.

Tap Tempo – Vyťukání tempa

Volume	Určuje hlasitost zvuku vytvořeného při stisknutí tlačítka [TAP TEMPO].
Sound	Určuje, perkusní zvuk vytvořený při stisknutí tlačítka [TAP TEMPO].

(Second Second S

MIDI nastavení

V této kapitole můžete provádět nastavení týkající se MIDI. Nástroj nabízí deset před programovaných šablon, které umožňují okamžitě a jednoduše přenastavit nástroj tak, aby odpovídal aktuální MIDI aplikaci nebo externímu zařízení. Navíc také můžete tyto šablony editovat a uložit až deset vlastních nastavení.

Poznámka: Žádné signály nejsou přijímány v Piano Room.



- **1.** Stiskněte box (zobrazený výše), pak zvolte před programovanou MIDI šablonu (níže). Pokud jste již vytvořili podle bodů 2 a 3 vlastní šablonu, můžete jí také zvolit z uživatelské paměti.
- **2.** Pokud chcete, na odpovídajících displejích editujte MIDI parametry šablony zvolené v kroku 1.
 - System: Umožňuje nastavit parametry týkající se MIDI Systému
 - Transmit: Umožňuje nastavit parametry týkající se MIDI Přenosu strana 98
 - Receive: Umožňuje nastavit parametry týkající se MIDI Příjmu
 - On Bass Note: Umožňuje určit MIDI kanály, které budou použity pro detekování basových not pro přehrávání Stylu
 strana 100
 - Chord Umožňuje určit MIDI kanály, které budou použity pro detekování akordů pro přehrávání Stylu

strana 101

strana 97

strana 99

3. Po dokončení editování na každém displeji stiskněte ikonu (SAVE), pro uložení MIDI nastavení jako vaší vlastní MIDI šablony.

Poznámka: Vaše původní MIDI šablony můžete uložit jako jeden soubor na USB flash disk. Na displeji vyvolaném pomocí [Menu] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → strana 2/2, stiskněte tlačítko [Backup] u "MIDI" pro provedení operace uložení (strana 105).

Předprogramované MIDI šablony

All Parts	Vysílá všechny party včetně klavírních (Main, Layer a Left) s výjimkou partů Skladby.
KBD&STYLE	V základu stejný jako "All Parts", jen s výjimkou uspořádání klavírních partů. Party pravé ruky jsou označeny jako "Upper" místo Main a Left, a party levé ruky jako "Lower".

Master KBD	V tomto nastavení nástroj funguje jako "master" klaviatura, hraje a ovládaná jeden
(Master Keyboard)	nebo více připojených tónových generátorů nebo zařízení jako jsou počítač, sekvencer.
Song	Všechny přenášené kanály jsou nastaveny tak, aby odpovídaly kanálům skladby 1- 16. Toto se používá pro přehrávání dat skladby externím tónovým generátorem a nahrávání dat skladby na externí sekvencer.
Clock Ext	Přehrávání (Skladby, Stylu atd.) je synchronizováno s externími namísto interními
(Clock External)	MIDI hodinami. Tento vzor byste měli používat, pokud chcete nastavit tempo připojeného externího MIDI zařízení.
MIDI Accord1	MIDI harmonika umožňuje přenášet MIDI data a hrát tónový generátor z klaviatury
(MIDI Accordion 1)	a bas/akordy akordeonu. Tento vzor umožňuje hrát melodii na klaviatuře a ovládat přehrávání stylu na nástroji tlačítky levé ruky.
MIDI Accord2	V základu stejné jako "MIDI Accord1" s výjimkou toho, že akordický/basový tón
(MIDI Accordion 2)	hraný levou rukou v MIDI akordeonu je rozeznáván jako tónová MIDI událost.
MIDI Pedal1	Jednotky MIDI pedálu umožňují hrát připojený tónový generátor vaší nohou (velmi vhodné pro hru jedno tónových basových partů). Tento vzor vám umožňuje hrát/ovládat základní tón akordu v přehrávání stylu pomocí MIDI pedálové jednotky.
MIDI Pedal2	Tento vzor vám umožňuje hrát basový part pro přehrávaný styl pomocí MIDI pedálové jednotky.
MIDI OFF	Žádné MIDI signály nejsou přijímány ani vysílány.

System – Nastavení týkající se MIDI Systému

Toto vysvětlení se týká vyvolání displeje "System" v kroku 2 na straně 96.

Clock	Toto nastavení určuje, zda nástroj použije pro synchronizaci své vlastní interní hodny ("Internal"), nebo signál hodin z externího zařízení ("MIDI", "USB1", "USB2" a "Wireless LAN"). Normální nastavení je "Internal", pokud je nástroj používán samostatně nebo jako master klaviatura pro ovládání externího zařízení. Pokud používáte nástroj s externím sekvencerem, počítačem nebo jiným MIDI zařízením, a chcete tato zařízení synchronizovat, nastavte toto nastavení na "MIDI", "USB1", "USB2" nebo "Wireless LAN". Ujistěte se, že je externí MIDI zařízení správně připojeno a vysílá signál hodin. Pokud je nastaveno na externí ovládání, je hodnota Tempa indikována jako "Ext." Na displeji Tempo. Poznámka: Pokud je Clock nastaveno na jinou hodnotu než "Internal", pak Styl, Skladby, metronom a tempo nelze přehrávat pomocí panelových tlačítek. Poznámka: Pokud je k nástroji připojen USB bezdrátový síťový adaptér (UD-WL01), lze zvolit i
Transmit Clock	Vypíná a zapíná vysílání MIDI signálu (F8). Pokud je nastaveno na "Off", nejsou vysílána žádná data hodin nebo START/STOP data při přehrávání skladby nebo stylu.
Transpose MIDI Input	Určuje, zda jsou aplikována nastavení transpozice na přijímané tónové události přes MIDI.
Start/Stop	Určuje, zda příchozí zprávy FA (start) nebo FC (stop) mají vliv na přehrávání skladby nebo stylu.

Local Control		Zapíná a vypíná lokální ovládání pro všechny party. Pokud je toto nastavení na "On", pak klaviatura ovládá vlastní (lokální) interní tónový generátor, a interně uložené zvuky jsou hrány z klaviatury. Pokud je nastaven na "Off", poté jsou klaviatura a ovladače odpojeny od tónového generátoru, takže hra neprodukuje žádný zvuk. Například, toto umožňuje použít externí sekvencer pro přehrávání interních zvuků nástroje a klaviaturu nástroje pro nahrávání not do externího sekvenceru a/nebo hru externího tónového generátoru.
System	Transmit	Určuje, zda jsou (On) nebo nejsou (Off) vysílány systémové MIDI exkluzivní zprávy
Exclusive		z tohoto nástroje.
Message	Receive	Určuje, zda jsou (On) nebo nejsou (Off) přijímány systémové MIDI exkluzivní zprávy
		do tohoto nástroje.
Chord	Transmit	Určuje, zda jsou (On) nebo nejsou (Off) vysílána akordická MIDI exkluzivní data
System		z tohoto nástroje.
Exclusive	Receive	Určuje, zda jsou (On) nebo nejsou (Off) rozpoznávána akordická MIDI exkluzivní data
Message		v tomto nástroji.

Transmit – Nastavení MIDI vysílacího kanálu

Toto vysvětlení se týká vyvolání displeje "Transmit" v kroku 2 na straně 96. Určuje, které kanály připadají na jednotlivé party, pokud jsou vysílána MIDI data z nástroje.



Puntíky odpovídající jednotlivým kanálům (1 – 16) krátce zablikají, kdykoliv jsou na odpovídajícím kanálu vysílána data.

1. Zvolte MIDI Transmit (vysílací) kanál pro jednotlivé party. Tímto kanálem pak budou data tohoto partu vysílána.

S výjimkou níže uvedených dvou partů, je konfigurace všech partů stejná, jako ve vysvětlení uvedeném v Uživatelském manuálu.

- Upper: Part klaviatury hraný v pravé části klaviatury od Levého bodu dělení.
- Lower: Part klaviatury hraný v levé části klaviatury od Levého bodu dělení. Není ovládána nastavením tlačítka [ACMP ON/OFF].

Poznámka: Pokud je pro více partů nastaven jeden vysílací MIDI kanál, pak jsou data sloučena do jednoho kanálu a výsledkem budou neočekávané zvuky a možné závady na připojeném MIDI zařízení.

Poznámka: Chráněné Skladby nelze vysílat, i když jim nastavíte odpovídající vysílací kanály Skladby 1-16.

2. Stiskněte tlačítko [▶]pro vyvolání další stránky a zvolte, která MIDI data budou na jednotlivých partech vysílána.

Následující MIDI zprávy lze nastavit na displeji Transmit/Receive.

Note (Note Events – notové události)
 CC (Control Change – změny ovládání)
 PC (Program Change – změny programu)
 PB (Pitch Bend – ohýbání tónu)
 AT (Aftertouch)

Receive – Nastavení MIDI přijímacího kanálu

Toto vysvětlení se týká vyvolání displeje "Receive" v kroku 2 na straně 96. Určuje, které party připadají na jednotlivé kanály, pokud jsou přijímána MIDI data do nástroje.



Puntíky odpovídající jednotlivým kanálům (1 – 16) krátce zablikají, kdykoliv jsou na odpovídajícím kanálu přijímána data.

1. Zvolte MIDI Receive (přijímací) part pro jednotlivé MIDI kanály. Tento part pak bude zacházet s MIDI daty přijímanými z externího MIDI zařízení.

Při propojení přes USB, může tento nástroj ovládat až 32 MIDI kanálů (2 porty x 16 kanálů).

S výjimkou níže uvedených dvou partů, je konfigurace všech partů stejná, jako ve vysvětlení uvedeném v Uživatelském manuálu.

- Keyboard: Přijímané tónové zprávy ovládají hru nástroje na klaviaturu.
- Extra Part 1-5: Pět partů je extra rezervováno pro příjem a hru MIDI dat. Normálně nejsou tyto party používány nástrojem samotným. Nástroj může být použit jako 32 kanálový multi témbrový tónový generátor s přidáním těchto pěti partů (s výjimkou zvuku mikrofonu).
- 2. Stiskněte tlačítko [▶]pro vyvolání další stránky a zvolte, která MIDI data budou pro jednotlivé kanály přijímána.

MIDI vysílání/příjem přes USB konektor, bezdrátovou síť a MIDI konektory

Vztah mezi MIDI konektory, bezdrátovou sítí a [USB TO HOST] konektorem, který lze použít pro vysílání/příjem 32 kanálů (2 porty x 16 kanálů) pro MIDI zprávy, je následující.



On Bass Note - Nastavení basového tónu pro přehrávání Stylu

Toto vysvětlení se týká vyvolání displeje "On Bass Note" v kroku 2 na straně 90. Tato nastavení vám umožňují určit basový tón pro přehrávání stylu, na základě tónových zpráv přijímaných přes MIDI. Zprávy not on/off přijímané přes zapnuté kanály, jsou rozeznávány jako basové tóny akordu při přehrávání stylu a to bez ohledu na nastavení [ACMP ON/OFF] nebo bodu dělení. Pokud je nastavení více kanálů, bude basový tón určen ze sloučených MIDI dat všech kanálů.

MIDI				Al	l Parts			+	×
System	Por	t1							
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Transmit	9	10	11	12	13	14	15	16	
Receive	Por	t2							
On Bass Note	1	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	16	
Chord Detect									
	Rece Port1 Port2	ive Moni (MIDI/USB1 (USB2)	itor 1/WirelessLAN	1 2 () 0 0 0 0	3 4	5678	8 9 10 0 0 0 0 0 0		4 15 16

Stisknutím čísla požadovaného kanálu, jej označíte (zapnete), dalším stiskem jej odznačíte (vypnete).

Chord Detect - Nastavení typu akordu pro přehrávání Stylu

Toto vysvětlení se týká vyvolání displeje "Chord Detect" v kroku 2 na straně 96. Tato nastavení vám umožňují určit typ akordu pro přehrávání stylu, na základě tónových zpráv přijímaných přes MIDI. Zprávy not on/off přijímané přes zapnuté kanály, jsou rozeznávány jako tóny pro určení akordu při přehrávání stylu a to bez ohledu na nastavení [ACMP ON/OFF] nebo bodu dělení. Akordy jsou rozpoznávány v závislosti na typu prstokladu. Pokud je nastavení více kanálů na ON, bude typ akordu určen ze sloučených dat všech kanálů.

MIDI				A	II Parts	\$		\mathbf{I}
System	Por	t1						
	1	2	3	4	5	6	7	8
Transmit	9	10	11	12	13	14	15	16
Receive	Por	t2						
On Bass Note	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Chord Detect	-							
	Port1 Port2	(WD(/USB1) (USB2)	nitor /WirelessLAI	1 2	34	567	B 9 10 0 0 0 0 0 0	11 12 13 14 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stisknutím čísla požadovaného kanálu, jej označíte (zapnete), dalším stiskem jej odznačíte (vypnete).



Provádění celkových nastavení (Utility)

🔧 Utility			×
Speaker/ Connectivity	Speaker	Headphone Switch	
Touch Screen/ Display	Binaural	On	
Parameter Lock	IAC	On	
	IAC Depth	0 • •	1/2
Storage	Audio Loopback	On	
System	AUX IN Noise Gate	On	
Factory Reset/ Backup			•

Speaker/Connectivity - Reproduktory/Konektivita

Speaker	Určuje, jak je zvuk reprodukován interními reproduktory nástroje.
	Headphone Switch: Zvuk zní normálně, pouze je vypnut při zasunutí sluchátek do
	konektoru [PHONES].
	• On: Zvuk zní vždy.
	• Off: Zvuk je vypnutý. Nástroj můžete slyšet pouze pomocí sluchátek nebo externího
	zařízení připojeného přes AUX OUT konektory.
Binaural	Vypíná a zapíná funkci Binaural Sampling nebo Stereophonic Optimizer pro VRM Rejstříky. Pokud je nastavena na "On" a jsou připojena sluchátka ke konektoru [PHONE], tato funkce je efektivní pro VRM Rejstříky znějící, jak ze sluchátek. Nicméně, pokud jsou připojena sluchátka ke konektoru [PHONE], tak je ovlivněn i zvuk z externích reproduktorů připojených ke konektoru AUX OUT nebo zvuk pro Audio nahrávání (s využitím funkcí Bluetooth Audio nebo USB Audio Interface) a výsledkem může být nezvyklý nebo nepřirozený zvuk. Pokud k tomu dojde, tuto funkci vypněte. Detaily o Binaural Sampling a Stereophonic Optimizer viz Uživatelský manuál, kapitola "Použití sluchátek". Poznámka: Pokud výše uvedený parametr "Speaker" nastaven na "On", není efekt aplikován.
IAC (Intelligent	Vypíná a zapíná IAC (Intelligent Acoustic Control). S touto funkcí je kvalita zvuku nástroje
Acoustic Control)	automaticky upravena a ovládána podle celkové hlasitosti. I když je hlasitost nastavena
	velmi nízko, můžete velmi dobře slyšet jak hluboké, tak i vysoké tóny.
IAC Depth	Upravuje hloubku fungování IAC.
Audio Loop Back	Určuje, zda audio vstup z připojeného chytrého zařízení nebo počítače vystupuje nebo
	nevystupuje do chytrého zařízení nebo počítače. Detaily viz Uživatelský manuál, kapitola
	10.
AUX In Noise Gate	Vypíná a zapíná Noise Gate (šumovou bránu), která omezuje šum zvuku vstupujícího přes
	LAUX INJ KONEKTORY.

Display	Content	Určuje obsah video výstupního signálu do externího zařízení, jako je například televize.
Out		• Lyrics/Text: Jsou vysílány pouze texty Skladby nebo textové soubory, bez ohledu na
		displej vyvolaný na nástroji.
		LCD: Je vysílán aktuální displej vyvolaný na nástroji.

Touch Screen/Display – Dotyková obrazovka/Displej

Strana 1/2

Informace o tomto displeji, viz Uživatelský manuál, kapitola "Změna jasu displeje".

Strana 2/2

Displej	Home	Dotykem změňte téma (pozadí) displeje Home.
	Theme	Dostupná nastavení jsou: Piano/White/Black.
	Time	Určuje, zda je na záložce User na displeji File Selection zobrazena časová značka
	Stamp	souboru.
		Poznámka: Pokud je nástroj připojen k síti pomocí USB bezdrátového adaptéru (UD-WL01), aktuální čas je přebrán a zobrazen ze sítě. Detaily, viz strana 110.
	Voice	Určuje, zda jsou číslo a banka Rejstříku zobrazeny na displeji Voice Selection. To je
	Number	vhodné, když chcete zkontrolovat, které hodnoty výběru banky MSB/LSB a čísla změny
		programu musíte zadat, když chcete vybrat Rejstřík z externího zařízení.
	Pop-up	Určuje dobu, za kterou se zavře vyskakovací okno. Vyskakovací okna se objevují po
	Display	stisknutí tlačítek TEMPO [-]/[+], TRANSPOSE [-]/[+], SONG CONTROL
	Time	[◀◀](REW)/[▶▶](FF) nebo REGISTRATION BANK [-]/[+]. Pokud nastavíte "Hold",
		vyskakovací okno bude zobrazeno do doby, než stiskněte [X].
	Transition	Vypíná a zapíná přechodové efekty při vyvolávání displeje.
	Effect	Poznámka: Přechodové efekty z displeje nástroje nelze vysílat.
	Voice Area	Určuje, který klavírní part je zobrazen v oblasti Voice na displeji Home. Pokud je zvoleno
		"Show Active Parts Only" jsou zobrazeny pouze aktivní party. Pokud je zvoleno "Show
		All Parts" jsou zobrazeny všechny party.

Parameter Lock – Uzamknutí parametrů

Pomocí této funkce můžete "zamknout" určitý parametr (např. efekt, bod dělení apod.) pro jejich vyvolání pouze z panelu – jinak řečeno, nelze je vyvolat z Registrační paměti, OTS, Music Finderu nebo ze Skladby či sekvenčních dat. Požadovaný parametr uzamknete stiskem jeho boxu a označením, dalším stiskem jej opět odemknete.

Storage – Paměťové úložiště

Umožňuje provést formátování nebo zkontrolovat kapacitu (přibližnou hodnotu) Uživatelské paměti nebo USB flash disku připojenému k nástroji.

Uživatelská paměť je označena jako "USER" a USB flash disky jsou označeny jako "USB 1" a "USB 2" v závislosti na počtu připojených zařízení.

Pro formátování disku zvolte disk a pak se dotkněte [Format].

Upozornění

Operace formátování přepíše všechna dříve existující data. Ujistěte se, že disk, který chcete formátovat, neobsahuje důležitá data. Postupujte opatrně.

System – Systém

Strana 1/2

Informace o tomto displeji, viz kapitola "Provádění základních nastavení" v Uživatelském manuálu.

Strana 2/2

🔧 Utility			×
Speaker/ Connectivity	Voice Guide		
Touch Screen/	Voice Guide	On	
Display	Voice Guide Controller	Assignable4	
Parameter Lock	Voice Guide Volume 80 –	-0	2/2
Storage			2/2
System			
Factory Reset/ Backup			

Voice Guide	Určuje, zda je nebo není zapnutý Voice Guide (hlasový průvodce), když je USB flash disk obsahující soubor Voice Guide (audio) připojena k nástroji. Toto nastavení také můžete změnit stiskem a podržením tlačítka [DEMO] po dobu nejméně 3 vteřin.
Voice Guide	Podržením ovladače zde a stisknutím panelového tlačítka nebo položky na displeji uslyšíte
Controller	odpovídající název (bez provedení funkce).
Voice Guide Volume	Upravuje hlasitost Voice Guide.

Abyste mohli funkci Voice Guide používat, musíte si stáhnout soubor Voice Guide (audio) ze stránek Yamaha a uložit jej na USB flash disk, který pak připojíte k nástroji. Návod na ovládání funkce Voice Guide najdete ve Voice Guide Tutorial Manual (jednoduchý textový soubor).

Stáhnout si oba soubory můžete zde:

http://download.yamaha.com/

Factory Reset – Obnovení předprogramovaných továrních nastavení

Na stránce 1/2 zaškrtněte boxy u požadovaných položek, pak stiskněte tlačítko [Factory Reset] a obnovte jejich původní tovární nastavení.

System	Obnoví systémové parametry na původní hodnoty. Detaily o tom, které parametry patří do
	System Setup, viz "Parameter Chart" v seznamu Data List.
MIDI	Obnoví MIDI nastavení včetně MIDI šablon uložených v uživatelské paměti na původní
	hodnoty.
User Effect	Obnoví nastavení uživatelských efektů včetně následujících dat na původní hodnoty.
	 Uživatelské typy efektů (strana 13)
	Uživatelské typy Master EQ (strana 12)
	Uživatelské typy Master Compressor (strana 16)
	Uživatelské typy Vocal Harmony (strana 32)
	Uživatelská nastavení mikrofonu (strana 27)
Registration	Vypne všechny indikátory tlačítek REGISTRATION MEMORY [1]-[8], takže není vybrána
	žádná banka Registrační paměti, ale všechny soubory bank zůstanou zachovány. V tomto
	stavu můžete vytvářet sestavy Registračních pamětí z aktuálních panelových nastavení.
Favorite	Odstraní všechny soubory ze záložky Favorite na displejích Voice Selection a Style Selection.

Poznámka: Pokud chcete vymazat všechna data z Uživatelské paměti, formátujte paměť [Menu] \rightarrow [Utility] \rightarrow [Storage] (strana 104).

Backup/Restore – Uložení a vyvolání vašich vlastních nastavení jako jeden soubor

Pro položky uvedené níže můžete uložit vaše vlastní nastavení do interní Uživatelské paměti nebo na USB flash disk jako jeden soubor pro pozdější vyvolání.

- **1.** Proveďte na nástroji všechna požadovaná nastavení, pak vyvolejte stránku 2/2 displeje "Factory Reset/Backup".
- 2. Pokud je to nutné, připojte USB flash disk ke konektoru [USB TO DEVICE].
- **3.** Stiskněte tlačítko [Backup] nebo [Save] u požadovaných položek pro uložení dat.

🔧 Utility				\times
Speaker/ Connectivity	Backup/Restore	2		
Touch Screen/	Backup	Include Audi	o files	
Display	Restore			
Parameter Lock	Setup Files			2/2
Storage	System	Save	Load	2/2
System	MIDI	Save	Load	
Jystem	User Effect	Save	Load	
Factory Reset/ Backup				

Backup/Restore

Všechna nastavení nástroje a data uložená v interní Uživatelské paměti (kromě chráněných Skladeb) jsou uložena na USB flash disk v podobě jednoho souboru pojmenovaného "CVP-809.bup" nebo "CVP-805.bup".

Pokud chcete zahrnout Audio Skladby (WAV, MP3) uložené v Uživatelské paměti do zálohy, předem zaškrtněte box u "Include Audio files". Pokud tyto skladby zahrnout nechce z důvodu velikosti zálohy, zaškrtnutí zrušte.

Soubory Setup

Následující nastavení jsou uložena jako individuální soubory.

Zvolte požadovaný cíl pro uložení souboru, pak stiskněte tlačítko [Save here]. Podle potřeby můžete změnit název souboru.

System	Parametry nastavené na různých displejích jako jsou "Utility" jsou uložena jako jeden soubor. Detaily o tom, které parametry patří do System Setup, viz "Parameter Chart" v seznamu Data List
MIDI	MIDI nastavení včetně MIDI šablon uložených v uživatelské paměti jsou uložena jako jeden MIDI Setup soubor.
User Effect	 Nastavení uživatelských efektů včetně následujících dat lze uložit jako jeden soubor. Uživatelské typy efektů (strana 13) Uživatelské typy Master EQ (strana 12) Uživatelské typy Master Compressor (strana 16) Uživatelské typy Vocal Harmony (strana 32) Uživatelská nastavení mikrofonu (strana 27)

Vyvolání souboru nastavení

Dotkněte se tlačítka [Restore] nebo [Load] u požadované položky, poté zvolte požadovaný soubor. Můžete obnovit tovární nastavení výběrem souboru Setup v záložce "Preset" v Uživatelské paměti.

Upozornění

Soubory včetně chráněných Skladeb v Uživatelské paměti nástroje jsou nahrazeny obnovou ze záložního souboru. Přesuňte nebo zkopírujte soubory z Uživatelské paměti nástroje na USB flash disk ještě před obnovou. Dokončení operace Backup/Restore může zabrat několik minut. Během této operace nikdy nástroj nevypínejte. Pokud nástroj vypnete během operace Backup/Restore, může dojít k poškození nebo ztrátě dat.



Informace o tomto displeji, viz Uživatelský manuál, kapitola 10.



Nastavení bezdrátové sítě

Tato ikona je zobrazena pouze, když je ke konektoru [USB TO DEVICE] nástroje připojen USB bezdrátový adaptér (UD-WL01). Ujistěte se, že je adaptér před prováděním nastavení připojen.

Tento nástroj lze připojit k chytrému zařízení pomocí bezdrátové sítě. Pro obecné instrukce o ovládání, viz dokument "Smart Device Connection Manual" (PDF). Tato kapitola popisuje pouze operace určené pro tento nástroj.

Po úspěšném připojení je na vrchu displeje zobrazeno "Connected" a pod ním je zobrazena jedna z ikon indikujících sílu signálu.



Režim Infrastructure

	🛜 Wireless LAN - Infrastructure Mode	Not Connected	×
Ī	Networks	Choose Network to Connect	
	network-1	A ᅙ	
	network-2		
	Other		
0			1/1
	Update Networks	alize Detail Mode	
	2 3	9 6 6	

	Networks	Připojení k síti uvedené v seznamu na displeji	
		Zvolte požadovanou síť z uvedeného seznamu. U sítí s ikonou zámku (🔒), musíte	
9		zadat heslo a stisknout [Connect]; k síti bez ikony zámku se můžete připojit jejich pouhým výběrem.	
U		Manuální nastavení	
		Stiskněte ikonu [Other] zobrazenou na samém konci seznamu, pro vyvolání	
		displeje Manual Setup, proveďte nastavení SSID, zabezpečení a heslo. Po zadání	
		stiskněte [Connect] pro připojení k síti.	
2	Update Networks	Aktualizuje seznam sítí na displeji.	
	Connect by WPS	Připojení nástroje k síti pomocí WPS. Po stisknutí [Start WPS] v okně, které se	
		objeví, stiskněte tlačítko WPS na požadovaném LAN přístupovém bodu do dvou	
8		minut.	
		Poznámka: Ujistěte se, že váš přístupový bod podporuje WPS. Konfigurace a změny	
		v nastavení přístupového bodu najdete v jeho dokumentaci.	
4	Initialize	Obnoví původní nastavení připojení na tovární nastavení.	
6	Detail	Umožňuje nastavit detailní parametry, jako je statická IP adresa. Po nastavení stiskněte [OK].	
---	--------	--	--
6	Mode	Přepíná do režimu Adhoc.	

Režim Access Point

🐨 Wireless I	LAN - Access Point Mode	×			
Wireless Netwo	rk Setting				
SSID	ap-CVP-809-######				
Channel	Ch11				
Security	WPA2-PSK(AES)				
Password	0000000				
IP Address Setti	ng				
DHCP Server	On				
IP Address	XXX.XXX.X.X				
Use the informa	ation above when connecting a smart device.				
	0 0 0				

1	Initialize	Obnoví původní nastavení připojení na tovární nastavení.				
	Detail	Umožňuje nastavit detailní parametry.				
6		 Strana 1/3: Nastavuje SSID, zabezpečení, heslo a kanál. 				
9		 Strana 2/3: Nastavuje IP adresu a další odpovídající parametry. 				
		• Strana 3/3: Zadává název hostitele nebo zobrazuje MAC adresu, atd.				
B	Mode	Přepíná do režimu Infrastructure.				



Provádění nastavení času

Tato ikona je zobrazena pouze když je ke konektoru [USB TO DEVICE] připojen USB bezdrátový adaptér (UD-WL01). Před pokračováním se ujistěte, že je adaptér připojen.

Pokud je nástroj připojen k síti a je ze sítě úspěšně přijímán aktuální čas, je tento čas zobrazen nad ikonou. Propojení proveďte v režimu Infrastructure. Pro detaily o připojení, viz dokument "Smart Device Connection Manual" (PDF).



Time Zone	Dotykem zvolíte časové pásmo.
Daylight Saving	Dotykem zapnete nebo vypnete letní čas.
Time	

Poznámka: Pokud nástroj nemůže přijímat aktuální čas ze sítě, zobrazený čas nebude správný.

Postup instalace nového firmware

Upozornění: Nevypínejte napájení nástroje nebo neodpojujte USB flash disk od nástroje během této operace.

1. Stáhněte si nový firmware.

- a) Stáhněte si zabalený soubor Zip do počítače.
- **b)** Připojte USB flash disk k vašemu počítači.
- c) Rozbalte soubor *.prg a zkopírujte jej do kořenového adresáře na USB flash disk.

2. Připojte USB flash disk k vašemu nástroji.

Připojte USB flash disk obsahující stažené soubory ke konektoru [USB TO DEVICE] nástroje.

Upozornění: Ujistěte se, že je USB flash disk správně k nástroji připojen. Použitím nadměrné síly nebo nesprávné orientace konektoru můžete konektor poškodit.

3. Instalujte firmware.

 a) Zatímco držíte stisknuté tlačítko STYLE CONTROL [START/STOP] na panelu, zapněte nástroj. Tlačítko [START/STOP]



b) Stále držte stisknuté tlačítko [START/STOP], dokud se neobjeví následující zpráva.



c) Když se objeví následující zpráva, stiskněte tlačítko [START/STOP] pro spuštění instalace firmwaru.



d) Po dokončení instalace firmwaru se na displeji objeví následující zpráva s informací o nové verzi firmwaru. Stiskněte tlačítko napájení a nástroj vypněte.



Zkontrolujte číslo verze firmwaru

 Zapněte nástroj a vyčkejte, dokud se neobjeví displej Home. (1) Stiskněte ikonu Menu pro vyvolání okna Menu. (2) Dotkněte se šipky na pravé straně displeje pro posun na druhou stránku. (3) Dotkněte se ikony Utility.



2) (4) Dotkněte se záložky System. Zkontrolujte, zda číslo verze firmwaru se shoduje s číslem aktuální aktualizace.



Problémy a jejich řešení

- **1)** Bylo odpojeno napájení nástroje nebo došlo k odpojení USB flash disku během instalace. Je potřebná kompletní reinstalace nástroje. Znovu proveďte celou operaci od začátku.
- **2)** Instalaci není možné provést a na displeji se objevuje chybová hláška. Zkontrolujte následující:
 - ✓ Je USB flash disk správně připojen k nástroji?
 - ✓ Je USB konektor čistý, bez prachu a nečistot?
 - ✓ Jsou všechna potřebná data umístěna v kořenovém adresáři připojeného USB flash disku?
 - ✓ Nejsou USB flash disk nebo soubor s daty nějakým způsobem poškozeny?
 - ✓ Odpovídají stažená data modelu nástroje?

Vyzkoušejte celý postup s použitím jiného USB flash disku.

Index

Čísla

3 Band EQ

A Access Point režim Amplituda Any Key Articulation Assembly Assignable Attack Attenuator Audio File Format Audio Loop Back Audio Rec Format

В

Backup
Balance
Bar Clear
Bar Copy
Barva
Bass Hold
Beat Converter
Bezdrátová síť
Bicí
Binaural
Blokové schéma
Bluetooth
Bod dělení

Bezdrátová síť	108	Follow Lights	87	Manual Bass
Bicí	82			Manual nastavení
Binaural	102	G		Master Compressor
Blokové schéma	17	Glide	44	Master EQ
Bluetooth	107	GM Rejstřík	83	Master Tune
Bod dělení	6, 24	Groove	60	MegaVoice
Bypass	64	Guide	18, 87	Melodic Minor
		Guitar	63	Metronom
С				Mikrofon
Channel Edit	60, 76	н		MIDI
Chord	19	Harmonický obsah	10, 49	MIDI Accordion
Chord Cancel	7	Harmonic Minor	64	MIDI pedál
Chord Detect	89, 101	Harmony Assign	31	MIDI přijímací kanál
Chord Looper	38	Harmonický tón	30	MIDI příjem
Chord Source	29	Harmony Typ	24	MIDI šablona
Chord Tutor	8	High Key	65	MIDI vysílání
Chordal	29	Hlasitost	15	MIDI vysílací kanál
Chorus	14			Mixer
Citlivost úhozu	48, 94	T		Modulace
Clock	68, 71, 75, 97	IAC (Intelligent Acoustic Control)102		Mono
Cutoff frekvence	49	Infrastructure režim	108	MP3

D Decay

Délka píšťaly

Dotykový displej

Dynamics Control

Each Key nastavení

EG (Generátor obálky)

Displej

Dorian

Dynamika

26

109

50

87

44

59

46

49

27

91

102

91

105

9, 10

61

61

19

45

60

Ε

Echo

Efekt

Ekvalizér

Event Filtr

Expand

F

Filtr

EQ (Ekvalizér)

Factory Reset

Fade In/Out

Firmware

Insertion efekt

	J	
51	Jas	10, 49
103	Jump	88
64		
103	К	
61	Karao-Key	87
84	Keyboard Harmony	24
	Komprese	16
	Kompresor	15, 26
80	Krokové nahrávání	59, 66
25	Kvantizace	19, 61, 76, 77
12, 50		
49	L	
11	Ladění	78, 92
11	Lead tón	30
75	Left Hold On/Off	46
74	LFO Amplitude	50
	LFO Filter	50
	LFO Pitch	50
105	Local Control	98
45	Loop Recording	56
10, 49		
111	Μ	
87	Manual Bass	7
	Manual nastavení	108
	Master Compressor	15
44	Master EQ	11
83	Master Tune	92
60	MegaVoice	82, 83
18, 87	Melodic Minor	64
63	Metronom	95
	Mikrofon	26
	MIDI	96
10, 49	MIDI Accordion	97
64	MIDI pedál	97
64 31	MIDI pedál MIDI přijímací kanál	97 99
64 31 30	MIDI pedál MIDI přijímací kanál MIDI příjem	97 99 100
64 31 30 24	MIDI pedál MIDI přijímací kanál MIDI příjem MIDI šablona	97 99 100 96
64 31 30 24 65	MIDI pedál MIDI přijímací kanál MIDI příjem MIDI šablona MIDI vysílání	97 99 100 96 100
64 31 30 24 65 15	MIDI pedál MIDI přijímací kanál MIDI příjem MIDI šablona MIDI vysílání MIDI vysílací kanál	97 99 100 96 100 98
64 31 30 24 65 15	MIDI pedál MIDI přijímací kanál MIDI příjem MIDI šablona MIDI vysílání MIDI vysílací kanál Mixer	97 99 100 96 100 98 10
64 31 30 24 65 15	MIDI pedál MIDI přijímací kanál MIDI příjem MIDI šablona MIDI vysílání MIDI vysílací kanál Mixer Modulace	97 99 100 96 100 98 10 44, 49, 50
64 31 30 24 65 15 ontrol)102	MIDI pedál MIDI přijímací kanál MIDI příjem MIDI šablona MIDI vysílání MIDI vysílací kanál Mixer Modulace Mono	97 99 100 96 100 98 10 44, 49, 50 46, 48
64 31 30 24 65 15 ontrol)102 108	MIDI pedál MIDI přijímací kanál MIDI příjem MIDI šablona MIDI vysílání MIDI vysílací kanál Mixer Modulace Mono MP3	97 99 100 96 100 98 10 44, 49, 50 46, 48 91

Ν		Registration Freeze	37	Talk	26, 28
Nástroje	102	Registrační paměť	35	Talk Mixing	27
Natural Minor	64	Registrační sekvence	35	Тар Тетро	95
Noise Gate	26	Rejstřík vlastnosti	81	Temperament	92
Note	19	Release	49	Тетро	4
Note Limit	65	Repeat režim	88	Text	22
Note Name	19	Reproduktor	102	Text skladby	19, 20
Notový zápis	18	Resonance	49	Texture	16
NTR (Note Transposition	Rule)	Restore	105	Threshold (Th)	26
63		Retrigger	65	Time	110
NTT (Note Transposition	Table)	Reverb	14	Time Signature	95
64		Root Fixed	63	Time Stamp	103
		Root Trans (Root Transpos	e) 63	Transpozice	5, 77
0		Rotary Speaker	51	Tremolo	25
Oblast detekce akordů	7	RTR (Retrigger Rule)	65	Trill	25
Octave	78				
On Bass Note	100	S		U	
Organ Flutes	51, 82	Scale Tune	92	Uživatelský efekt	105, 106
Original Beat	60	Scale typ	93	Utility	102
OTS Link Timing	85	Score	18	Uzamknutí parametru	103
Overdub nahrávání	56	Scrub	88		
		Seznam skladeb	33	V	
Ρ		Seznam událostí	68, 71, 74	Variation efekt	12, 13
Pan	15	SFF Edit	62	Vibe Rotor	44
Parameter Lock	103	SFX	82	Vibrato	49
Part EQ	11	Shortcut	3	Vokální harmonizér	28
Patern délka	55	Síť	108	Vocodér	29
Pedál	43	Skladba	87	Voice	78
Performance Assistant	89	Soft	44	Voice Edit	47, 51
Phrase Mark Repeat	88	Song Creator	66	Voice Guide	104
Pitch Bend	44	Song Position	68, 71, 75	VRM	81
Pitch Bend rozsah	78	Sostenuto	44	Výstup	16
Pitch Detect	27	Source Pattern	53		
Pitch Shift	65	Source Root/Chord	63	W	
Play Root/Chord	63	Stop ACMP	84	WAV	91
Playlist	33	Stroke	64	WPS	108
Poly	46, 48	Styl	84		
Portamento	44	Styl vlastnosti	86	X	
Portamento Time	48, 78	Style Creator	53	XG Rejstřík	83
Prstoklad typ	6	Style File Format	62		
Punch In/Out	89, 90, 91	Sustain	44	Y	
		Swing	60	Your Tempo	87
Q		Synchro Stop Window	85		
Quick Start	88	Systémový efekt	12	Z	
		Šumová brána	26	Zdrojový patern	53
R					
Ratio	26	т		Manual Develop	ment Group

© 2019 Yamaha Corporation

Publikováno 05/2019 MW-A0

Ratio Realtime nahrávání

56, 66

Takt