

I.A.M. ARRANGER.



**DÉCOUVREZ VOTRE
CLAVIER ARRANGER**

PSR-**SX920**

PSR-**SX720**

I.A.M. ARRANGER.

En 1984, Yamaha révolutionnait la musique avec le PS-6100, le premier clavier numérique haut de gamme à vous faire jouer avec un orchestre virtuel, le tout depuis un seul clavier. Les claviers arrangeurs workstation d'aujourd'hui, héritiers du PS-6100, mettent à votre disposition une puissance créative inégalée.

Avec ces claviers, vous avez les outils pour donner vie à toutes vos idées musicales. Jouez votre mélodie préférée de la

main droite tout en créant vos propres accompagnements riches et variés de la gauche. La polyvalence de l'instrument était assurée par un éventail de rythmes préenregistrés, offrant ainsi aux musiciens une base solide pour leurs créations.

De nos jours, les claviers arrangeurs intègrent des technologies de pointe, offrant aux musiciens un accès à des outils de création musicale parmi les plus performants du marché.

QUEL EST LE PROFIL D'UN MUSICIEN 'ARRANGER' ?



UN AMATEUR

Jouer vos morceaux préférés à la maison par plaisir.



UN COMPOSITEUR

Composez et arrangez vos morceaux en toute simplicité, sans encombrer votre espace de travail avec de multiples appareils.



UN INTERPRÈTE

Offrez des prestations scéniques époustouflantes, que vous soyez en solo ou en groupe, grâce nos claviers arrangeurs aux fonctionnalités complètes et à un son exceptionnel.

Les PSR-SX920 et PSR-SX720, héritiers du Genos2, repoussent les limites de l'expression musicale. Dotés des dernières innovations en matière de synthèse sonore, ils offrent une palette

sonore riche et dynamique pour des performances époustouflantes.



EN SAVOIR PLUS



LES PRINCIPALES PARTICULARITÉS DES PSR-SX920 & PSR-SX720

UNE NOUVELLE DIMENSION DE L'EXPRESSION MUSICALE

Découvrez une palette sonore enrichie avec les sonorités SA2 (exclusive au PSR-SX920) et SA+. Explorez de nouvelles possibilités créatives grâce à la mémoire d'expansion accrue, au contrôle dynamique des styles, au boucleur d'accords et au portamento en fondu enchaîné. Les effets de style optimisés et les réglages d'égaliseur (EQ) étendus vous permettent de personnaliser votre son avec une précision inégalée.

EXPLOREZ UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS MUSICALES

En personnalisant chaque style grâce à des réglages précis et un contenu pré-installé diversifié.

UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR OPTIMISÉE

Grâce à une interface VOICE EDIT améliorée, une amélioration de design des potentiomètres, un bouton assignable supplémentaire, une playlist (liste de lecture) mieux organisée, la possibilité d'enregistrer les paramètres MIDI et la fonction Smart Chord.



ACCESSOIRES ET SOLUTIONS

Avec la nouvelle housse de transport SC-KB650, l'application EXPANSION EXPLORER et le convertisseur MIDI Song to Style.



CONTENU ADDITIONNEL APRÈS ENREGISTREMENT DE VOTRE INSTRUMENT SUR LE HUB YAMAHA

Votre achat vous donne accès à des playlists bonus et des packs d'extensions convertis, pour une expérience encore plus riche.

ENREGISTREZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Pour bénéficier de tous les bonus et de la 'Playlist'.

ENREGISTREZ VOTRE NOUVEAU CLAVIER



DÉCOUVREZ LE PSR-SX920 & PSR-SX720



Débutez en toute simplicité avec le pack d'extension 'Discover' des PSR-SX920 et PSR-SX720. Ses 16 banques de mémoires de registration, mettant en valeur les meilleures sonorités et effets, vous guident pas à pas dans l'exploration de votre PSR-SX.



Un monde de possibilités musicales s'ouvre à vous avec le pack 'Bonus Playlist'. Profitez de deux banques de mémoires de registration supplémentaires par style et d'une navigation intuitive grâce aux playlists (listes de lecture) personnalisées.



COMMENT INSTALLER LE CONTENU EXPANSION ?

1. Visitez le Yamaha Music Hub (ci-dessous, lien pour y accéder) pour créer un compte et enregistrer votre PSR-SX920 ou PSR-SX720.
2. Sous 'MES PRODUITS', vous trouverez un bouton 'Téléchargements exclusifs' qui vous permettra d'accéder aux packs d'extension.
3. Une fois téléchargé, chaque pack est livré dans un fichier ZIP contenant un fichier PPF à utiliser avec le Yamaha Expansion Manager et un fichier PPI à installer directement sur votre PSR-SX.



À noter : l'utilisation du fichier PPI écrasera tout contenu précédemment installé dans la zone 'Expansion'.
C'est parti !

**VISITEZ YAMAHA
MUSIC HUB**


Quelques clics suffisent: Copiez le fichier PPI sur votre clé USB, branchez-la et suivez ce chemin : 'Menu' > 'Menu2' > 'Expansion' > 'Pack Installation'.




Choisissez «Discover PSR-SX920» ou «Discover PSR-SX720» sur votre clavier, puis confirmez. Votre nouveau contenu va s'installer automatiquement.



Prêt à découvrir les nouveautés ? Cliquez sur 'OK' et laissez votre PSR-SX faire le travail. Vous serez bientôt prêt à créer de nouvelles musiques !



Prêt à explorer vos nouveaux sons ? Accédez au menu «User» puis «Expansion» en appuyant simultanément sur les boutons «+REGIST BANK SELECT» et «-REGIST BANK SELECT».



Dans le dossier «Discover PSR-SX920» ou «Discover PSR-SX720», vous trouverez sur 3 pages 21 banques de mémoire d'enregistrement avec le contenu ci-dessous :

PSR-SX920

CATEGORY	Registration 1	Registration 2	Registration 3	Registration 4	Registration 5	Registration 6	Registration 7	Registration 8
001 Piano	CFX ConcertGrand	C7PopGrand	U3Upright	SaloonUpright	C7SuperstarGrand	CFXOneOctave	CFX CocktailGrand	C7CarillionPad
002 E.Piano	70sSuitcaseClean	70sSuitcasePhase	70sSuitcasePan	70sVintageEP	70sSuitcasePan	DX Production	DX Sparkle	DX Dream
003 Organ 1	JazzStandard	JazzSquabble	GospelOrgan	BalladOrgan	UpsideDownSmile	RockOrgan	EuroPops	EuroReeds
004 Organ 2	HomeTheatreOrgan	TheatreOrganMix2	LieblichGedackt	Diapason	Claribel&Flute	SoftReeds	GrandJeu	ConcertOrganTutti
005 Strings	KinoStrings	KinoStringsSlow	TheatreOrchestra	OrchestraTutti	JazzViolin	ClassicalCello	KinoStringsBasses	KinoStringsTension
006 Brass	Flugelhorn	BigBandTrumpet	MuteTrumpet	PopHornsShake	PopHornsCresc	PopHornsFall SW	SforzandoFall	80sSynthBrassStab
007 Woodwind	BalladSopranoSax	TenorSax	Clarinet	RomanticClarinet	OrchestraFlute	MOR Oboe	IrishPipesAir	PanPipes
008 Choir	BoysChoirOoh	BoysChoirOh-Ah SW	JazzScatVocals SW	Who-Are-You SW	What-Should-We-Do SW	Do-Be-Do-Be SW	GospelVocalsHmm	GospelVocalsWow
009 A.Guitar	ConcertGuitar	FlamencoGuitar	SteelThumbPick	D-FolkGuitar	FolkGuitarDoubled	12StringPicked	LatinAmpedGuitar	ResonatorGuitar
010 E.Guitar	SingleCoilClean	BluesyNight	BrightBlues	OverdriveWahWah	FunkSlap	RoughFingers	50sVintageFull	60sGuitarHero
011 Pad	SoundPictures	AllOrNothing	WhisperGallery	OberSweep	PadVoices	SpectrumPad	GalaxyPad	MorningDew
012 Synth	DancyHook	WheelTech JS	HandsUp!	TriPicks	PizzyDanceChords	WaveDancer	HouseOfChordZ	PitchyPatch
013 Accordion	JazzCassotto	ScotsAccordion	TangoAccordion	SteirischeHarmonika	AccordionClarinet	BajanAccordion	SuperMusette	Bandoneon
014 Drumkit	RockDrumKit	PopDrumKit	VintageOpenKit	VintageMuteKit	JazzStickKit	JazzBrushKit	80sPopKit	SchlagerKit
015 SA2 Voices	SoftTrumpet	BalladSopranoSax	JazzViolin	TenorSax	Clarinet	ClassicTrumpet	BalladClarinet	RomanticClarinet
016 SA+ Voices	KinoStrings	PopHorns	ConcertGuitar	SteelAcousticFinger	60sShadowLead	60sRockHero	50sVintageSolo	ActiveFingerBass
017 Style Dynamics Control	Example1	Example2	Example3	Example4	Example5	Example6	Example7	Example8
018 Chord Looper	BluesShema	Blue Bossa	Knocking on Heavens	Love Me Like You Do	Fly Me To The Moon	Mack The Knife	Vers - Let It Be	Chorus - Let It Be
019 Player-Lyrics-Text	Example1	Example2						
020 Multi Pad	Piano	Strings	A.Guitar	E.Guitar	Organ	Percussion 1	Percussion 2	Bass
021 Arpeggio	Guitar1	Guitar2	Stings	Synth Chords	Synth Arpeggio	Filter&Gate	EDM	Mega Voice


PSR-SX720

CATEGORY	Registration 1	Registration 2	Registration 3	Registration 4	Registration 5	Registration 6	Registration 7	Registration 8
001 Piano	ConcertGrand	PopGrand	Upright Piano	SaloonUpright	70sBalladUpright	OctavePiano1	CocktailGrand	AmbientUpright
002 E.Piano	StageEP	SuitcaseEP	FunkEP	VintageEP	DX Modern	Pianosphere	DX Sparkle	DX Dream
003 Organ 1	JazzStandard	JazzSquabble	GospelOrgan	BalladOrgan	UpsideDownSmile	RockOrgan	EuroPops	EuroReeds
004 Organ 2	HomeTheatreOrgan	TheatreOrganMix2	LieblichGedackt	Diapason	Claribel&Flute	SoftReeds	GrandJeu	ConcertOrganTutti
005 Strings	SeattleStrings	SeattleSlowStrings	TheatreOrchestra	OrchestraTutti	SoloViolin	Cello	SynthStrings	StringsPad
006 Brass	Flugelhorn	Trumpet	MutedTrumpet2	PopHornsShake	PopHornsCresc	PopHornsFall SW	SforzandoFall	80sSynthBrassStab
007 Woodwind	SopranoSax	TenorSax1	JazzClarinet	GermanRomanticClarinet	OrchestraFlute	MOR Oboe	Moonlight	PanPipes
008 Choir	BoysChoirOoh	BoysChoirOh-Ah SW	JazzScatVocals SW	Who-Are-You SW	What-Should-We-Do SW	Do-Be-Do-Be SW	GospelVocalsHmm	GospelVocalsWow
009 A.Guitar	ConcertGuitar	FlamencoGuitar	SteelGuitar	SteelAcousticPick	12StringStrum	12StringPicked	SemiAcoustic	Mandolin
010 E.Guitar	70sJazzCombo	BluesyNight	BrightBlues	OverdriveWahWah	FunkSlap	RoughFingers	50sVintageFull	SoloAce
011 Pad	SoundPictures	AllOrNothing	WhisperGallery	OberSweep	PadVoices	SpectrumPad	GalaxyPad	MorningDew
012 Synth	DancyHook	WheelTech JS	HandsUp!	TriPicks	PunchLead	ShortUnison	80FMnPolystar	PitchyPatch
013 Accordion	JazzAccordeon	AccordeonClarinet	TangoAccordion	FrenchMusette	CajunAccordeon	Casotto	Steirische	Bandoneon
014 Drumkit	RockDrumKit	PopDrumKit	StandardKit	80sPopKit	80sMuteKit	JazzBrushKitComp	EDM Kit	SchlagerKit
015 SA Voices	BrightTrumpet	BigBandSax	SteelGuitar	OrchestraViola	SpanishGuitar	CiranFingers	AllBarsOut JS	SmoothSaxes
016 SA+ Voices	SeattleStrings	PopHorns	ConcertGuitar	50sVintageSolo	VintageRoundFinger	VintageRoundPick		
017 Style Dynamics Control	Example1	Example2	Example3	Example4	Example5	Example6	Example7	Example8
018 Chord Looper	BluesShema	Blue Bossa	Knocking on Heavens	Love Me Like You Do	Fly Me To The Moon	Mack The Knife	Vers - Let It Be	Chorus - Let It Be
019 Player-Lyrics-Text	Example1	Example2						
020 Multi Pad	Piano	Strings	A.Guitar	E.Guitar	Organ	Percussion 1	Percussion 2	Bass
021 Arpeggio	Guitar1	Guitar2	Stings	Synth Chords1	Melodic Arpeggio	Synth Chord2	Melody Arpeggio	Mega Voice


> DÉCOUVREZ LE PSR-SX920 & PSR-SX720

VOICI COMMENT TROUVER TA PLAYLIST BONUS :

Appuyez sur le bouton 'PLAYLIST'. Sélectionne 'User', puis 'Expansion'. En haut de l'écran, vous verrez deux dossiers : 'PSR-SX920_Bonus_Playlist' et 'PSR-SX720_Bonus_Playlist'. Choisissez celui qui correspond à votre clavier.



Explorez les deux pages de morceaux et sélectionnez celui qui vous plaît. Validez votre choix en appuyant sur 'X'. Pour commencer à jouer, il suffit d'appuyer deux fois sur le nom du morceau.



DÉCOUVREZ LES MÉMOIRES DE REGISTRATION «DISCOVER»



BANQUE DE MÉMOIRE DE REGISTRATION 001-016 : LES SONORITÉS

Plongez dans une palette de sonorités riches et variées. Les banques 001 à 016 vous offrent un large choix de sonorités, chacune avec ses propres caractéristiques et effets DSP.

BANQUE DE MÉMOIRE DE REGISTRATION 017 : LA FONCTION STYLE DYNAMIC CONTROL

Un outil indispensable pour les musiciens créatifs. Grâce à cette banque, vous pouvez ajuster le son de votre instrument en fonction de votre style de jeu.



BANQUE DE MÉMOIRE DE REGISTRATION 018 : LA FONCTION CHORD LOOPER

Pour utiliser le Chord Looper, choisissez l'une des mémoires de registration 1 à 8, lancez le style puis appuyez successivement sur les touches DIRECT ACCESS et CHORD LOOPER ON/OFF. Les différentes progressions d'accords s'afficheront à l'écran.



BANQUE DE MÉMOIRE DE REGISTRATION 019 : PAROLES - TEXTE

La banque 019 offre une fonction de lecture alternée entre deux mémoires de registration. Chargez une mémoire de registration, activez la lecture et alternez entre les deux mémoires pour écouter des morceaux différents.



POUR LA LECTURE DES MORCEAUX MIDI :

Position du morceau

Accédez rapidement à n'importe quel niveau de votre morceau MIDI. Les marqueurs de position vous permettent de naviguer facilement dans votre fichier. La fonction LOOP vous permet de répéter une section spécifique.



L'onglet «Score» affiche la partition du fichier MIDI, l'onglet «Lyrics» le texte du morceau. «Text» affiche un fichier TXT lié, ce qui est utile pour faire de la musique avec des Styles, par exemple. La pédale permet de passer à la page correspondante.



Pour lecture des morceaux audio

Personnalisez votre musique à l'infini. Les fonctions «Répétition A-B», «Pitch Shift» et «T.Stretch» vous permettent de créer des boucles, de modifier la tonalité et le tempo de vos fichiers audio.



BANQUE DE MÉMOIRE DE REGISTRATION 020 : LES MULTIPADS

Activez un style musical complet en jouant un accord. Les mémoires 1 à 8 contiennent des multi-pads préconfigurés qui se synchronisent avec l'accord joué.



BANQUE DE MÉMOIRE DE REGISTRATION 021 : ARPEGGIO

Activez la fonction HARMONY/ARPEGGIO pour générer des séquences d'accords. En jouant un accord, vous déclenchez un arpegge qui s'adapte au style musical sélectionné.



DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU CLAVIER ARRANGEUR

Découvrez comment utiliser votre nouveau clavier arrangeur Yamaha. PSR-SX920 & PSR-SX720 et cliquez sur le bouton pour consulter des vidéos sur YouTube.

CONSULTER LES VIDÉOS DES CLAVIERS SUR YOUTUBE





Yamaha Music Europe GmbH • Siemensstr. 22-34 • 25462 Rellingen/Germany
www.yamaha.com

Les descriptions et les photos de cette brochure sont données à titre indicatif. YAMAHA se réserve le droit de modifier les produits et les données techniques à tout moment et sans préavis. Les données techniques pouvant varier d'un pays à l'autre, veuillez vous renseigner auprès de votre filiale Yamaha. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Statut : Octobre 2024.