

Steinberg TOOLS for AXR4 Installationshandbuch

Informationen

- Diese Software und dieses Installationshandbuch sind im Sinne des Urheberrechts alleiniges Eigentum der Yamaha Corporation.
- Das Kopieren der Software und die Reproduktion dieses Installationshandbuchs in jeglicher Form, in Teilen oder als Ganzes, sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt und sonst ausdrücklich verboten.
- Steinberg/Yamaha leistet keinerlei Garantie hinsichtlich der Benutzung der Software und der zugehörigen Dokumentation und übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Benutzung dieses Installationshandbuchs oder der Software.
- Zukünftige Aktualisierungen von Anwendungs- und Systemsoftware sowie jede Änderung der technischen Daten und Funktionen werden auf der folgenden Website bekannt gegeben.
<https://www.steinberg.net/>
- Steinberg ist ein eingetragenes Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows ist in den USA und anderen Ländern ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.
- Mac ist in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Inc. eingetragen.
- Thunderbolt ist in den USA und/oder anderen Ländern ein Warenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.
- Die Unternehmens- und Produktnamen in dieser Anleitung sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der entsprechenden Unternehmen.
- Das Kopieren von kommerziell erhältlichen Musikdaten (einschließlich, jedoch ohne darauf beschränkt zu sein, MIDI- und/oder Audio-Daten) ist mit Ausnahme für den privaten Gebrauch strengstens untersagt.
- Software kann ohne vorherige Ankündigung überarbeitet und aktualisiert werden.

Was ist TOOLS Software?

TOOLS for AXR4 wird benötigt, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen wird. TOOLS for AXR4 enthält die folgenden Programme.

Modell	Software
AXR4T	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver• Steinberg AXR Applications• Advanced FX Suite
AXR4U	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg AXR Applications• Advanced FX Suite

Software-Installation

Gehen Sie zur Installation der Software wie folgt vor.

HINWEIS

- Verwenden Sie eine mit der Firmware-Version des AXR4-Geräts kompatible Version der TOOLS for AXR4. Die Kompatibilität der Version der TOOLS for AXR4 und der Firmwareversion des AXR4-Geräts kann auf der folgenden Website überprüft werden:
<https://www.steinberg.net/>
- Es ist Ihnen nur gestattet, diese Software entsprechend den Bedingungen der während der Installation angezeigten Lizenzvereinbarung „License Agreement“ zu benutzen.
- Wenn die betreffenden Software-Komponenten bereits auf Ihrem Computer installiert sind, können Sie die gleiche Verfahrensweise wie hier in den Installationsanweisungen beschrieben verwenden, um die Software zu aktualisieren.
- Informationen zu den Anforderungen der Software an das Betriebssystem erhalten Sie in den Versionshinweisen der jeweiligen Software.
- Während der Installation können Warnhinweise wie Benutzerkontensteuerung und Windows-Sicherheit erscheinen. Wenn solche Fenster erscheinen, klicken Sie auf [Ja] oder [Installieren], nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Herausgeber „Yamaha Corporation“ ist.

Falls Sie AXR4T für Windows nutzen, installieren Sie zusätzlich zu den TOOLS for AXR4T die Software, um die Thunderbolt-Funktion unter Windows zu aktivieren. Die erforderliche Software bietet je nach Ihrem Computer zwei Optionen: 1) Thunderbolt-Software oder 2) Thunderbolt Control Center und DCH-konforme Thunderbolt-Bus-Treiber.

Zur Installation der Software schauen Sie auf Ihrem Computer nach oder auf der Website mit den Produktinformationen vom Hersteller des Motherboards.

Installation

- 1** Schalten Sie den Computer aus.
- 2** Trennen Sie sämtliche nicht benötigten Geräte vom Computer.
- 3** Starten Sie den Computer und melden Sie sich unter dem Administratorkonto an.
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.
- 4** Doppelklicken Sie auf „Install_TOOLS_for_AXR4x.exe“ (Windows) bzw. „TOOLS for AXR4x V***.pkg“ (Mac) (in der komprimierten, heruntergeladenen Datei enthalten).
AXR4x repräsentiert Ihr Gerät (AXR4T oder AXR4U).
*** steht für die Versionsnummer.
- 5** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.

HINWEIS

- Auf dem Mac öffnen Sie, sobald das Dialogfenster zu den Systemerweiterungen erscheint, „Sicherheit & Datenschutz“ unter „Systemeinstellungen“ und erlauben Sie dem Computer, die System-Software vom Entwickler „Yamaha Corporation“ zu laden.
- 6** Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Fertig stellen] oder [Neustart], um den Computer neu zu starten.

Anschluss des Geräts

- 7** Schalten Sie den Computer aus.
- 8** Schließen Sie das Gerät AXR4 an den Computer mit einem zertifizierten Thunderbolt-2-Kabel und dem Adapter von Thunderbolt 2 auf Thunderbolt 3 (AXR4T) oder mit dem beiliegenden USB-3.0-Kabel (AXR4U) an.
Beim AXR4T schließen Sie das Gerät direkt an den Computer an, ohne weitere Geräte dazwischen oder in Reihe. Der Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter wird nicht benötigt, wenn Sie einen mit einem Thunderbolt-2-Anschluss ausgestatteten Mac verwenden.
Beim AXR4U schließen Sie das Gerät direkt an den Computer an, ohne einen USB-Hub zu verwenden.
- 9** Schalten Sie das Gerät ein.
- 10** Starten Sie den Computer und melden Sie sich unter dem Administratorkonto an.

HINWEIS

- Wählen Sie unter Windows, wenn das Fenster „Thunderbolt™-Geräte zulassen“ erscheint, „Immer verbinden“, und klicken Sie dann auf [OK].

Die folgenden Schritte sind nur unter Windows erforderlich.

- 11** Wenn in der Mitte des Fensters die Frage angezeigt wird, ob Windows für die Suche nach Software eine Verbindung zum Windows-Update herstellen soll, wählen Sie „Nein, diesmal nicht“, und klicken Sie dann auf [Weiter].
- 12** Vergewissern Sie sich, dass „Software automatisch installieren“ ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf [Weiter].
- 13** Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Fertig stellen].

Bestätigung der Installation

Windows

14 Öffnen Sie das Fenster „Geräte-Manager“ wie folgt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche
[Start] → [Geräte-Manager]

HINWEIS

- Sie können das Fenster „Geräte-Manager“ auch öffnen, indem Sie [Systemsteuerung] → ([Hardware und Sound]) → [Geräte-Manager] wählen.

15 Klicken Sie auf das [+]- oder [>]-Zeichen neben „Audio-, Video- und Gamecontroller“:

16 Vergewissern Sie sich, dass der Name des Geräts aufgeführt ist.

Mac

11 Öffnen Sie wie folgt das Fenster „Audio-MIDI-Setup“:

[Programme] → [Dienstprogramme] → [Audio-MIDI-Setup]

12 Vergewissern Sie sich, dass der Name des Geräts in der linken Spalte aufgeführt ist.

Die Installation der Software ist nun abgeschlossen.

Deinstallieren der Software

Um die Software zu deinstallieren, müssen Sie nacheinander die Software-Komponenten entfernen.

Windows

- 1 Trennen Sie sämtliche nicht benötigten Geräte vom Computer.**
- 2 Starten Sie den Computer und melden Sie sich unter dem Administratorkonto an.**
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen und schließen Sie alle geöffneten Fenster.
- 3 Öffnen Sie das Fenster für den Deinstallationsvorgang wie folgt.**
[Einstellungen] → [Apps] (Apps & Features)

HINWEIS

- Sie können das Fenster auch öffnen, indem Sie [Systemsteuerung] → [Programm deinstallieren] wählen, um das Fenster „Programm deinstallieren oder ändern“ aufzurufen.

- 4 Wählen Sie die zu entfernende Software aus der Liste aus.**
 - Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver (nur AXR4T)
 - Yamaha Steinberg USB Driver (nur AXR4U)
 - Steinberg AXR Applications
 - Advanced FX Suite

* Klicken Sie je nach Windows-Version auf [:] rechts in der Advanced FX Suite, um das Menü zu öffnen.
- 5 Deinstallieren Sie die Software wie folgt.**
Klicken Sie auf [Deinstallieren].
Wenn das Fenster „Benutzerkontensteuerung“ erscheint, klicken Sie auf [Fortfahren] oder [Ja].
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu entfernen.

Die Deinstallation der Software ist nun abgeschlossen.

Mac

- 1 Trennen Sie sämtliche nicht benötigten Geräte vom Computer.**
- 2 Starten Sie den Computer und melden Sie sich unter dem Administratorkonto an.**
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.
- 3 Nachdem die komprimierte heruntergeladene Datei korrekt entpackt wurde, doppelklicken Sie auf die folgenden Dateien.**
 - Uninstall Steinberg AXR Applications.app
 - Uninstall Advanced FX Suite.app
 - Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver.app (nur AXR4T)
 - Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver.app (nur AXR4U)

- 4 Klicken Sie auf [Run] (Ausführen), wenn das Fenster „Welcome to the *** uninstaller“ (Willkommen beim Deinstallationsprogramm für ***) erscheint.**
*** steht für den Namen der Software.
Folgen Sie danach den Bildschirmanweisungen, um die Software zu deinstallieren.
- 5 Klicken Sie, nachdem das Fenster „Uninstallation completed“ (Installation abgeschlossen) erschienen ist, das den Abschluss des Vorgangs bestätigt, auf [Restart] (Neustart) oder [Close] (Schließen).**

HINWEIS

- Wenn Sie „Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver.app“ oder „Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver.app“ ausführen, wird [Restart] (Neustart) angezeigt. Wenn Sie ein anderes Programm ausführen, wird [Close] (Schließen) angezeigt.
- Wenn Sie auf [Restart] (Neustart) klicken und eine Meldung erscheint, in der Sie aufgefordert werden, Ihren Computer neu zu starten, klicken Sie auf [Restart] (Neustart).

Die Deinstallation der Software ist nun abgeschlossen.