

Steinberg TOOLS for AXR4 Guía de instalación

Información

- El copyright de este software y de la guía de instalación es propiedad exclusiva de Yamaha Corporation.
- Queda expresamente prohibida la copia del software o la reproducción total o parcial de esta Guía de instalación por cualquier medio sin la autorización escrita del fabricante.
- Steinberg/Yamaha no asume responsabilidad alguna ni ofrece ninguna garantía en relación con el uso del software ni de la documentación, y no puede ser declarada responsable de los resultados de la utilización de esta Guía de instalación ni del software.
- Las actualizaciones futuras de la aplicación y del software del sistema, así como cualquier cambio en las especificaciones y las funciones, se anunciarán en el siguiente sitio web:
<https://www.steinberg.net/>
- Steinberg es una marca comercial registrada de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft® Corporation en Estados Unidos y otros países.
- Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.
- Thunderbolt es una marca comercial de Intel Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Los nombres de empresas y productos utilizados en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.
- Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles en el mercado, incluidos, entre otros, los datos MIDI y/o los datos de audio, excepto para uso personal del comprador.
- El software podría ser modificado y actualizado sin previo aviso.

Qué es el software TOOLS

TOOLS for AXR4 es necesario para conectar el dispositivo a un ordenador. TOOLS for AXR4 incluye el software siguiente.

Modelo	Software
AXR4T	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver• Steinberg AXR Applications• Advanced FX Suite
AXR4U	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg AXR Applications• Advanced FX Suite

Instalación del software

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar el software.

NOTA

- Use una versión de TOOLS for AXR4 que sea compatible con la versión del firmware del dispositivo AXR4. Puede comprobar la compatibilidad entre las versiones de TOOLS for AXR4 y del firmware del dispositivo AXR4 en el siguiente sitio web: <https://www.steinberg.net/>
- Solo podrá utilizar este software según los términos y condiciones del “Acuerdo de licencia de software” que aparece durante la instalación.
- Si ya se han instalado los mismos componentes del software en su equipo, puede seguir el procedimiento descrito en estas instrucciones de instalación para actualizar el software.
- Para obtener información sobre los requisitos del sistema operativo del software, consulte las notas sobre la versión del software concreto.
- Durante la instalación aparecen mensajes de alerta tales como Control de cuentas de usuario y Seguridad de Windows. Cuando aparezcan estos mensajes, haga clic en [Sí] o [Instalar] tras confirmar que el editor es “Yamaha Corporation”.

Cuando use AXR4T para Windows, además de TOOLS for AXR4T, instale el software que permite habilitar la función Thunderbolt en Windows. El software requerido tiene dos opciones, en función del ordenador: (1) el software Thunderbolt; o (2) Thunderbolt Control Center y los controladores de bus Thunderbolt compatibles con DCH.

Para instalar el software, consulte el sitio de información del producto del fabricante del ordenador o de la placa base.

Instalación

- 1** Apague el ordenador.
- 2** Desconecte del ordenador todos los dispositivos que no necesite.
- 3** Inicie el ordenador e inicie sesión en la cuenta del Administrador.
Salga de todas las aplicaciones abiertas y cierre todas las ventanas.
- 4** Haga doble clic en el archivo “Install_TOOLS_for_AXR4x.exe” (Windows) o “TOOLS for AXR4x V***.pkg” (Mac) (incluido en el archivo comprimido que ha descargado).
AXR4x representa su dispositivo (AXR4T o AXR4U).
*** corresponde al número de versión.
- 5** Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.

NOTA

- En el Mac, si aparece el cuadro de diálogo relativa a las extensiones del sistema, abra “Seguridad y privacidad” en “Preferencias del sistema” y permita que el ordenador cargue el software del sistema del desarrollador “Yamaha Corporation”.

- 6** Cuando haya finalizado la instalación, haga clic en [Finalizar] o en [Reiniciar] para reiniciar el ordenador.

Conexión de dispositivos

- 7** Apague el ordenador.
- 8** Conecte el dispositivo AXR4 al ordenador mediante un cable con la certificación Thunderbolt 2 y el adaptador de Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2 (AXR4T) o con el cable USB 3.0 suministrado (AXR4U).
En el AXR4T, conecte el dispositivo al ordenador directamente sin conectar otros dispositivos ni utilizar una conexión en cadena tipo margarita.
No se requiere un adaptador de Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2 si se utiliza un Mac que está equipado con un conector Thunderbolt 2.
En el AXR4U, conecte el dispositivo al ordenador directamente sin pasar a través de un concentrador USB.
- 9** Encienda el dispositivo.
- 10** Inicie el ordenador e inicie sesión en la cuenta del Administrador.

NOTA

- En Windows, si aparece la ventana “Approve Thunderbolt™ Devices” window appears, select “Conectar siempre” y haga clic en [Aceptar].

Los pasos siguientes solo son necesarios en Windows.

- 11** Si aparece el mensaje “¿Desea que Windows se conecte a Windows Update para buscar software?” en el centro de la ventana, seleccione “No por el momento” y haga clic en [Siguiente].
- 12** Compruebe que se ha seleccionado la opción “Instalar automáticamente el software” y haga clic en [Siguiente].
- 13** Cuando la instalación haya terminado, haga clic en [Finalizar].

Confirmación de la instalación

Windows

14 Abra la ventana “Administrador de dispositivos” como sigue.

Haga clic con el botón secundario en el botón [Inicio] → [Administrador de dispositivos].



- También puede abrir la ventana “Administrador de dispositivos” seleccionando [Panel de control] → ([Hardware y sonido]) → [Administrador de dispositivos].

15 Haga clic en el signo [+] o [>] que aparece junto a “Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego”.

16 Compruebe que en la lista aparece el nombre de dispositivo.

Mac

11 Abra la ventana “Configuración de Audio MIDI” como sigue.

[Aplicaciones] → [Utilidades] → [Configuración de Audio MIDI]

12 Compruebe que el nombre del dispositivo aparece en la columna de la izquierda.

La instalación de software se ha completado.

Desinstalar el software

Para desinstalar el software, debe eliminar el software uno por uno.

Windows

- 1 Desconecte del ordenador todos los dispositivos que no necesite.**
- 2 Inicie el ordenador e inicie sesión en la cuenta del Administrador.**
Cierre todas las aplicaciones y ventanas que estén abiertas.
- 3 Abra la ventana de desinstalación como se indica a continuación.**
[Configuración] → [Aplicaciones] (Aplicaciones y características)
NOTA
 - También puede abrir la ventana seleccionando [Panel de control] → [Desinstalar un programa] para abrir “Desinstalar o cambiar un programa”.
- 4 Seleccione el software que desee desinstalar en la lista.**
 - Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver (solo AXR4T)
 - Yamaha Steinberg USB Driver (solo AXR4U)
 - Steinberg AXR Applications
 - Advanced FX Suite

* Según la versión de Windows, haga clic en [:] a la derecha de Advanced FX Suite para abrir el menú.
- 5 Desinstale el software como se indica a continuación.**
Haga clic en [Desinstalar].
Si se abre la ventana “Control de cuentas de usuario”, haga clic en [Continuar] o en [Sí].
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar el software.

La desinstalación del software se ha completado.

Mac

- 1 Desconecte del ordenador todos los dispositivos que no necesite.**
- 2 Inicie el ordenador e inicie sesión en la cuenta del administrador.**
Salga de todas las aplicaciones abiertas y cierre todas las ventanas.
- 3 Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en los archivos siguientes.**
 - Uninstall Steinberg AXR Applications.app
 - Uninstall Advanced FX Suite.app
 - Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver.app (solo AXR4T)
 - Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver.app (solo AXR4U)
- 4 Haga clic en [Run] (Ejecutar) cuando aparezca la ventana “Welcome to the *** uninstaller.” (Bienvenido al desinstalador ***).**
*** equivale el nombre del software.
Después, siga las instrucciones en pantalla para desinstalar el software.
- 5 Cuando aparezca la ventana “Uninstallation completed.” (Desinstalación finalizada.), que indica que la operación ha terminado, haga clic en [Restart] (Reiniciar) o [Close] (Cerrar).**
NOTA
 - Cuando se ejecute “Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver.app” o “Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver.app” se mostrará [Restart] (Reiniciar). Cuando se ejecute otro software, se mostrará [Close] (Cerrar).
 - Cuando haga clic en [Restart] (Reiniciar) y aparezca un mensaje que pide que se reinicie el ordenador, haga clic en [Restart] (Reiniciar).

La desinstalación del software se ha completado.