

Yamaha Steinberg USB Driver 安装指南

目录

信息.....	1
什么是Yamaha Steinberg USB Driver?	1
安装Yamaha Steinberg USB Driver	2
卸载Yamaha Steinberg USB Driver	4
故障排除.....	5

信息

- 本软件及安装指南是Yamaha公司的专有版权。
- 未经制造商书面同意，严令禁止部分或整体对本软件进行拷贝或对本安装指南进行复制。
- Steinberg/Yamaha 对软件 and 文档的使用不提供陈述和担保，并且对本安装指南和软件的使用结果不承担责任。
- 本书中出现的插图和画面仅供说明用途。
- Steinberg和Cubase是Steinberg Media Technologies GmbH的注册商标。
- Windows是Microsoft® Corporation的注册商标。
- Apple和Mac是Apple Inc.在美国和其它国家或地区的注册商标。
- 本说明书中所使用的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。
- 除个人使用外，严禁复制作为商品的音乐作品数据，包括但不限于MIDI数据和/或音乐数据。

什么是Yamaha Steinberg USB Driver?

Yamaha Steinberg USB Driver可以启动USB设备（兼容Yamaha Steinberg USB Driver的设备）和您的计算机之间的信息交流。

安装Yamaha Steinberg USB Driver



- 软件安装过程中须按照“软件许可协议”中的条款和条件使用本软件。
- 如果有些软件组件已经安装在您的计算机中，可以用这里的安装指南中所介绍的相同方法更新软件。

Windows

准备

安装过程中会显示警报消息，如用户帐户控制和Windows安全。显示这些信息时，请确认发行者为“Yamaha Corporation”，然后单击[是]或[确定]。

安装

- 1** 关闭计算机。
- 2** 除了鼠标和键盘之外，断开计算机上所有 USB 设备的连接。
- 3** 启动计算机并登录到管理员帐户。
- 4** 如果已经下载，双击压缩文件中的“setup.exe”。
- 5** 按照屏幕提示安装软件。
- 6** 安装完成后，单击[完成]。
如果出现一个窗口，要求您重新启动计算机，请按照屏幕提示重新启动计算机。

设备连接

- 7** 直接用一根USB线缆将本乐器连接到计算机。
确保不能连接在 USB 分配器上。
- 8** 打开设备（如果有电源开关）。

确认安装

- 9** 从开始菜单选择[Yamaha Steinberg USB Driver]→[控制面板]。
- 10** 确认您的设备名称已经出现在列表中。

Yamaha Steinberg USB 驱动的安装已完成。

安装

- 1** 关闭计算机。
- 2** 除了鼠标和键盘之外，断开计算机上所有 USB 设备的连接。
- 3** 启动计算机并登录到管理员帐户。
- 4** 如果已经下载，双击压缩文件中的“Yamaha Steinberg USB Driver V***.pkg”。
***代表版本号。
- 5** 按照屏幕提示安装软件。
 - 如果显示关于系统扩展的对话框，请打开“系统偏好设置”中的“安全和隐私”，并允许计算机从开发商“Yamaha Corporation”加载系统软件。
- 6** 安装完成后，点击[重新启动]重启计算机。

设备连接

- 7** 将调节输出电平的所有设备控制器设置到最小。
- 8** 直接用一根 USB 线缆将本乐器连接到计算机。
确保不能连接在 USB 分配器上。
- 9** 打开设备（如果有电源开关）。

确认安装

- 10** 按下列方法打开“音频 MIDI 设置”窗口。
点击 [Applications] (应用程序) → [Utilities] (实用工具) → [Audio MIDI Setup] (音频MIDI设置)
- 11** 确认您的设备名称已经出现在列表中。

Yamaha Steinberg USB 驱动的安装已完成。

卸载Yamaha Steinberg USB Driver

Windows

- 1** 除了鼠标和键盘之外，断开计算机上所有USB设备的连接。
- 2** 启动计算机并以管理员账户登录。
退出所有正在运行的应用程序并关闭所有打开的窗口。
- 3** 打开窗口，进行如下卸载操作。
Windows 7
选择[控制面板] → [卸载程序]调出“卸载或更改程序”面板。
Windows 10
选择[设置] (设置) → [应用] → [应用和功能]

- 4** 从列表中选择“Yamaha Steinberg USB Driver”。
- 5** 用下列方法删除。
单击[Uninstall] (卸载) / [Uninstall/Change] (卸载/更改)。
如果出现“User Account Control” (用户帐户控制) 窗口，单击[Continue] (继续) 或 [Yes] (是)。
按照屏幕上的说明卸载软件。

卸载 Yamaha Steinberg USB Driver的操作全部完成。

Mac

- 1** 除了鼠标和键盘，从计算机上断开所有 USB 设备。
- 2** 启动计算机并以管理员账户登录。
退出任何打开的应用程序并关闭所有窗口。
- 3** 下载的压缩文件被正确解压后，双击“Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver”。
- 4** 当出现“Welcome to the Yamaha Steinberg USB Driver uninstaller” (欢迎使用Yamaha Steinberg USB Driver 卸载程序) 窗口时，单击 [Run]。
该操作完成后，按照屏幕提示卸载软件。

- 5** 卸载操作完成后，会出现“Uninstallation completed” (卸载已完成) 窗口。单击 [Restart]。
- 6** 出现提示重启计算机的信息后，单击[Restart]。

卸载 Yamaha Steinberg USB Driver的操作全部完成。

故障排除

没有声音。

- 音箱连接线是否连接得正确？
- 音箱连接线是否短路？
- 声源、音频设备、应用程序软件、计算机操作系统等的音量控制器是否设定在适当的级别？
- （仅限Windows）计算机操作系统的输出是否设定为静音？
- 是否同时运行了多个应用程序？
请务必退出所有没有正在使用的应用程序。

产生噪音，或声音间断或失真。

- 计算机是否满足系统要求？
请参考附带的发布注意事项中的“软件系统要求”。
- Yamaha Steinberg USB Driver的缓存大小设置是否正确？
使用诸如DAW软件等音频应用程序时产生的噪音可能影响音频录音和/或回放的效果。在大部分情况下，可以通过调整音频驱动程序的缓存大小（用于临时保存数据以避免间断回放的内存大小）来解决这些问题。缓存较大时可降低对计算机CPU的负荷，但会在录音/回放过程中产生延迟（时间滞后），缓存较小时可能会产生噪音或切音。
请务必根据计算机性能、在DAW软件上录制/回放的音频/MIDI音轨数、插件软件数等，将缓存大小设置为适当值。
- 是否同时运行了其它应用程序、设备驱动程序或USB设备（扫描仪、打印机等）？
请务必退出所有没有正在使用的应用程序。
- 是否正在播放很多音轨？
可以同时播放的音轨数取决于正在使用的计算机的性能。如果超过计算机性能范围可能会造成播放中断。
- 是否正在录制或播放长的连续音频？
计算机的音频数据处理能力取决于许多因素，其中包括CPU速度和对外接设备的访问。
- 网络适配器是否正常运行？
禁用可疑的网络适配器。某些网络适配器可能产生噪音。